

Das Flexi-Rührer-Modell **5KFE5T** wurde ausschließlich für den Gebrauch mit allen KitchenAid Küchenmaschinen mit kippbarem Motorkopf entwickelt (Modelle 5K45, 5KSM45, 5KSM100 und 5KSM200).

Das Flexi-Rührer-Modell **5KFE7T** wurde ausschließlich für den Gebrauch mit der KitchenAid 6,9 L Küchenmaschine mit Schüsselheber entwickelt (Modelle 5KSM7580X, 5KSM7591X und 5KSM7990X).

Vollständige Informationen zum Einsetzen des Rührers finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Küchenmaschine und/oder im Online-Produktleitfaden. Dort finden Sie auch Informationen zur Einstellung des Abstandes von Rührer zu Schüssel und zur Sicherheit von Küchenmaschinen.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wichtige Sicherheitshinweise“ in der enthaltenen Bedienungsanleitung Ihrer Küchenmaschine und/oder den Online-Produktleitfaden auf [www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu).

## BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

### VERWENDUNG DES PRODUKTS


Der Flexi-Rührer hebt Backzutaten während des Mixens unter, ohne dass der Motor ausgeschaltet und ein Teigschaber verwendet werden muss.

**Der Flexi-Rührer wird für normale bis schwere Mixturen verwendet:**

Kuchen	Kekse	Zuckerguss
Schnelle Brotsorten	Süßigkeiten	Hackbraten
Kekse	Stampfkartoffeln	Pasteten

Dieser Flexi-Rührer vermengt die Zutaten besser und macht das Schaben vom Rand der Schüssel überflüssig.

### ENTSORGEN DES VERPACKUNGSMATERIALS

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar und mit dem Recycling-Symbol  versehen. Die verschiedenen Komponenten der Verpackung müssen daher verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden.