

SERVICE

**European Appliances
France SAS
Consumer Services**

GR 481290160071

Date :01.08.2024

Guide Réparation

Instructions Logicielles - Réinitialisation

Whirlpool

iNDESIT
Life proof.

Hotpoint

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle d'appareil sont disponibles sur le site:

<https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

<https://pieces-detachees.indesit.fr/>

<https://pieces-detachees.hotpoint.fr/>

MODÈLE : Lave linge Top

Réinitialisation Logicielle .

Méthode de réinitialisation

Pour les appareils disposant d'un afficheur de type Top WM(Digit et Led)

Suivre La méthode ci dessous afin d'effectuer une Réinitialisation :

- Lorsque le produit est en position ON
appuyez sur le bouton "Reset/Drain" pendant au moins 3 secondes.

Tout d'abord, l'eau est vidée et le produit est réinitialisé aux paramètres d'usine.

Le bouton de réinitialisation est généralement signalé comme ci-dessous :

