

Tableau des cycles de lavage

Charge maxi 8 kg Consommation électrique en mode arrêt 0,5 W/en mode veille 8,0 W						Lessives et additifs		Produit lessiviel recommandé		Humidité résiduelle % (*)	Consommation électrique kWh	Total eau L	Température de lavage °C
Programme	Températures		Vitesse d'essorage maxi (tr/min)	Charge maxi (kg)	Durée (h : m)	La- vage prin- cipal	Assou- plissant	Poudre	Liquide				
	Ré- glage	Plage											
Mixte pleine charge	60 °C	☀ - 60 °C	1200	8.0	00:52	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Coton pleine charge	60 °C	☀ - 60 °C	1200	8.0	00:57	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Intensif	85 °C	60 °C - 85°C	1200	3.0	02:07	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Laine	40° C	☀ - 40°C	700	1.0	00:50	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Bébé	85 °C	☀ - 85 °C	1200	5.0	01:23	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Chemises	60 °C	☀ - 60 °C	900	3.0	00:55	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Linge de lit	60 °C	☀ - 60 °C	1200	6.0	01:19	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Eco 40-60	40 °C	40°C	1200	8.0	03:12	●	○	✓	✓	62	0,725	65	33
			1200	4.0	02:30	●	○	✓	✓		0,34	42	26
			1200	2.0	02:19	●	○	✓	✓		0,164	31	21
20 °C	30 °C	☀ - 30 °C	900	2.0	00:39	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Rapide 15'	40 °C	☀ - 40°C	900	1.0	00:15	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Sous-vêtements	60 °C	☀ - 60 °C	900	5.0	01:17	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Doudoune	40 °C	☀ - 40°C	900	2.0	01:43	●	○	✓	✓	---	---	---	---
Rinçage	---	---	1200	8.0	00:13	---	○	---	✓	---	---	---	---
Essorage + Vidange	---	---	1200	8.0	00:08	---	---	---	---	---	---	---	---
Nettoyage du tambour	85 °C	85 °C	700	---	02:15	○	○	✓	✓	---	---	---	---
✓ = lessive en gel/liquide ✓ = lessive en poudre ○ = dosage facultatif --- = NON ● = dosage obligatoire													

✓ = lessive en gel/liquide ✓ = lessive en poudre ○ = dosage facultatif --- = NON ● = dosage obligatoire

• Il est déconseillé d'utiliser le départ différé lors de l'utilisation de lessive liquide.

• Nous recommandons l'utilisation de : lessive en poudre de 20 °C à 80 °C
lessive spéciale laine de 20 °C à 40 °C

• Veuillez suivre les recommandations de dosage présentes sur l'emballage de la lessive en poudre ou liquide.

Ces données peuvent différer à votre domicile en raison de conditions variables de température d'arrivée d'eau, de pression de l'eau, etc. Les durées estimées des programmes reposent sur un réglage par défaut des programmes, sans options. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont purement indicatives.

Eco 40-60 - Cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Écodesign 2019/2014. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver le linge en coton normalement sale.

Remarque : les vitesses d'essorage affichées à l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

Pour tous les organismes de test

Cycle de lavage long pour le coton : sélectionnez le cycle de lavage **Coton pleine charge** et une température de 40 °C.

Programme synthétique : sélectionnez le cycle de lavage **Coton pleine charge** et une température de 40 °C.

* Après la fin du programme et l'essorage réglé à la vitesse maximale, avec le réglage par défaut du programme.

Programmes

Mixte pleine charge

Programme conçu pour laver du linge mixte en coton et tissu synthétique normalement sale, en mélangeant blanc et couleurs.

Coton pleine charge

Programme conçu pour les articles de tous les jours en coton, lin et coton mélangé.

Intensif

Programme conçu pour l'élimination des acariens et des allergènes sur les vêtements.

Laine

Programme conçu pour les vêtements en laine et laine mélangée lavables en machine.

Bébé

Cycle conçu pour éliminer la saleté typique des vêtements pour enfants ; il élimine efficacement toute trace de lessive résiduelle.

Chemises

Programme conçu pour les chemises et les chemisiers pour femme.

Linge de lit

Programme conçu pour les articles de grandes dimensions tels que les couvertures, les rideaux et les dessus de lit.

Eco 40-60

Programme conçu pour le lavage de vêtements en coton normalement sales, indiqués comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle.

Il s'agit du programme coton standard et c'est le plus efficace en termes de consommation d'eau et d'électricité.

20 °C

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20 °C.

Rapide 15'

Programme conçu pour laver une petite quantité de vêtements ou des articles peu sales que vous souhaitez laver rapidement.

Sous-vêtements

Programme conçu pour le lavage des sous-vêtements.

Doudoune

Programme conçu pour les doudounes lavables en machine.

Rinçage

Programme qui associe un cycle de rinçage et un cycle d'essorage, conçu pour le linge nécessitant un cycle de rinçage supplémentaire. Il est également utilisé pour le linge qui ne nécessite qu'un rinçage.

Essorage + Vidange

Ce cycle inclut un essorage qui permet de raccourcir les temps de séchage pour les articles épais ou pour les articles lavés à la main nécessitant un soin particulier.

Nettoyage du tambour

Ce programme nettoie le tambour en éliminant la saleté et les bactéries. Vérifiez que le tambour est vide.

Cycles de lavage spéciaux

Bébé : cycle conçu pour éliminer la saleté typique des vêtements pour enfants ; il élimine efficacement toute trace de lessive résiduelle.

Doudoune : cycle conçu pour laver une doudoune (de moins de 2 kg), des coussins ou des vêtements dotés d'un rembourrage en plume comme les doudounes. Lors de l'utilisation de ce cycle de lavage spécial, nous recommandons de placer les articles matelassés dans le tambour en repliant leurs bords vers l'intérieur (voir figure) et en veillant à ce qu'ils n'occupent pas plus des 3/4 du volume total du tambour. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser de la lessive liquide, versée dans le bac à produits lessiviels.



Fonctions diverses

Verrouillage enfant

1. L'activation du verrouillage enfant permet d'éviter toute fausse manœuvre exécutée par les enfants et toute intervention extérieure sur la procédure de lavage.
2. Pendant le fonctionnement du lave-linge, appuyez sur le bouton ESSORAGE pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction verrouillage enfant.
3. Une fois le verrouillage enfant activé, le témoin de verrouillage enfant  s'allume. La porte ne peut pas être ouverte, le tableau de commande est verrouillé et tous les boutons sont désactivés, de même que le sélecteur de cycle de lavage (à moins qu'il soit tourné dans la position « ① »). Vous pouvez uniquement éteindre la machine en tournant le sélecteur de cycle de lavage. Lorsque le sélecteur de cycle de lavage est dans la position « " ① " », la machine est éteinte et cesse de fonctionner. Si la machine est éteinte, la fonction de verrouillage enfant est annulée.
4. Une fois que la fonction verrouillage enfant est activée, vous pouvez éteindre la machine en tournant le sélecteur de cycle de lavage. Lorsque la machine est rallumée, elle exécute directement le programme qui était en cours avant qu'elle ne soit éteinte.

Push & Go

Comment utiliser la fonction PUSH & GO :

1. Si le lave-linge est éteint, appuyez sur le bouton PUSH & GO et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour lancer le programme immédiatement. La zone M sera alors allumée.

La fonction PUSH & GO peut être activée uniquement pendant un certain intervalle de temps après l'extinction de l'appareil, en fonction des conditions précédentes.

2. Si le lave-linge est allumé, appuyez sur le bouton PUSH & GO et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour lancer le programme directement. La zone M sera alors allumée. La fonction PUSH & GO commence toujours par exécuter une routine de détection : au début du programme, la machine calcule le poids du linge pour garantir les bonnes performances.

Comment ça marche ?

1. Chargez le linge (vêtements en coton et/ou matière synthétique) et fermez la porte.
2. Versez la lessive et les éventuels additifs.
3. Lancez le cycle en appuyant sur le bouton PUSH & GO et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. Le témoin correspondant devient vert et la porte se verrouille (le symbole  s'allume).

N.B. : le fait de lancer le cycle de lavage avec le bouton PUSH & GO active un cycle automatique non personnalisable, recommandé pour les vêtements en coton et matière synthétique. Ce cycle ne permet pas le paramétrage d'options supplémentaires.

Pour ouvrir la porte alors qu'un cycle automatique est en cours, appuyez sur le bouton DÉPART/PAUSE  ; si le symbole de porte verrouillée  est éteint, vous pouvez ouvrir la porte. Appuyez de nouveau sur le bouton DÉPART/PAUSE  pour redémarrer le cycle là où il avait été interrompu.

4. À la fin du cycle de lavage, le mot END (FIN) apparaît sur l'écran.

Vapeur

Cette option améliore les performances de lavage en générant de la vapeur pendant le cycle de lavage afin d'éliminer toutes les bactéries des fibres, qui sont traitées en même temps. Placez le linge dans le tambour, choisissez un programme compatible et sélectionnez Vapeur. ! La vapeur générée pendant le fonctionnement du lave-linge peut causer l'apparition de buée sur la porte.

Ajout de linge en cours de programme

Lorsque le programme est en cours, effectuez une pression longue sur le bouton DÉPART/PAUSE  pour mettre la machine en pause. Lorsque le témoin PORTE VERROUILLÉE s'éteint, la porte peut être ouverte et vous pouvez ajouter ou sortir du linge. Une fois que vous avez terminé, fermez la porte et effectuez de nouveau une pression longue sur le bouton DÉPART/PAUSE . La machine redémarrera au point où le cycle avait été interrompu.



REMARQUE

Si le niveau d'eau ou la température de l'eau dans le tambour sont trop élevés, le témoin PORTE VERROUILLÉE  s'allume, la porte ne peut pas être ouverte et vous ne pouvez pas ajouter ou sortir de linge lorsque le programme est en cours.

Désactivation du signal sonore

Appuyez simultanément sur le bouton ESSORAGE et le bouton PUSH & GO pendant au moins 3 secondes. Vous pouvez désactiver le signal sonore qui retentit lorsque le cycle de lavage est en cours.

- Pour activer le signal sonore, effectuez la même opération que pour le désactiver. Le signal sonore est activé après un bip.

Système d'équilibrage de charge

L'appareil est doté d'un système de détection automatique des charges mal équilibrées. Si les vêtements ne sont pas bien répartis au début du cycle d'essorage, l'appareil remuera les vêtements jusqu'à ce qu'ils soient répartis régulièrement avant l'essorage. Si les vêtements ne peuvent pas être répartis régulièrement dans le délai spécifié, l'appareil ne réalisera pas l'essorage afin d'éviter une importante vibration de la machine. Vérifiez si les vêtements sont noués ou emmêlés et sélectionnez de nouveau le programme « essorage » après avoir les avoir bien réagencés. Lors du lavage d'une charge réduite, comme un jean, un sweat-shirt, une serviette de bain, etc., la machine ne peut pas effectuer l'essorage à cause de la protection contre le déséquilibre. Lorsque c'est possible, veuillez laver ensemble des vêtements de grande et petite taille, afin que les vêtements se démêlent plus facilement et que l'essorage se déroule sans problème.



REMARQUE

À cause des différents types et matières du linge, la fonction d'ajustement et d'équilibrage automatique peut remuer plusieurs fois le linge, ce qui prolonge la durée de l'essorage. Il s'agit d'un phénomène normal et non d'un dysfonctionnement de la machine.

COMPTEUR D'USAGE

Le compteur d'usage de votre appareil vous permet de connaître le nombre total de cycles effectués.

1. Pour accéder au compteur d'usage qui permet la consultation du nombre d'utilisations des programmes, veuillez allumer l'appareil et appuyer simultanément les touches "Essorage" et "Température" pendant 3 secondes.
2. Sélectionnez le programme dont vous souhaitez consulter le nombre d'utilisations, l'afficheur digital affichera le nombre d'utilisations actuelles du programme.
3. En mode de consultation du nombre d'utilisations des programmes, appuyez brièvement sur la touche "PUSH&GO" pour afficher le nombre d'utilisations de la fonction PUSH&GO/DÉMARAGE FACILE.
4. Pour afficher le nombre d'utilisations de tous les programmes, maintenez la touche "Température" enfoncée. Pour revenir à l'affichage du compteur du programme actuel, relâchez la touche "Température".
5. Pour quitter le mode de consultation du nombre d'utilisations des programmes : éteignez l'appareil ou maintenez simultanément enfoncées les touches "Essorage" et "Température" pendant 3 secondes pour quitter ce mode.

Instructions de réinitialisation de la fonction

1. Réinitialisation standard (mode hors verrouillage enfant) : Tournez le bouton sur la position « arrêt », la machine passera à l'état d'arrêt et reviendra à son état initial : le fonctionnement de la machine s'arrête, l'affichage s'éteint, tous les réglages de lavage sont effacés, mais le compteur de cycles n'est pas remis à zéro.
2. Avec « Verrouillage enfant » : (1) Si la machine fonctionne (en marche) : Tournez le bouton sur la position « Arrêt », la machine cessera de fonctionner. L'affichage s'éteint, les réglages de lavage sont conservés (reprennent l'état précédent au prochain démarrage), le verrouillage enfant reste activé. Les compteurs ne sont pas remis à zéro. (2) Si la machine est allumée mais ne fonctionne pas (sous tension mais non démarrée) : Tournez le bouton sur la position « Arrêt » → La machine éteindra l'affichage, effacera tous les réglages de lavage (ils seront réinitialisés par défaut au prochain démarrage), la sécurité enfant restera activée et les compteurs ne seront pas remis à zéro.