

Guide Réparation

Procédure Autotest

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle de lave-linge sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

MODELE : Lave-linge frontal AQUALTIS équipé d'une électronique Arcadia

État initial avant d'activer l'Autotest :

- La machine est vide (sans linge et sans eau)
- L'option essorage est sur une autre position que 0 et activée
- L'option de réglage de la température est sur une autre position que zéro et activée
- Porte fermée
- Arrivée d'eau doit être froide

Fonction Autotest :

L'autotest doit être lancé dans les 30 secondes maximum qui suivent la mise hors tension du produit.

Le lancement de l'autotest sur les machines équipées de l'interface LCD s'effectue dans l'ordre suivant.

Au départ, la machine est éteinte.

1. Appuyer sur la touche marquée 1 (un bip sera émis)
2. Appuyer sur la touche marquée 2 (un bip sera émis)
3. Appuyer sur la touche marquée 3 (un bip sera émis)
4. Appuyer sur la touche marquée 4 (un bip sera émis)
5. Appuyer sur la touche marquée 5 (un bip sera émis)
6. Appuyer sur la touche marquée 6 (un bip sera émis)
7. Appuyer simultanément sur les touches 1 et 6 pendant 6 secondes (un bip long sera émis, après quoi l'autotest démarre).



Si aucun code défaut n'est enregistré dans la mémoire de l'appareil, la séquence de l'autotest commence immédiatement.

Si un code défaut est enregistré dans la mémoire de l'appareil, il le sera affiché à l'écran (afficheur ou Led) juste après l'activation de l'autotest.

Dans ce cas, il est nécessaire de réinitialiser la mémoire et d'effacer ce code défaut, en débranchant l'appareil, de patienter 20 secondes avant de rebrancher l'appareil et de relancer la procédure d'autotest.

**Séquence Autotest :**

1. La vidange commence si le pressostat détecte de l'eau à l'intérieur de la machine. (uniquement s'il s'agit d'un pressostat linéaire)
2. Remplissage d' 1 litre d'eau avec l'électrovanne de prélavage
3. Remplissage d' 1 litre d'eau avec l'électrovanne de lavage
4. Remplissage jusqu'à ce que le pressostat détecte le niveau d'eau; les deux électrovannes sont ouvertes
5. Activation du moteur de lavage dans les deux sens ainsi que de l'élément chauffant (jusqu'à 30 °C)
6. Vidange jusqu'à ce que le pressostat détecte que la cuve est vide
7. Essorage
8. Fin

IMPORTANT : si un code défaut est présent (le dernier enregistré dans la mémoire), la machine vous en informe et demeure bloquée. Il est nécessaire de débrancher l'appareil, patienter quelques secondes, la rebrancher, puis répéter la séquence de l'autotest.