

Den fleksible kantvispen er designet eksklusivt for bruk sammen med alle kjøkkenmaskiner med vippehode. Se brosjyren "VEIILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER" som fulgte med

kjøkkenmaskinen for nærmere informasjon om installasjon av vispen. Der finner du også informasjon om justering av vispens avstand til bollen, samt sikkerhetsinformasjon for kjøkkenmaskinen.

VIKTIGE BESKYTTELSESTILTAK

Grunnleggende forholdsregler skal alltid etterfølges ved bruk av elektriske apparater. Les om de grunnleggende viktige forholdsreglene i "VEIILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER" som fulgte med kjøkkenmaskinen.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

Dette produktet er kun beregnet til husholdningsbruk.

Bruk av KitchenAid™ tilleggsutstyr

Den fleksible flate kantvispen blander inn ingrediensene under miksingen uten behov for å stanse motoren eller å bruke en slikkepott.

Den fleksible flate kantvispen brukes ved normale til tunge blandinger:

kaker
hurtigbrød
småkaker

kjeks
desserter
potetmos

glasur krem
kjøttpudding
kakebunner

Denne fleksible kantvispen bretter/trekker inn blandingen på en bedre måte, og gjør skrapejobben overflødig.



FOR THE WAY IT'S MADE.™

® Registrert varemerke som tilhører KitchenAid, USA.

™ Varemerke som tilhører KitchenAid, U.S.A.

© 2011. Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjoner kan være gjenstand for endring uten varsel.