

Rezepte und Ideen finden Sie unter:



KitchenAid

Teigrührer

5KSMPB5, 5KSMPB5SS und 5KSMPB5W: Dieses Zubehör wurde für den Gebrauch mit allen 4,3 L und 4,8 L KitchenAid Küchenmaschinen mit kippbarem Motorkopf zugelassen.

5KSMPB7, 5KSMPB7SS und 5KSMPB7W: Auch kompatibel mit allen KitchenAid Küchenmaschinen mit Schüsselheber außer den Modellen 5KPM5, 5K5, 4KSM5, 5K5SS, 5KSM5, 5KSM50, 5KSM500, 5KSM6573, KG25, 3KSM5, 9KSM5 und 5KSM450. Schüsselheber-Einsatz nur für Schüsseln aus Edelstahl zugelassen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wichtige Sicherheitshinweise“ in der Gebrauchsanleitung Ihrer Küchenmaschine.

HINWEIS: 5KSMPB5, 5KSMPB5SS, 5KSMPB5W, 5KSMPB7 und 5KSMPB7W sind nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

Anweisungen zur Montage des Zubehörs finden Sie im Abschnitt „Produktmontage“ der Bedienungsanleitung Ihrer Küchenmaschine.

PFLEGE UND REINIGUNG

1. Während des Gebrauchs: Küchenmaschine anhalten und den Rührer mit einem Teigschaber abkratzen.
2. Nach dem Gebrauch: spülmaschinengeeignet (Oberkorb).

Weitere Informationen finden Sie in der Garantie und den Verkaufsbedingungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Küchenmaschine oder unter www.KitchenAid.eu

Um sich die Garantie anzusehen, scannen Sie den QR-Code und geben Sie die Modellnummer in die Suchleiste ein:

