

Guide Réparation

Procédure Autotest

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

Whirlpool France met à disposition des consommateurs des pièces détachées, un guide pour la réparation intégrant des consignes de sécurité

EN CAS DE NON - RESPECT DES INSTRUCTIONS DU GUIDE ET EN PARTICULIER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU LORS D'UNE AUTORÉPARATION (ARTICLE L 441-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION).

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel au Service après-vente agréé sur le site Whirlpool.fr.

Les vues éclatées et la liste des pièces détachées par modèle de lave Vaisselle sont disponibles sur le site: <https://pieces-detachees.whirlpool.fr>

MODÈLE : Lave Vaisselle - équipé d'une électronique DEA 703 -Victoria

Procédure Autotest

Première méthode:

Cette procédure active uniquement le programme test. Aucune autre option ne peut être sélectionnée.

Activation du programme test :

1. Mettez l'appareil sous tension puis hors tension.
2. Mettez la machine sous tension.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « **ECO** » (*) pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne.
4. Tout en maintenant enfoncé le bouton « **ECO** » (*), appuyez une fois sur le bouton « **DÉPART/PAUSE** ». L'écran doit afficher le chiffre « 1 ».
5. Relâchez le bouton « **ECO** » (*). Tous les voyants et segments s'allument.
6. Appuyez sur le bouton « **DÉPART/PAUSE** » pour confirmer. L'afficheur émet un son et s'éteint automatiquement.

L'appareil allume tous les voyants et segments de l'afficheur pour confirmer l'activation du programme **test**.

(*) - Appuyez sur le bouton « > » en l'absence du bouton « **ECO** ».

Important :

La séquence est identique pour entrer dans le mode Démo et le programme test. L'option 1 permet d'entrer dans le programme test tandis que l'option 2 permet d'activer le mode Démo.

Trois (3) autres options sont disponibles. **Ne les choisissez jamais, elles sont utilisées uniquement par l'EPP et l'usine lors des tests d'appareils.**

Si vous les choisissez par inadvertance, veuillez débrancher l'appareil, attendre une minute et rebrancher l'appareil pour sortir de ce menu.

Deuxième méthode

Cette procédure active le programme test et toutes les options disponibles.

Programme test :

Il est nécessaire de respecter la « **méthode des trois boutons** » pour activer le programme test.

Dans un délai de 8 secondes, effectuez les étapes suivantes :

Mettez l'appareil sous tension puis hors tension, puis :

- Appuyez et relâchez le premier bouton (de votre choix).
- Appuyez et relâchez le deuxième bouton (de votre choix).
- Appuyez et relâchez le troisième bouton (de votre choix).
- Répétez deux fois de plus cette séquence dans l'ordre (avec les mêmes boutons).

Une fois activé, tous les voyants de l'UI s'allument.

Options :

1. Appuyez sur le bouton UN pendant 5 secondes pour QUITTER le programme test.
2. **Appuyez sur le bouton DEUX pour l'exécution du programme test et fermez la porte.**
3. Appuyez sur le bouton DEUX pendant 5 secondes pour visualiser les versions du logiciel et des paramètres. (*)
4. Appuyez sur le bouton TROIS pour lire la liste des derniers défauts (les 5 derniers codes).
5. Appuyez sur le bouton TROIS pendant 5 secondes pour EFFACER la liste des derniers défauts.

(*) « **C** » : version du logiciel de l'ACU « **S** » : version du fichier de configuration « **U** » : version du logiciel de l'interface utilisateur « **t** » : version du logiciel de commande tactile.

Programme test : Séquence

Déroulé du programme test:

- Tous les voyants s'allument.
- Tous les voyants s'éteignent sauf « Marche/Arrêt » et « Départ/Pause »
- « 1 » s'affiche : ***L'évacuation est effectuée.***
 1. Évacuation.
- « 2 » s'affiche : ***Le lave-vaisselle effectue l'alimentation en eau.***
 1. Processus d'alimentation en eau.
- « 3 » s'affiche : ***Le lave-vaisselle effectue une courte séquence de nettoyage.***
 1. L'électrovanne de régénération est activée pendant 10 secondes.
 2. L'électrovanne du distributeur est activée pendant 10 secondes.
 3. La pompe de lavage est mise en marche et toutes les minutes environ, l'inverseur change de bras de pulvérisation. Pendant ce temps, l'élément chauffant est activé jusqu'à ce que l'eau atteigne 37 °C.
- « 4 » s'affiche : ***L'évacuation est effectuée.***
 1. Évacuation.
 2. *Vidange du réservoir et évacuation de l'eau dans la cuve (uniquement sur les machines équipées d'un réservoir à eau).*
- « 5 » s'affiche : ***Test D.O.S.***
 1. Le D.O.S. s'ouvre.
 2. Le D.O.S. se ferme.

Fin.

**Durée du programme test
= environ 15 minutes**

Différentes typologies de bandeau de commande

Leonardo: Prostar



Leonardo: A34 Light



Leonardo: A34 Full



Da Vinci: Supernova

