

DIAGRAMA APARATULUI (fig. 1)

1. Mânerul capacului.
2. Dispozitiv de blocare (dacă intră în dotare).
3. Garnitură.
4. Dopul canalului de scurgere a apei rezultate din dezghețare (în funcție de model).
5. Panoul de comandă.
6. Coș (în funcție de model).
7. Condensator (situat în partea din spate).

INSTALAREA

- Consultați capitolul „Înainte de a utiliza aparatul”.
- Despachetați aparatul.
- Scoateți cele 4 elemente de protecție inserate între capac și aparatul propriu-zis (Fig. 3).
- Avertisment: două dintre cele patru elemente de protecție trebuie fixate în locașurile suporturilor din plastic ale condensatorului, din spatele aparatului (Fig. 3).

Acest lucru este necesar pentru a asigura distanța corectă față de perete.

- Verificați ca dopul canalului de scurgere a apei rezultate din dezghețare (dacă intră în dotare) să fie poziționat corect (4).
- Pentru ca aparatul să funcționeze în mod optim și pentru a evita avarierea la deschiderea capacului, lăsați un spațiu de cel puțin 7 cm față de peretele posterior și de 7 cm pe fiecare latură.
- Montați accesoriile (dacă există).
- Curățați aparatul în interior înainte de a-l utiliza.

DIAGRAMA PANOULUI DE COMANDĂ (Fig. 2)

- a. LED roșu:** când clipește, indică o stare de alarmă, consultați „GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECȚIUNILOR”
- b. LED-uri verzi:** indică faptul că aparatul este în funcțiune și că temperatura a fost setată după cum urmează:
- b1** o temperatură mai puțin scăzută (lumina din partea dreaptă aprinsă); utilizarea acestei setări cu sarcini parțiale va optimiza consumul de energie.
- b2** o temperatură medie (lumina din centru aprinsă)
- b3** o temperatură foarte scăzută (lumina din partea stângă aprinsă)

TOATE LED-urile verzi APRINSE: Funcția CONGELARE RAPIDĂ este activă; consultați secțiunea „congelarea alimentelor proaspete”.

C. Butonul de setare a temperaturii: pentru reglarea temperaturii setate și pentru activarea/dezactivarea funcției de congelare rapidă.

Pentru a alege temperatura dorită, apăsați repetat pe butonul de setare (3): la fiecare apăsare, temperatura setată se actualizează.

Pentru a activa/dezactiva funcția de congelare rapidă, apăsați pe buton timp de aproximativ 3 secunde: toate LED-urile verzi clipeșc simultan de 3 ori, apoi rămân aprinse.

Notă:

Setările vor fi salvate în memorie chiar dacă se produce o pană de curent. Timpul necesar ca temperatura din interiorul congelatorului să ajungă la valoarea setată poate varia în funcție de condițiile climatice și de temperatura setată propriu-zisă.

Pornirea aparatului

- Introduceți ștecherul aparatului în priză.
- LED-urile verzi se aprind (temperatură medie).
- LED-ul roșu clipește indicând că temperatura din interiorul aparatului nu este încă suficient de scăzută pentru păstrarea alimentelor. În mod normal, LED-ul roșu se va stinge în primele șase ore după pornirea aparatului.
- Introduceți alimentele doar după ce LED-ul roșu s-a stins.

Notă: Deoarece garnitura asigură etanșeitate, capacul aparatului nu poate fi deschis imediat după închidere. Așteptați câteva minute înainte de a deschide din nou capacul aparatului.

CONGELAREA ALIMENTELOR

Pregătirea alimentelor proaspete pentru congelare

- Înainte de a congela alimentele proaspete, ambalați-le etanș în: folie de aluminiu, folie transparentă, pungi de plastic impermeabile, recipiente din polietilenă cu capace, adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Alimentele trebuie să fie proaspete, coapte și de foarte bună calitate, astfel încât să-și păstreze calitățile și după congelare.
- Legumele și fructele proaspete trebuie să fie congelate, de preferat, imediat după ce au fost culese, pentru a-și păstra valoarea nutritivă completă, consistența, culoarea și gustul inițial.
- Lăsați întotdeauna alimentele fierbinți să se răcească înainte de a le introduce în aparat.

Congelarea alimentelor proaspete

- Așezați în contact direct cu pereții aparatului alimentele care urmează să fie congelate (Fig. 4)
- A)** - alimente de congelat,
B) - alimente deja congelate.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Evitați să așezați alimentele ce trebuie congelate în contact direct cu alimentele deja congelate.
- Pentru o congelare optimă și rapidă, alimentele trebuie divizate în porții mici; acest lucru va fi util și în momentul în care trebuie să folosiți alimentul congelat.

1. Cu cel puțin 24 de ore înainte de a depozita alimentele proaspete în interiorul produsului pentru a fi congelate, activați funcția de congelare rapidă apăsând pe butonul **c** timp de aproximativ 3 secunde. Toate LED-urile verzi (**b**) se aprind.

2. Introduceți alimentele de congelat în aparat și țineți ușa aparatului închisă timp de 24 de ore. După această perioadă, alimentele vor fi congelate. Funcția de congelare rapidă poate fi dezactivată apăsând pe butonul **c** timp de aproximativ 3 secunde. Dacă funcția de congelare rapidă nu este dezactivată manual, se va dezactiva automat după 50 de ore.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR

Consultați tabelul de pe aparat.

Clasificarea alimentelor congelate

Așezați și clasificați produsele congelate în aparat; se recomandă notarea pe ambalaj a datei de congelare, pentru a permite consumarea alimentelor înainte de data de expirare, conform specificațiilor din **Fig. 5** privind lunile de depozitare aferente fiecărui tip de aliment.

Recomandări pentru păstrarea alimentelor congelate

La cumpărarea produselor alimentare congelate:

- Asigurați-vă că ambalajul nu este deteriorat (alimentele congelate din interiorul ambalajelor deteriorate pot fi degradate). Dacă ambalajul este umflat sau prezintă urme de umezeală, este posibil ca alimentul să nu fi fost păstrat în condiții optime, iar procesul de decongelare să fi început deja.
- Atunci când vă faceți cumpărăturile, alimentele congelate trebuie cumpărate ultimele; folosiți genți frigorifice pentru transportul acestora.
- Când ajungeți acasă, introduceți imediat alimentele congelate în aparat.
- Evitați sau reduceți la minimum variațiile de temperatură. Respectați data de expirare indicată pe ambalaj.
- Urmați întotdeauna instrucțiunile de păstrare inscripționate pe ambalaj.

Notă:

Consumați imediat alimentele decongelate sau parțial decongelate.

Nu le congelați din nou decât dacă au fost gătite după ce s-au dezghețat. După ce au fost gătite, alimentele dezghețate pot fi congelate din nou. În cazul unei întreruperi prelungite a curentului electric:

- **Nu deschideți capacul aparatului decât pentru a așeza acumulatorii de frig (dacă există) deasupra alimentelor congelate, pe latura din dreapta și din stânga a aparatului. Astfel se va încetini creșterea temperaturii.**

DEZGHEȚAREA APARATULUI

Aparatul trebuie dezghețat când stratul de gheață format pe pereți atinge o grosime de 5-6 mm.

- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- Scoateți pachetele cu alimente din aparat și înveliți-le în ziare, strâns lipite unele de altele, apoi depozitați-le într-un loc foarte rece sau într-o geantă frigorifică.
- Lăsați capacul aparatului deschis.
- Scoateți dopul intern al canalului de scurgere a apei rezultate din dezghețare (în funcție de model) (**Fig. 6**).
- Scoateți dopul extern al canalului de scurgere a apei rezultate din dezghețare (în funcție de model) și repositionați-l ca în **figura 6**.
- Așezați un recipient sub canalul de scurgere pentru a colecta apa reziduală. Dacă este disponibil, folosiți separatorul (**Fig. 6**).
- Grăbiți dezghețarea desprinzând gheața de pe pereții aparatului cu ajutorul unei spatule.
- Îndepărtați gheața strânsă în partea de jos a aparatului.
- Pentru a evita deteriorarea permanentă a interiorului, nu folosiți instrumente metalice ascuțite sau tăioase ca să îndepărtați gheața.
- Nu utilizați produse abrazive și nu încălziți în mod artificial interiorul aparatului.
- Uscați bine interiorul aparatului.
- După terminarea dezghețării, puneți dopul la locul său.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Îndepărtați gheața care s-a format pe marginea superioară (consultați Ghidul de remediere a defectiunilor).
 - După dezghețare, curățați interiorul utilizând un burete umezit cu apă caldă și/sau detergent delicat.
 - Curățați grila de răcire laterală a motorului (în funcție de model).
 - Îndepărtați praful de pe condensatorul situat în spatele aparatului.
- Înainte de a efectua operațiile de întreținere, scoateți ștecherul din priză.**

Nu folosiți produse abrazive, bureți de sârmă sau substanțe de îndepărtare a petelor (de ex. acetona, tricloretilenă) pentru a curăța aparatul.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, efectuați operațiile de curățare și de întreținere cel puțin o dată pe an.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNLOCUIREA BECULUI (dacă există)

- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- Scoateți difuzorul urmând succesiunea operațiilor prezentate în **figura 7**.
- Deșurubați becul și înlocuiți-l cu unul identic, cu aceleași specificații privind puterea și tensiunea.
- Montați la loc difuzorul și introduceți ștecherul aparatului în priză.

GHID DE REMEDIERE A DEFECTIUNILOR

1. LED-ul roșu clipește.

- S-a întrerupt curentul?
- Dezechetarea este în curs de desfășurare?
- Capacul aparatului este bine închis?
- Aparatul este așezat în apropierea unei surse de căldură?
- Grila de ventilare și condensatorul sunt curate?

2. Toate LED-urile clipesc în același timp.

- Luați legătura cu Serviciul de Asistență Tehnică.

3. Aparatul face prea mult zgomot.

- Aparatul este așezat în poziție perfect orizontală?
- Aparatul atinge mobilierul sau alte obiecte care ar putea produce vibrații?
- A fost înlăturat ambalajul amplasat dedesubtul aparatului?

Notă: Zgomotele asemănătoare unui clipocit, provenite de la circuitul de răcire după ce compresorul se oprește, sunt absolut normale.

4. Toate LED-urile sunt stinse și produsul nu funcționează.

- S-a întrerupt curentul?
- Ștecherul este introdus corect în priză?
- Cablul de alimentare electrică este intact?

5. Toate LED-urile sunt stinse și produsul funcționează.

- Luați legătura cu Serviciul de Asistență Tehnică.

6. Compresorul funcționează continuu.

- Au fost introduse în aparat alimente fierbinți?
- Capacul aparatului a fost lăsat deschis un timp îndelungat?
- Aparatul este așezat într-o încăpere foarte caldă sau în apropierea unor surse de căldură?
- A fost activată funcția de congelare rapidă? (toate LED-urile verzi sunt APRINSE)

7. Prea multă gheață pe marginea superioară.

- Dopurile de la canalul de scurgere a apei rezultate din dezghețare sunt poziționate corect?
- Capacul aparatului este bine închis?
- Garnitura de etanșare a capacului aparatului este deteriorată sau deformată? (Consultați capitolul „Instalarea”)
- Au fost scoase cele 4 elemente de protecție? (Consultați capitolul „Instalarea”)

8. Formarea condensului pe pereții exteriori ai aparatului.

- Este normal să se formeze condens în anumite condiții atmosferice (umiditate peste 85%) sau dacă aparatul este amplasat într-o cameră umedă sau insuficient aerisită. Acest lucru nu are nicio influență asupra performanțelor aparatului.

9. Stratul de gheață de pe pereții interiori ai aparatului nu este uniform.

- Acest fenomen este cât se poate de normal.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ

Înainte de a contacta Serviciul de asistență:

- Verificați dacă puteți remedia pe cont propriu defecțiunea (*consultați secțiunea Remedierea defecțiunilor*).
- Dacă, după efectuarea tuturor verificărilor, aparatul tot nu funcționează sau defecțiunea persistă, contactați Centrul de service.

Specificați:

- tipul de defecțiune;
- modelul aparatului (Mod.);
- numărul de service (numărul specificat după termenul SERVICE de pe plăcuța cu date tehnice de pe spatele aparatului).

Nu solicitați niciodată serviciile unor tehnicieni neautorizați și refuzați întotdeauna montarea de piese de schimb care nu sunt originale.

SERVICE 0000 000 00000



