

PT

PANFLETO ECODESIGN - 2021

Este documento destina-se a fornecer uma lista de sugestões que poderão ajudar a otimizar o desempenho energético e utilização do aparelho.

Este aparelho de refrigeração não se destina a ser utilizado encastrado.

A informação relativa ao modelo pode ser obtida utilizando o QR-Code indicado na etiqueta energética.

A etiqueta inclui também o identificador do modelo, que pode ser utilizado para consultar o portal de base de dados <https://eprel.ec.europa.eu>.

A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada num período de tempo específico, encontra-se indicada na placa de características.

DESCONGELAÇÃO DO APARELHO

1. Recomenda-se que regule a temperatura para um nível mais frio ou ligue o modo de Congelação Rápida, pelo menos, quatro horas antes de remover os alimentos do compartimento do congelador, de forma a prolongar a conservação dos alimentos durante a fase de descongelação.
2. Para descongelar, desligue o aparelho da alimentação elétrica. Deixe a porta aberta para que o gelo derreta. Para evitar que saia água durante a descongelação, recomenda-se que coloque um pano absorvente no fundo do compartimento do congelador e que esprema esse pano regularmente.
3. Limpe o interior do compartimento do congelador e seque-o cuidadosamente.
4. Torne a ligar o aparelho e coloque os alimentos de novo no seu interior.

O bloqueio com chave é utilizado para evitar que as crianças fiquem trancadas no interior (se presente).

As portas e as tampas do aparelho de refrigeração devem ser removidas antes de serem depositadas em aterros, de forma a evitar que crianças ou animais fiquem presos no seu interior.

Este produto contém uma fonte de luz energeticamente económica de classe F (se presente).

As políticas, documentação padrão, encomenda de peças sobresselentes e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas no nosso website em docs.whirlpool.eu e parts-selfservice.whirlpool.com



400011564102