

## BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

**Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:**

- 1.** Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
- 2.** Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, dien je de motorunit van de Draadloze handmixer, de USB-adapter, de batterij of de USB-kabel niet in water of een andere vloeistof te plaatsen.
- 3.** Alleen voor de Europese Unie: Apparaten mogen gebruikt worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen.
- 4.** Alleen voor de Europese Unie: Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd dit product buiten bereik van kinderen. Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht schoonmaken en onderhouden.
- 5.** Zet het apparaat uit voordat je onderdelen plaatst of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt. Haal de adapter uit het stopcontact door de adapter vast te pakken en deze uit het stopcontact te trekken. Trek nooit aan het netsnoer.
- 6.** Gebruik geen verlengsnoer. Steek de adapter direct in een stopcontact.
- 7.** Breng geen veranderingen aan in het apparaat of de batterij en probeer deze niet te repareren.
- 8.** Verbrand dit apparaat niet, ook niet als het ernstig beschadigd is. De batterijen kunnen ontploffen bij brand.
- 9.** Raak geen bewegende onderdelen aan. Houd handen, haar, kleding en spatels of ander gerei uit de buurt van de kloppers wanneer het apparaat in werking is. Zo verklein je de kans op persoonlijk letsel en/of schade aan de Draadloze handmixer.

- 10.** Gebruik het apparaat of de USB-adapter niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, nadat het apparaat een storing heeft gehad, gevallen is of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde onderhoudscentrum voor onderzoek, reparatie of afstelling.
- 11.** Het gebruik van accessoires die niet door KitchenAid worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsels veroorzaken.
- 12.** Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
- 13.** Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in werking is.
- 14.** Laat het snoer niet in contact komen met een heet oppervlak, zoals het fornuis.
- 15.** Verwijder de kloppers of accessoires uit de Draadloze handmixer voordat je ze wast.
- 16.** Zie het gedeelte “Onderhoud en reiniging” voor instructies om de oppervlakken die in contact komen met voedsel te reinigen.
- 17.** Koppel de batterij los van het apparaat voordat je het aanpast, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk wordt gestart.
- 18.** Voorkom per ongeluk starten. Zorg dat de aan-/uitschakelaar in de uit-stand staat voordat je de batterij erin doet, of het apparaat oppakt en wegdraagt. Het apparaat dragen met je vinger op de schakelaar of het apparaat onder spanning zetten als de schakelaar in de aan-stand staat, kan ongelukken veroorzaken.
- 19.** Laad de batterij alleen op met de door de fabrikant opgegeven adapter. De adapter, die geschikt is voor één bepaald type batterij, kan brandgevaar opleveren wanneer deze wordt gebruikt met een ander type batterij.
- 20.** Gebruik apparaten alleen met een 12 V batterij van KitchenAid. Als je andere soorten batterijen gebruikt, kan dit gevaar op verwonding en brand opleveren.

- 21.** Houd de batterij, wanneer deze niet wordt gebruikt, uit de buurt van andere metalen objecten, zoals paperclips, muntgeld, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen objecten, die een verbinding kunnen maken met de polen van de batterij. Het kortsluiten van de batterijpolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- 22.** Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij lopen. Vermijd contact hiermee. Als er per ongeluk contact is, spoel de vloeistof dan af met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, schakel dan onmiddellijk medische hulp in. Vloeistof die uit de batterij komt kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- 23.** Gebruik geen beschadigde of aangepaste batterijen of apparaten. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar zijn, wat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
- 24.** Stel een batterij of apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven de 129°C kunnen een explosie veroorzaken.
- 25.** Volg alle oplaadinstructies en laad de batterij of het apparaat niet op buiten het in de instructies vermelde temperatuurbereik. Verkeerd opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand verhogen.
- 26.** Voer nooit onderhoud uit aan een beschadigde batterij. Onderhoud aan de batterij mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of een erkend onderhoudsbedrijf.
- 27.** Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.
- 28.** Laat de draadloze handmixer niet buiten in de regen of in natte omstandigheden. Stel het apparaat niet bloot aan regen maar berg het binnenshuis op.
- 29.** Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is bestemd.
- 30.** Gebruik de Handmixer niet langer dan 5 minuten ononderbroken.
- 31.** Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en op een veilige manier afgevoerd.

32. Als het apparaat gedurende langere tijd wordt opgeborgen, moeten de batterijen eruit worden gehaald.
33. Als de batterij lekt, verwijder dan de batterij uit het apparaat en gebruik die niet meer.
34. Oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden gehaald voordat ze worden opgeladen.
35. **BELANGRIJK:** Alleen gebruiken met een door de markt goedgekeurde USB-adapter.
36. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
  - bed and breakfasts en vergelijkbare omgevingen.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ga voor volledige productinformatie, instructies, video's en garantie-informatie naar [www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu).

### ELEKTRISCHE VEREISTEN

**USB-adapter:**

**Ingangsvermogen:** 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A

**USB-vermogen:** 5 VDC, 2 A

**Aanbevolen omgevingstemperatuur voor laden:** 5–40°C

**Externe batterij (lithium-ion):** 5KRB12

**Nominale spanning:** 10,8 VDC

**Maximale spanning:** 12 VDC

**NOTA:** Als de stekker niet geschikt is voor je stopcontact, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig nooit zelf de adapter.

Gebruik de batterij of apparaten nooit in omgevingen waar de temperatuur lager is dan 10°C of hoger dan 40°C. Hetzelfde geldt voor de omgeving waarin u de batterij of apparaten laadt of opbergt.

## VERWIJDERING VAN PRODUCTEN DIE WERKEN OP LITHIUM-IONBATTERIJEN

Voer producten die op batterijen werken altijd af volgens de nationale, regionale en lokale voorschriften. Neem contact op met een recyclingbedrijf bij jou in de buurt voor meer informatie over inleverpunten.

# AAN DE SLAG

## VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

1. Laad de batterij totdat deze volledig is opgeladen.
2. Maak alle onderdelen en accessoires schoon (zie het gedeelte "Onderhoud en reiniging").
3. Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal.

**NOTA:** Het apparaat kan enigszins stoffig zijn. Dit komt door de gerecycleerde materialen waarmee de verpakking is gemaakt. Dit stof kun je er met een zachte doek afvegen.

## DE BATTERIJ OPLADEN

### DE USB-KABEL GEBRUIKEN

1. Bevestig de USB-kabel aan de adapter. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de batterij.
2. Steek de adapter in een stopcontact.

## HET PRODUCT IN ELKAAR ZETTEN

1. **BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de snelheidsregelaar op stand 'O' staat voordat je de Roestvrijstalen Turbokloppers II bevestigt of verwijdert.
2. Er zijn twee soorten Roestvrijstalen Turbokloppers II. Een met kraag en een zonder.
3. Steek de Roestvrijstalen Turbokloppers II zonder kraag in de kleinere opening en de Roestvrijstalen Turbokloppers II met een kraag in de grotere opening. Plaats de kloppers in positie en duw ze op hun plaats om ze te vergrendelen. Beide soorten Roestvrijstalen Turbokloppers II klikken vast als je ze erin plaatst.

## HET PRODUCT GEBRUIKEN

**NOTA:** Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat je het product gebruikt.

1. Plaats de batterij in het batterijcompartiment achterin het apparaat.
2. Het LED-lampje gaat branden en toont gedurende vijf seconden het batterijniveau, waarna het weer uit gaat.
3. Begin altijd met mengen op de laagste snelheid en verhoog de snelheid al naargelang het recept door de snelheidsregelaar te verschuiven.
4. Om de snelheid te verhogen, schuif je de snelheidsregelaar naar voren (↑). Om de snelheid te verlagen, schuif je de snelheidsregelaar naar achteren (↓).
5. Als je klaar bent, zet je de snelheidsregelaar weer op stand 'O'.
6. Druk op de ontgrendelknop voor de batterij en houd deze ingedrukt als je de batterij wilt uitnemen.

## ONDERHOUD EN REINIGING

**BELANGRIJK:** Zorg dat de snelheidsregelaar op stand 'O' staat voordat je de Roestvrijstalen Turbokloppers II bevestigt of verwijdert. Haal de batterij eruit voordat je het apparaat schoonmaakt.

**BELANGRIJK:** Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.

1. Druk op de uitwerpknop om de Roestvrijstalen Turbokloppers II uit de Draadloze handmixer te verwijderen.
2. Verwijder voor het schoonmaken altijd de Roestvrijstalen Turbokloppers II uit de draadloze handmixer. De kloppers kun je in de vaatwasser plaatsen of met de hand afwassen met warm water en afwasmiddel. Spoel de kloppers af en droog ze met een doek.

3. Veeg de draadloze handmixer schoon met een vochtige doek. Droog af met een zachte doek.

**NOTA:** Om schade aan de Draadloze handmixer te voorkomen, moet je de mixer niet in water onderdompelen.

### VOOR MEER INFORMATIE OVER DE DRAADLOZE HANDMIXER:


Ga naar [www.kitchenaid.com/quickstart](http://www.kitchenaid.com/quickstart) voor extra video-instructies, inspirerende recepten en tips voor het gebruiken en schoonmaken van de Draadloze handmixer.

## AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

### AFGEDANKT VERPAKKINGSMATERIAAL

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar en gemarkeerd met het recyclagesymbool ♻️. De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en volledig in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering worden afgevoerd.

### PRODUCTRECYCLAGE

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de wetgeving in Europa en het Verenigd Koninkrijk inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, help je mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.
- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product word je verzocht contact op te nemen met je lokale administratie, je afvalophaaldienst of de winkel waar je het product hebt aangeschaft.

## CONFORMITEITSVERKLARING

### VOOR DE EUROPESE UNIE

Dit apparaat is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de volgende EC-richtlijnen: Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Ecodesign Directive 2009/125/EC, RoHS Directive 2011/65/EU en de navolgende amendementen.

## VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE ('GARANTIE')

### BELGIË:

KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België, btw BE 0441.626.053 RPR Brussel ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een contractuele garantie (de 'Garantie') overeenkomstig de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in. In feite profiteert u, als consument, wettelijk van 2 jaar garantie wettelijke conformiteitsgarantie jegens de verkoper zoals uiteengezet in de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen (artikelen 1649 bis t/m 1649 octies van het Belgische Burgerlijk Wetboek), naast de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken (artikelen 1641 t/m 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek).

## NEDERLAND:

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België ('Garantieverlener') verleent de eindgebruiker, die consument is, een garantie conform de volgende voorwaarden.

**De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in.**

### 1. OMVANG EN VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantieverlener verleent de Garantie voor de producten die worden genoemd in Sectie 1.b) die een klant heeft gekocht bij een verkoper of een bedrijf van de KitchenAid-Group in de landen van de Europese Economische Ruimte, Moldavië, Montenegro, Rusland, Zwitserland of Turkije.
- b) De Garantieperiode is afhankelijk van het aangeschafte product en is als volgt:

**Een jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.**

- c) De Garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, d.w.z. de datum waarop een klant het product heeft gekocht bij een dealer of een bedrijf van de KitchenAid-Group.
- d) De Garantie dekt de foutvrije aard van het product.
- e) De Garantieverlener zal de klant de volgende diensten verlenen onder deze Garantie, naar keuze van de Garantieverlener, als er een defect optreedt tijdens de Garantieperiode:
  - Reparatie van het defecte product of productonderdeel, of
  - Vervanging van het defecte product of productonderdeel. Als een product niet meer beschikbaar is, heeft de Garantieverlener het recht om het product te ruilen voor een product van gelijke of hogere waarde.
- f) Als de klant aanspraak wil maken op de Garantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de landspecifieke KitchenAid servicecentra of de Garantieverlener bij KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever,

België: E-mailadres: [CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu)

Nederland: E-mailadres: [CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu)

Telefoonnummer België en Nederland: **00 800 381 040 26**

- g) De reparatiekosten, inclusief reserveonderdelen, en de verzendkosten voor de levering van een niet-defect product of productonderdeel komen voor rekening van de Garantieverlener. De Garantieverlener zal ook de verzendkosten voor het retourneren van het defecte product of productonderdeel vergoeden als de Garantieverlener of het landspecifieke servicecentrum van KitchenAid heeft verzocht het defecte product of het defecte productonderdeel te retourneren. De consument draagt echter wel de kosten van de juiste verpakking voor het retourneren van het defecte product of het defecte productonderdeel.
- h) Om aanspraak te kunnen maken op de Garantie, moet de klant de bon of factuur van de aankoop van het product voorleggen.

### 2. BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantie geldt alleen voor producten die voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor producten die voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt.
- b) De Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of misbruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, het gebruik van het product bij de verkeerde elektrische spanning, installatie en bediening in strijd met de geldende elektrische voorschriften en het gebruik van kracht of geweld (bijv. slaan).
- c) De Garantie is niet van toepassing als het product is gewijzigd of geconverteerd, bijvoorbeeld wanneer het is geconverteerd van een 120V-product naar een 220-240V-product.
- d) Het verlenen van Garantieservice verlengt de Garantieperiode niet en het start evenmin een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor geïnstalleerde reserveonderdelen eindigt met de Garantieperiode voor het gehele product.

Na afloop van de Garantieperiode of voor producten waarvoor de garantie niet geldt, zijn de klantenservicecentra van KitchenAid nog steeds beschikbaar voor de eindgebruiker voor vragen en informatie. Meer informatie vindt u ook op onze website: [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

## PRODUCTREGISTRATIE

Registreer nu je nieuwe KitchenAid apparaat: <http://www.kitchenaid.eu/register>