

## BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

**Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:**

- 1.** Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
- 2.** Alleen voor de Europese Unie: Apparaten mogen gebruikt worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen.
- 3.** Alleen voor de Europese Unie: Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd dit product buiten bereik van kinderen. Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht schoonmaken en onderhouden.
- 4.** Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, moet je de basis van het apparaat, de USB-adapter, de USB-kabel of de batterij niet in water of een andere vloeistof plaatsen.
- 5.** Zet het apparaat uit en verwijder de batterij als je het niet gebruikt, voordat je onderdelen plaatst of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.
- 6.** Raak geen bewegende onderdelen aan. Zorg dat er geen veiligheidscontroles worden overschreden.
- 7.** Gebruik het apparaat niet als de batterij, de adapter of de stekker beschadigd is of nadat het apparaat een storing heeft gehad, is gevallen of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Stuur het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende Servicecentrum voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling. Zo blijven zowel de veiligheid van het apparaat als de accessoires gewaarborgd.
- 8.** Het gebruik van accessoires/toebehoren die niet door KitchenAid aanbevolen of verkocht worden, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.

9. Houd handen en keukengerei uit de buurt van het snijmes wanneer de hakmolen in werking is om het risico op ernstig letsel of schade aan het apparaat te voorkomen. Je kunt een pannelikker gebruiken wanneer het apparaat niet in werking is.
10. De messen zijn scherp. Ga voorzichtig te werk.
11. Om het risico op letsel te verkleinen, moet je de kom altijd goed op de basis plaatsen voordat je het mes plaatst.
12. Controleer of het deksel veilig is vergrendeld voordat je het apparaat gebruikt.
13. Probeer het dekselvergrendelingsmechanisme niet te omzeilen.
14. Gebruik geen verlengsnoer. Steek de adapter rechtstreeks in het stopcontact.
15. Verbrand dit apparaat niet, ook niet als het ernstig beschadigd is. De batterij kan ontploffen bij brand.
16. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.
17. Zie het gedeelte “Onderhoud en reiniging” voor instructies om de oppervlakken die in contact komen met voedsel te reinigen.
18. Koppel de batterij los van het apparaat voordat je het aanpast, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk wordt gestart.
19. Voorkom per ongeluk starten. Zorg dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat je het apparaat op de batterij aansluit, oppakt of draagt. Het apparaat dragen met je vinger op de schakelaar of het apparaat onder spanning zetten als de schakelaar in de aan-stand staat, kan ongelukken veroorzaken.
20. Laad alleen op met de door KitchenAid gespecificeerde adapter. Een adapter die geschikt is voor een bepaald type batterij kan brandgevaar opleveren als die met een andere batterij wordt gebruikt.
21. Gebruik apparaten alleen met een 12 V batterij van KitchenAid. Het gebruik van een andere batterij kan leiden tot letsel en brand.

- 22.** Als de batterij niet wordt gebruikt, houd die dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een geleidende werking kunnen hebben tussen de ene aansluitpool en de andere. Het kortsluiten van de batterijpolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- 23.** Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij lopen. Vermijd contact hiermee. Als er per ongeluk contact is, spoel de vloeistof dan af met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, schakel dan onmiddellijk medische hulp in. Vloeistof die uit de batterij komt kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- 24.** Gebruik geen beschadigde of aangepaste batterijen of apparaten. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar zijn, wat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
- 25.** Stel een batterij of apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven de 129°C kunnen een explosie veroorzaken.
- 26.** Volg alle oplaadinstructies en laad de batterij of het apparaat niet op buiten het in de instructies vermelde temperatuurbereik. Verkeerd opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand verhogen.
- 27.** Voer nooit onderhoud uit aan een beschadigde batterij. Onderhoud aan de batterij mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of een erkend onderhoudsbedrijf.
- 28.** Plaats het apparaat niet op of bij hete elektrische of gaskookplaten of in een verwarmde oven.
- 29.** Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is bestemd.
- 30.** Stel het product niet bloot aan regen en bewaar het binnenshuis.
- 31.** Gebruik het apparaat niet in de regen of in natte omstandigheden.
- 32.** Pas het apparaat of de batterij niet aan en probeer deze niet te repareren (zoals van toepassing), behalve zoals aangegeven in de gebruiks- en onderhoudsinstructies.

33. Wees voorzichtig bij het legen van de kom of tijdens het schoonmaken als er hete vloeistof in de foodprocessor of blender wordt gegoten, omdat die door plotselinge stoomvorming uit het apparaat kan spetteren.
34. Verwijder lege batterijen uit het apparaat en voer ze veilig af.
35. Verwijder de batterij als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
36. Als de batterij lekt, verwijder dan de batterij uit het apparaat en gebruik die niet meer.
37. Verwijder oplaadbare batterijen uit het apparaat voordat je ze oplaadt.
38. **BELANGRIJK:** Alleen gebruiken met een door de markt goedgekeurde USB-adapter.
39. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
  - bed and breakfasts en vergelijkbare omgevingen.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ga voor volledige productinformatie, instructies, video's en garantie-informatie naar **[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)**.

### ELEKTRISCHE VEREISTEN

#### USB-adapter:

**Ingangsvermogen:** 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,5 A

**USB-output:** 5 VDC, 2 A

**Aanbevolen omgevingstemperatuur voor het opladen:** 5-40°C

#### Draadloze hakmolen:

**Voedingsspanning:** 12 V

**Externe batterij (Lithium-ion):** 5KRB12

**Nominale spanning:** 10,8 VDC

**Maximale spanning:** 12 VDC

**NOTA:** Als de USB-adapter niet volledig in het stopcontact past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Pas de USB-adapter nooit zelf aan.

**NOTA:** Gebruik of bewaar batterijen of producten niet op plaatsen waar de temperatuur lager is dan 10°C of hoger dan 40°C.

# VERWIJDERING VAN PRODUCTEN DIE WERKEN OP LITHIUM-IONBATTERIJEN

Voer producten die op batterijen werken altijd af volgens de nationale, regionale en lokale voorschriften. Neem contact op met een recyclingbedrijf bij jou in de buurt voor meer informatie over inleverpunten.

## AAN DE SLAG

### VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

1. Laad de batterij op totdat die volledig is opgeladen.
2. Maak alle onderdelen en accessoires schoon (zie het gedeelte "Onderhoud en reiniging").
3. Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal.

**NOTA:** Er kan wat stof op het product zitten. Dit komt door de gerecyclede materialen die voor de verpakking zijn gebruikt. Dit kan worden schoongemaakt met een zachte doek.

### DE BATTERIJ OPLADEN

#### DE USB-KABEL GEBRUIKEN

1. Sluit de USB-kabel aan op de adapter. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de batterij.
2. Steek de USB-adapter in een stopcontact.

## HET PRODUCT GEBRUIKEN

**BELANGRIJK:** Zorg dat de batterij vóór gebruik volledig is opgeladen.

1. Plaats de batterij in de batterijsleuf aan de achterkant van het apparaat en zorg dat die goed is aangesloten. Het LED-lampje zal vijf seconden oplichten en het batterijniveau weergeven. Daarna gaat het LED-lampje uit.
2. Plaats de kom met het handvat naar de voorkant van de basis gericht in de sleuven op de basis.
3. Plaats de aandrijfadapter in het midden van de kom en laat deze met een draaiende beweging zakken totdat deze op de basis rust. Doe daarna hetzelfde met het multifunctionele mes of het optionele klopaccessoire.
4. Doe de ingrediënten in de kom. Plaats het deksel op de kom. Draai en vergrendel het deksel. Het deksel klikt wanneer het goed is vergrendeld.

**NOTA:** Je kunt de draadloze hakmolen gebruiken met het multifunctionele mes of het klopaccessoire, maar niet met allebei tegelijk. Gebruik beide accessoires niet tegelijk.

5. Houd de knop ingedrukt om te starten (snelheid 1 of 2). Het LED-lampje zal vijf seconden oplichten en het batterijniveau weergeven. Daarna gaat het LED-lampje uit.  
**BELANGRIJK:** Je kunt de draadloze hakmolen alleen gebruiken als de kom en het deksel zijn vergrendeld.

Gebruik de druppelopening in het deksel om eenvoudig vloeibare ingrediënten toe te voegen tijdens het verwerken van dressings, mayonaises, sauzen en meer. Met de schenkruit kun je makkelijker serveren.

6. Laat de knop los (snelheid 1 of 2) om te stoppen met hakken.

**BELANGRIJK:** Probeer de kom niet te verwijderen als de motor nog draait.

7. Als het mengsel klaar is, verwijder je het deksel, de aandrijfadapter en het multifunctionele mes om de schenkruit te gebruiken.

**NOTA:** Het LED-lampje zal vijf seconden oplichten en het batterijniveau weergeven. Daarna gaat het LED-lampje uit.

8. Houd de ontgrendelknop van de batterij ingedrukt om de batterij te verwijderen.
  9. Aanbevolen hoeveelheid voor het Multifunctioneel mes: rauw vlees (317 g), kaas (113 g), groenten (375 g), kort pulseren tot de gewenste consistentie.
- TIP:** Een korte puls houdt in dat de hakmolen om de seconde werkt. Gebruik de eierklopper niet langer dan 2 minuten achter elkaar.

## ONDERHOUD EN REINIGING

**BELANGRIJK:** Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt. Verwijder de batterij voordat je onderdelen verwijdert, bevestigt of schoonmaakt.


1. Verwijder het deksel, het multifunctionele mes en de aandrijfadapter.
2. **Vaatwasserbestendige onderdelen — alleen bovenste rek:** Kom, deksel, kloppaccessoire, aandrijfadapter en multifunctioneel mes.
3. Veeg de basis schoon met een vochtig doek. Dompel de basis of de batterij niet onder in water.

**NOTA:** Je kunt mild afwasmiddel gebruiken, maar geen schurende schoonmaakmiddelen.


**NOTA:** Zet de draadloze hakmolen na het schoonmaken altijd weer in elkaar om deze gemakkelijk op te bergen.

## AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

### AFGEDANKT VERPAKKINGSMATERIAAL

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar en gemarkeerd met het recyclagesymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en volledig in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering worden afgevoerd.

### PRODUCTRECYCLAGE

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de wetgeving in Europa en het Verenigd Koninkrijk inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, help je mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.
- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product word je verzocht contact op te nemen met je lokale administratie, je afvalophaaldienst of de winkel waar je het product hebt aangeschaft.

## CONFORMITEITSVERKLARING

### VOOR DE EUROPESE UNIE

Dit apparaat is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de volgende EC-richtlijnen: Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Ecodesign Directive 2009/125/EC, RoHS Directive 2011/65/EU en de navolgende amendementen.

# VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE ('GARANTIE')

## BELGIË:

KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België, btw BE 0441.626.053 RPR Brussel ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een contractuele garantie (de 'Garantie') overeenkomstig de volgende voorwaarden.

**De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in. In feite profiteert u, als consument, wettelijk van 2 jaar garantie wettelijke conformiteitsgarantie jegens de verkoper zoals uiteengezet in de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis t/m 1649 octies van het Belgische Burgerlijk Wetboek), naast de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken (artikelen 1641 t/m 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek).**

## NEDERLAND:

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een garantie conform de volgende voorwaarden.

**De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in.**

### 1. OMVANG EN VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantieverlener verleent de Garantie voor de producten die worden genoemd in Sectie 1.b) die een klant heeft gekocht bij een verkoper of een bedrijf van de KitchenAid-Group in de landen van de Europese Economische Ruimte, Moldavië, Montenegro, Rusland, Zwitserland of Turkije.
- b) De Garantieperiode is afhankelijk van het aangeschafte product en is als volgt:

**Een jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.**

- c) De Garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, d.w.z. de datum waarop een klant het product heeft gekocht bij een dealer of een bedrijf van de KitchenAid-Group.
- d) De Garantie dekt de foutvrije aard van het product.
- e) De Garantieverlener zal de klant de volgende diensten verlenen onder deze Garantie, naar keuze van de Garantieverlener, als er een defect optreedt tijdens de Garantieperiode:
  - Reparatie van het defecte product of productonderdeel, of
  - Vervanging van het defecte product of productonderdeel. Als een product niet meer beschikbaar is, heeft de Garantieverlener het recht om het product te ruilen voor een product van gelijke of hogere waarde.
- f) Als de klant aanspraak wil maken op de Garantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de landspecifieke KitchenAid servicecentra of de Garantieverlener bij KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever,

België: E-mailadres: [CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu)

Nederland: E-mailadres: [CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu](mailto:CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu)

Telefoonnummer België en Nederland: **00 800 381 040 26**

- g) De reparatiekosten, inclusief reserveonderdelen, en de verzendkosten voor de levering van een niet-defect product of productonderdeel komen voor rekening van de Garantieverlener. De Garantieverlener zal ook de verzendkosten voor het retourneren van het defecte product of productonderdeel vergoeden als de Garantieverlener of het landspecifieke servicecentrum van KitchenAid heeft verzocht het defecte product of het defecte productonderdeel te retourneren. De consument draagt echter wel de kosten van de juiste verpakking voor het retourneren van het defecte product of het defecte productonderdeel.
- h) Om aanspraak te kunnen maken op de Garantie, moet de klant de bon of factuur van de aankoop van het product voorleggen.

### 2. BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantie geldt alleen voor producten die voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor producten die voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt.
- b) De Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of misbruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, het gebruik van het product bij de verkeerde elektrische spanning, installatie en bediening in strijd met de geldende elektrische voorschriften en het gebruik van kracht of geweld (bijv. slaan).
- c) De Garantie is niet van toepassing als het product is gewijzigd of geconverteerd, bijvoorbeeld wanneer het is geconverteerd van een 120V-product naar een 220-240V-product.
- d) Het verlenen van Garantieservice verlengt de Garantieperiode niet en het start evenmin een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor geïnstalleerde reserveonderdelen eindigt met de Garantieperiode voor het gehele product.

Na afloop van de Garantieperiode of voor producten waarvoor de garantie niet geldt, zijn de klantenservicecentra van KitchenAid nog steeds beschikbaar voor de eindgebruiker voor vragen en informatie. Meer informatie vindt u ook op onze website: [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

# PRODUCTREGISTRATIE

Registreer nu je nieuwe KitchenAid apparaat: <http://www.kitchenaid.eu/register>