

El batidor de borde flexible modelo **5KFE5T** está diseñado exclusivamente para su uso en todos los robots de cocina con cabezal inclinable KitchenAid (modelos 5K45, 5KSM45, 5KSM100 y 5KSM200).

El batidor de borde flexible modelo **5KFE7T** está diseñado exclusivamente para su uso en los robots de cocina con bol elevable de 6,9 l de KitchenAid (modelos 5KSM7580X, 5KSM7591X y 5KSM7990X).

Para obtener información completa sobre la instalación del batidor, consulte el manual del propietario o la guía de producto en línea del robot de cocina. Allí también encontrará información sobre el ajuste de la distancia entre el batidor y el recipiente e instrucciones de seguridad del robot de cocina.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben tomar en todo momento una serie de precauciones de seguridad básicas. Consulte las Medidas de seguridad importantes básicas según se indica en el manual del propietario suministrado con el robot de cocina o en la guía de producto en línea del robot de cocina disponible en www.KitchenAid.eu.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USO DEL PRODUCTO


El batidor plano de borde flexible permite incorporar ingredientes durante la mezcla sin tener que detener el motor y utilizar una espátula.

El batidor plano de borde flexible se utiliza para mezclas de normales a densas:

Pasteles/tartas	Galletas	Glaseados cremosos
Panes rápidos	Dulces	Pastel de carne
Cookies	Puré de patatas	Pasteles

Este batidor con borde flexible dobla o recoge mejor la mezcla y evita el raspado.

TRATAMIENTO DEL MATERIAL DEL PAQUETE

El material de embalaje es reciclable y está marcado con el símbolo de reciclaje . Por tanto, las distintas piezas del embalaje deben desecharse de forma responsable y de acuerdo con las normativas locales sobre eliminación de residuos.