

Fladpiskeren med fleksibel kant, model **5KFE5T**, er udelukkende designet til brug med alle KitchenAid-køkkenmaskiner med vippehoved (modellerne 5K45 og 5KSM45, serierne 5KSM100 og 5KSM200).

Fladpiskeren med fleksibel kant, model **5KFE7T**, er designet til brug med KitchenAid-køkkenmaskiner med løftearm 6,9 l (modellerne 5KSM7580X, 5KSM7591X og 5KSM7990X).

Du kan finde komplette oplysninger om installation af piskeriset i brugervejledningen og/eller onlineproduktvejledningen til din køkkenmaskiner. Her kan du også finde oplysninger om justering af afstanden mellem piskeris og skål og sikkerhedsoplysninger for køkkenmaskinen.

## VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

**Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger. Se de grundlæggende Vigtige sikkerhedsanvisninger, der er beskrevet i brugervejledningen, der fulgte med din køkkenmaskine og/eller i onlineproduktvejledningen til din køkkenmaskine på [www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu).**

## GEM DENNE VEJLEDNING

### PRODUKTANVENDELSE


Fladpiskeren med fleksibel kant indarbejder ingredienser under blandingsprocessen, så du undgår at skulle stoppe motoren for at bruge en spatel.

**Fladpiskeren med fleksibel kant kan bruges til normale til tunge blandinger:**

Kager	Kiks	Cremet glasur
Hurtige brød	Konfekt	Farsbrød
Småkager	Kartoffelmos	Tærtedejskager

Fladpiskeren med fleksibel kant folder/trækker blandingen ind, så du undgår at skulle skrabe skålen.

### BORTSKAFFELSE AF INDPAKNINGSMATERIALER

Emballagen er genanvendelig og er mærket med genbrugssymbolet . De forskellige dele af emballagen skal derfor bortskaffes på en ansvarlig måde og i fuld overensstemmelse med de lokale myndigheders regler for bortskaffelse af affald.