

Per ricette e idee, visita:



KitchenAid

Fruste da pasticceria

5KSMPB5, 5KSMPB5SS e 5KSMPB5W: questo accessorio è stato approvato per l'utilizzo con tutti i robot da cucina KitchenAid con corpo motore mobile da 4,3 L e 4,8 L.

5KSMPB7, 5KSMPB7SS e 5KSMPB7W: è compatibile con tutte le planetarie KitchenAid con ciotola sollevabile, a eccezione dei modelli 5KPM5, 5K5, 4KSM5, 5K5SS, 5KSM5, 5KSM50, 5KSM500, 5KSM6573, KG25, 3KSM5, 9KSM5, e 5KSM450. Approvato solo per l'uso con ciotole in acciaio inox sollevabili.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è consigliabile seguire le precauzioni di sicurezza essenziali. Consultare le Precauzioni importanti di base riportate nel manuale in dotazione con il robot da cucina.

Nota: 5KSMPB5, 5KSMPB5SS, 5KSMPB5W, 5KSMPB7, E 5KSMPB7W sono progettati esclusivamente per uso domestico.

Fare riferimento alla sezione relativa all'assemblaggio del prodotto nel manuale dell'utente del robot da cucina per le istruzioni di montaggio degli accessori.

MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Durante l'uso: arrestare il robot e raschiare la frusta con una spatola.
2. Dopo l'uso: lavare nel cestello superiore della lavastoviglie.

Fare riferimento alle condizioni e alla garanzia incluse nel manuale dell'utente del robot da cucina o all'indirizzo www.KitchenAid.eu

Per visualizzare la garanzia, scansiona il codice QR e inserisci il numero del modello nella barra di ricerca:

