

PRODUCTVEILIGHEID

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen het volgende:

 **GEVAAR**

U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.

 **WAARSCHUWING**

U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleeft.

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

1. Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, waaronder kinderen, met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
3. Alleen voor de Europese Unie: Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd dit product en het netsnoer buiten bereik van kinderen.

PRODUCTVEILIGHEID (VERVOLG)

4. Alleen voor de Europese Unie: Apparaten mogen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
5. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
6. Schakel het apparaat uit (0), haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de zeef met weegschaal van het apparaat voordat je het schoonmaakt en wanneer je het niet gebruikt. Schakel het apparaat uit (0) en wacht tot de motor volledig is gestopt voordat je onderdelen plaatst of verwijdert.
7. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in werking is.
8. Raak geen bewegende onderdelen aan. Houd handen, haar, kleding en spatels of ander gerei uit de buurt van de accessoires wanneer het apparaat in werking is. Zo verklein je de kans op persoonlijk letsel en/of schade aan het apparaat.
9. Plaats het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
10. Het gebruik van accessoires/toebehoren die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
11. Gebruik het apparaat niet buiten.
12. Gebruik het apparaat niet als het aandrijfmechanisme of de draaiende onderdelen beschadigd zijn. Stuur het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende Servicecentrum voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.
13. Laat het netsnoer van de mixer/keukenrobot niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
14. Zie ook het gedeelte Belangrijke voorzorgen in de gebruikershandleiding die is meegeleverd bij je mixer/keukenrobot.
15. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.
16. Zie het deel "Onderhoud en reiniging" voor instructies om de oppervlakken die in contact komen met voedsel te reinigen.

PRODUCTVEILIGHEID (VERVOLG)

17. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
- bed and breakfasts en vergelijkbare omgevingen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ga voor volledige productinformatie, instructies, video's en garantie-informatie naar www.KitchenAid.eu. Dit kan de kosten van een telefoontje aan de dienst naverkoop besparen. Bel voor een gratis gedrukt exemplaar van deze online informatie naar onze klantenservice op het nummer **00 800 381 040 26**.

HET PRODUCT IN ELKAAR ZETTEN

CONFIGURATIES VAN ZEEF MET WEEGSCHAAL

De zeef met weegschaal kan worden gebruikt met alle mixers/keukenrobots voor huishoudelijk gebruik van KitchenAid, inclusief alle bijbehorende roestvrijstalen, glazen en keramische kommen. De zeef met weegschaal kan niet worden gebruikt met de mengkom met precisieverwarming, de roomijsmachine of het schenkschild.

Je kunt de zeef met weegschaal op drie manieren gebruiken: Om ingrediënten te wegen en te zeven terwijl je ze geleidelijk in de kom van de mixer/keukenrobot of in een andere kom of bak doet, om ingrediënten te wegen en zonder zeven in de kom te doen, en om ingrediënten op je werkblad te wegen.

- 1. Om ingrediënten te wegen, zeven en geleidelijk in de mengkom of een andere kom of bak te doen:** Gebruik het volledige hulpstuk voor recepten waarbij het nodig is om ingrediënten te zeven en geleidelijk in de mengkom of een andere kom of bak te doen.
- 2. Om ingrediënten te wegen en zonder zeven in de kom te doen:** Gebruik het hulpstuk zonder zeef om grotere ingrediënten te wegen en in de kom te doen, zoals hele havervlokken die niet hoeven te worden gezeefd. Om deze ingrediënten geleidelijk in te voeren, kun je de toevoer beperken met behulp van de klep op de vultrechter.
- 3. Om te gebruiken als weegschaal op je werkblad:** Zet de weegschaal op je werkblad of op tafel en plaats het deksel of de weegschaalplaat er bovenop.

HET PRODUCT IN ELKAAR ZETTEN (VERVOLG)

DE ZEEFBEHUIZING BEVESTIGEN OP DE MIXER/KEUKENROBOT

Vóór het eerste gebruik

Voordat je de zeef met weegschaal voor de eerste keer gebruikt, moet je de vultrechter voor ingrediënten, de zeefeenheid en de draaibare glijtrechter afvegen met een warme, vochtige doek en vervolgens schoonvegen met een vochtige doek. Was de behuizing van de zeef of de digitale weegschaal niet. Droog af met een zachte doek. Zie het gedeelte 'Onderhoud en reiniging' voor volledige instructies.

1. Schakel de mixer/keukenrobot uit (0) en haal de stekker uit het stopcontact.
2. **Bij mixers/keukenrobots met een deksel van de accessoirenaaf met scharnier:** Klap omhoog om te openen.

Bij mixers/keukenrobots met een verwijderbaar deksel van de accessoirenaaf: Draai de accessoireknop tegen de klok in om het deksel van de accessoirenaaf te verwijderen.

3. Plaats het accessoire in de accessoirenaaf en zorg ervoor dat de voedingsas in de vierkante naafbus past. Draai het accessoire indien nodig heen en weer. De pen op de hulpstukbehuizing past in de juiste positie in de uitsparing op de naafrand.
4. Draai de accessoireknop vervolgens met de klok mee tot het accessoire stevig vastzit aan de mixer/keukenrobot.

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken



Steek de stekker in een geaard stopcontact.

Verwijder de aardpen niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de dood, brand of elektrische schokken.

5. Steek de stekker van de mixer/keukenrobot in een geaard stopcontact.

HET ZEEF+WEEGSCHAALHULPSTUK MONTEREN



1. **De draaibare glijtrechter plaatsen:** Laat de draaibare glijtrechter schuin in de behuizing van de zeef zakken en lijn de markeringen op de draaibare glijtrechter uit met de markeringen boven de uitsparingen aan de binnenkant van de behuizing van de zeef. Bij juiste plaatsing zit de draaibare glijtrechter stevig vast in de behuizing van de zeef en is deze eenvoudig draaibaar.

TIP: Het uitlijnen van de markeringen wordt eenvoudiger als je het handgreepje op de glijtrechter uitlijnt met een van de uitsparingen terwijl je de draaibare glijtrechter in de behuizing van de zeef laat zakken.

2. **De zeefeenheid plaatsen:** Laat de zeef schuin in de zeefbehuizing zakken, zodat de aandrijfas in de zeefbehuizing kan worden geplaatst. Als de aandrijfas helemaal is ingebracht, druk je de zeef, tegenover de aandrijfas, omlaag om deze vast te klikken.
3. **De weegschaal plaatsen:** Plaats de weegschaal boven op de zeefbehuizing met het display van de digitale weegschaal weggekeerd van de mixer/keukenrobot en enigszins links van het midden. Draai de weegschaal tegen de klok in tot deze vastklikt.
4. **De vultrechter voor ingrediënten plaatsen:** Lijn de klep op de vultrechter uit met de bijbehorende uitsparing op de weegschaal en laat de vultrechter op de weegschaal zakken tot deze volledig op zijn plaats zit.

HET PRODUCT GEBRUIKEN

INGREDIËNTEN WEGEN EN ZEVEN

1. Druk op  (Aan/Uit) en druk vervolgens op  (Tarra) tot het display 0 weergeeft.
2. Voordat je ingrediënten invoert in de trechter, moet je ervoor zorgen dat de klep op de vultrechter in de gesloten stand staat en dat de draaibare glijtrechter in de richting van de mengkom of een geschikt reservoir staat.

NOTA: Indien gewenst kun je de weegschaal en vultrechter op je werkblad plaatsen en ingrediënten toevoegen tot het gewenste gewicht is bereikt. Vervolgens kun je complete weegschaal en trechter op de bevestiging plaatsen.


3. Voer de ingrediënten in de trechter in tot het gewenste gewicht is bereikt.


TIP: Zorg ervoor dat droge ingrediënten geen grote of harde klonten bevatten voordat je ze invoert in de zeef. Zoals bij elke zeef is het mogelijk dat grote of harde klonten tijdens het zeefproces niet worden fijn gemaakt.

4. Zet de mixer/keukenrobot op de gewenste snelheid en open vervolgens de klep op de vultrechter voor ingrediënten. De ingrediënten worden gezeefd en stromen in de kom volgens de geselecteerde snelheid.

NOTA: De zeef kan op elke snelheid werken, dus kies de snelheid die het beste bij je recept past.

5. Als het zeven voltooid lijkt te zijn, tik je op de zeefbehuizing en vervolgens op de vultrechter om eventuele achtergebleven ingrediënten los te maken.

TIP: Als je recept meerdere droge ingrediënten bevat, druk dan op  tussen het toevoegen van ingrediënten voor het wegen, en roer de ingrediënten in de vultrechter door elkaar voordat je de klep opent.

NOTA: Nadat je je ingrediënten hebt afgewogen, kun je de weegschaal uitschakelen door op  te drukken. De weegschaal schakelt ook automatisch uit wanneer deze vijf minuten niet is gebruikt.

ONDERHOUD EN REINIGING

ZEEF+WEEGSCHAALACCESSOIRE EN ONDERDELEN REINIGEN

BELANGRIJK: Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.

1. **De volgende onderdelen zijn vaatwasserbestendig, alleen bovenste rek:** Vultrechter voor ingrediënten, zeefeenheid, draaibare glijtrechter en weegschaalplaat.

TIP: Zorg ervoor dat de vultrechter voor ingrediënten op zijn kant ligt met de klep naar beneden gericht als je hem op het rek plaatst.

2. Dompel de weegschaal of de zeefbehuizing niet onder in water of andere vloeistoffen. Veeg het accessoire schoon met een warme, vochtige doek en droog het grondig af met een zachte doek voordat je het apparaat opnieuw gebruikt of opbergt.
3. **De zeefeenheid uit elkaar halen:** Draai de bevestigingsring naar links om de zeef los te draaien en te verwijderen voor reiniging.

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

AFGEDANKT VERPAKKINGSMATERIAAL

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar en gemarkeerd met het recyclagesymbool ♻️. De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en volledig in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering worden afgevoerd.

PRODUCTRECYCLAGE

- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, help je mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product word je verzocht contact op te nemen met je lokale administratie, je afvalophaaldienst of de winkel waar je het product hebt aangeschaft.

CONFORMITEITSVERKLARING

VOOR DE EUROPESE UNIE

Dit apparaat is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de volgende EC-richtlijnen: Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Ecodesign Directive 2009/125/EC, RoHS Directive 2011/65/EU en de navolgende amendementen.

VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE ('GARANTIE')

BELGIË:

KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België, btw BE 0441.626.053 RPR Brussel ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een contractuele garantie (de 'Garantie') overeenkomstig de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in. In feite profiteert u, als consument, wettelijk van 2 jaar garantie wettelijke conformiteitsgarantie jegens de verkoper zoals uiteengezet in de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen (artikelen 1649 bis t/m 1649 octies van het Belgische Burgerlijk Wetboek), naast de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken (artikelen 1641 t/m 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek).

NEDERLAND:

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een garantie conform de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in.

1. OMVANG EN VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantieverlener verleent de Garantie voor de producten die worden genoemd in Sectie 1.b) die een klant heeft gekocht bij een verkoper of een bedrijf van de KitchenAid-Group in de landen van de Europese Economische Ruimte, Moldavië, Montenegro, Rusland, Zwitserland of Turkije.
- b) De Garantieperiode is afhankelijk van het aangeschafte product en is als volgt:

Twee jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.

- c) De Garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, d.w.z. de datum waarop een klant het product heeft gekocht bij een dealer of een bedrijf van de KitchenAid-Group.
- d) De Garantie dekt de foutvrije aard van het product.

VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE (‘GARANTIE’) (VERVOLG)

- e) De Garantieverlener zal de klant de volgende diensten verlenen onder deze Garantie, naar keuze van de Garantieverlener, als er een defect optreedt tijdens de Garantieperiode:
- Reparatie van het defecte product of productonderdeel, of
 - Vervanging van het defecte product of productonderdeel. Als een product niet meer beschikbaar is, heeft de Garantieverlener het recht om het product te ruilen voor een product van gelijke of hogere waarde.
- f) Als de klant aanspraak wil maken op de Garantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de landspecifieke KitchenAid servicecentra of de Garantieverlener bij KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever,
- België: E-mailadres: CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu
- Nederland: E-mailadres: CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu
- Telefoonnummer België en Nederland: **00 800 381 040 26**
- g) De reparatiekosten, inclusief reserveonderdelen, en de verzendkosten voor de levering van een niet-defect product of productonderdeel komen voor rekening van de Garantieverlener. De Garantieverlener zal ook de verzendkosten voor het retourneren van het defecte product of productonderdeel vergoeden als de Garantieverlener of het landspecifieke servicecentrum van KitchenAid heeft verzocht het defecte product of het defecte productonderdeel te retourneren. De consument draagt echter wel de kosten van de juiste verpakking voor het retourneren van het defecte product of het defecte productonderdeel.
- h) Om aanspraak te kunnen maken op de Garantie, moet de klant de bon of factuur van de aankoop van het product voorleggen.

2. BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantie geldt alleen voor producten die voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor producten die voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt.
- b) De Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of misbruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, het gebruik van het product bij de verkeerde elektrische spanning, installatie en bediening in strijd met de geldende elektrische voorschriften en het gebruik van kracht of geweld (bijv. slaan).
- c) De Garantie is niet van toepassing als het product is gewijzigd of geconverteerd, bijvoorbeeld wanneer het is geconverteerd van een 120V-product naar een 220-240V-product.
- d) Het verlenen van Garantieservice verlengt de Garantieperiode niet en het start evenmin een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor geïnstalleerde reserveonderdelen eindigt met de Garantieperiode voor het gehele product.

Na afloop van de Garantieperiode of voor producten waarvoor de garantie niet geldt, zijn de klantenservicecentra van KitchenAid nog steeds beschikbaar voor de eindgebruiker voor vragen en informatie. Meer informatie vindt u ook op onze website: www.kitchenaid.eu

PRODUCTREGISTRATIE

Registreer je nieuwe KitchenAid-apparaat: <http://www.kitchenaid.eu/register>