

La frusta piatta con bordo flessibile è progettata esclusivamente per l'uso con tutti i robot da cucina con corpo motore mobile. Per informazioni complete sull'installazione della frusta, fare riferimento

all'opuscolo "GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI" fornito con il mixer. L'opuscolo contiene inoltre informazioni sulla regolazione dello spazio tra frusta e ciotola e sulla sicurezza del robot da cucina.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Quando si utilizzano elettrodomestici, adottare sempre le misure di sicurezza di base. Fare riferimento alle importanti indicazioni di sicurezza di base delineate nella "Guida per ottenere risultati professionali" inclusa con il robot da cucina.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Questo prodotto non è inteso per uso commerciale.

Utilizzo dell'accessorio KitchenAid™

La frusta piatta a bordo flessibile permette di amalgamare gli ingredienti durante la miscelazione, senza dover fermare il motore e usare una spatola.

La frusta piatta a bordo flessibile può essere usata per composti da normali a densi:

torte
pani rapidi
pasticcini

biscotti
dolciumi
purè di patate

glasse cremose
polpettone di carne
impasti per torte

La frusta a bordo flessibile mescola e amalgama meglio il composto e rende superflua la pulitura manuale delle pareti della ciotola.



FOR THE WAY IT'S MADE.™

® Marchio registrato di KitchenAid, U.S.A.

™ Marchio di KitchenAid, U.S.A.

© 2011. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.

(7161AdZw0111)