

Para consultar receitas e ideias, visite:



KitchenAid

PORTUGUÊS

Batedor de massas

5KSMPB5, 5KSMPB5SS e 5KSMPB5W: este acessório foi aprovado para ser utilizado com todas as batedeiras KitchenAid de 4,3 L e 4,8 L com topo inclinável.

5KSMPB7, 5KSMPB7SS e 5KSMPB7W – Compatível com todas as batedeiras KitchenAid com elevação da taça, exceto para os modelos 5KPM5, 5K5, 4KSM5, 5K5SS, 5KSM5, 5KSM50, 5KSM500, 5KSM6573, KG25, 3KSM5, 9KSM5 e 5KSM450. Aprovado apenas para utilização com taças em aço inoxidável.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos eletrónicos, deve respeitar sempre as precauções básicas de segurança. Consulte as medidas de segurança básicas importantes descritas no manual da batedeira.

NOTA: os modelos 5KSMPB5, 5KSMPB5SS, 5KSMPB5W, 5KSMPB7 e 5KSMPB7W foram concebidos exclusivamente para uso doméstico.

Consulte a secção "Montagem do produto" do manual do proprietário incluído na batedeira para aceder às instruções de montagem dos acessórios.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. Durante a utilização: interrompa o funcionamento da batedeira e limpe o batedor com uma espátula.
2. Após a utilização: pode ser lavada no compartimento superior da máquina de lavar loiça.

Consulte a garantia e as condições incluídas no manual do proprietário da batedeira ou acesse a www.KitchenAid.eu

Para ver a garantia, leia o código QR e introduza o número do modelo na barra de pesquisa:



©2021 Todos os direitos reservados.

KITCHENAID e o design da batedeira são marcas comerciais nos EUA e noutros locais.