

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder:

1. Læs alle instrukser. Misbrug af apparatet kan resultere i personskade.
2. For at undgå risiko for elektrisk stød må du ikke putte basen til den personlige blender, USB-adapteren, USB-kablet eller batteriet i vand eller anden væske.
3. Kun EU: Apparaterne kan bruges af personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug.
4. Kun EU: Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet utilgængeligt for børn. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
5. Sluk for apparatet, og fjern batteriet, når det ikke er i brug, før montering eller afmontering af dele samt før rengøring.
6. Undgå at komme i berøring med de bevægelige dele. Forsøg ikke at tilsidesætte sikkerhedslåsemekanismerne.
7. Brug ikke apparatet med et beskadiget batteri, en beskadiget oplader eller et beskadiget stik, eller efter at apparatet har vist fejlfunktion, eller har været tabt eller er beskadiget på nogen måde. Returner apparatet til det nærmeste autoriserede servicecenter, så det kan blive undersøgt, repareret eller justeret.
8. Stik ikke hænderne eller køkkenredskaber ned i beholderen, mens blenderen er i gang, da det kan forårsage alvorlig personskade eller beskadige blenderen. Brug ikke en dejskraber, mens blenderen kører.
9. Knivbladet er skarpt. Vær forsigtig ved håndtering af skarpe knive, under tømning af glas og under rengøring.
10. Anvend kun blenderen med låget på plads.
11. Lad aldrig apparatet være uden opsyn, når det er i brug.
12. Risiko for forbrændinger pga. for højt tryk i blenderkanden. Blend ikke varme væsker.

13. Brug af tilbehør, bl.a. påfyldningskander, der ikke anbefales eller sælges af KitchenAid, kan medføre risiko for brand eller personskade.
14. Der henvises til afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring" vedrørende anvisninger om rengøring af overflader, der kommer i kontakt med levnedsmidler.
15. Tag batteriet ud af apparatet, før du foretager justeringer, skifter tilbehør eller opbevarer apparatet. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for utilsigtet start af apparatet.
16. Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er i slukket position, før du tilslutter batteriet, tager apparatet op eller bærer det. Hvis du bærer apparatet med fingeren på kontakten eller tænder for strømmen til et apparat, hvor kontakten er tændt, kan der nemt ske uheld.
17. Genoplad kun med den oplader, der er angivet af KitchenAid. En oplader, der passer til én type batteri, kan udgøre en brandfare, når den bruges sammen med et andet batteri.
18. Brug kun apparaterne med KitchenAid 12 V-batterier. Brug af andre batterier kan udgøre en risiko for personskade og brand.
19. Når batteriet ikke er i brug, skal det holdes væk fra andre metalgenstande, f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe forbindelse fra en terminal til en anden. Hvis batteripolerne kortsluttes, kan det forårsage forbrænding eller brand.
20. Ved hårdhændet behandling af apparatet kan der komme væske ud af batteriet. Undgå kontakt. Hvis der ved et uheld opstår kontakt, skal der skylles med vand. Hvis der kommer væske i kontakt med øjnene, skal der desuden søges lægehjælp. Væske, der kommer ud af batteriet, kan forårsage irritation eller forbrænding.
21. Brug ikke et batteri eller et apparat, der er beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batterier kan udvise uforudsigelig adfærd, der kan resultere i brand, eksplosion eller risiko for personskade.
22. Batteriet eller apparatet må ikke udsættes for ild eller for høje temperaturer. Eksposering for ild eller temperaturer over 129 °C kan forårsage eksplosion.

23. Følg alle opladningsanvisninger, og oplad ikke batteriet eller apparatet uden for det temperaturområde, der er angivet i vejledningen. Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.
24. Udfør aldrig service på et beskadiget batteri. Service af batterier må kun udføres af producenten eller en autoriseret serviceudbyder.
25. Må ikke anbringe apparatet på eller i nærheden af en varm gas- eller elkogepåse eller i en opvarmet ovn.
26. Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede brug.
27. Brug ikke den personlige blender i regn eller våde omgivelser. Må ikke udsættes for regn – skal opbevares indendørs.
28. Du må ikke ændre eller forsøge at reparere apparatet eller batteriet (hvis relevant) som beskrevet i vejledningen til anvendelse og vedligehold.
29. Brug ikke den personlige blender konstant i mere end 1 minut ad gangen.
30. Når du tømmer skålen eller ved rengøring skal du være forsigtig, når du hælder varm væske ned i foodprocessoren eller blenderen, da det kan sprøjte ud af apparatet pga. pludseligt damptryk.
31. Fjern tomme batterier fra apparatet, og bortskaf dem på forsvarlig vis.
32. Fjern batteriet, hvis apparatet opbevares uden at blive brugt i en længere periode.
33. Hvis et batteri lækker, skal du tage batteriet ud af apparatet og ikke bruge batteriet igen.
34. Fjern genopladelige batterier fra apparatet før opladning.
35. VIGTIGT: Må kun anvendes med markedsgodkendt USB-adapter.
36. Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug samt til brug:
 - i personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdspladser
 - i landkøkkener
 - af gæster på hoteller, moteller og i lignende omgivelser
 - på bed and breakfast-lignende steder

GEM DENNE VEJLEDNING

Du kan finde alle oplysninger om produktinformationer, instruktioner og videoer, herunder garantioplysninger, på www.kitchenaid.dk/produkttips, www.kitchenaid.eu.

ELEKTRISKE KRAV

USB-adapter:

Indgang: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,5 A

USB-udgang: 5 V jævnstrøm, 2 A

Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning: 5-40 °C

Eksternt batteri (litium-ion): 5KRB12

Nominel spænding: 10,8 V jævnstrøm

Maksimal spænding: 12 V jævnstrøm

BEMÆRK: Hvis USB-adapteren ikke passer korrekt i stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre USB-adapteren på nogen måde.

BEMÆRK: Batteriet eller produkterne må ikke anvendes eller opbevares på steder, hvor temperaturen er under 10 °C eller over 40 °C.

BORTSKAFFELSE AF LITIUM-ION-BATTERIDREVNE PRODUKTER

Bortskaf altid de batteridrevne produkter i henhold til nationale, regionale og lokale bestemmelser. Kontakt dit lokale renovationsvæsen for at få oplysninger om renovationsstationer.

KOM GODT I GANG

FØR FØRSTE BRUG

1. Oplad batteriet, indtil det er fuldt opladet.
2. Rengør alle dele samt tilbehørsdelene (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
3. Fjern al emballage, hvis relevant.

BEMÆRK: Der kan være støv på produktet. Dette skyldes de genbrugsmaterialer, der er anvendt i emballagen. Dette kan rengøres med et blødt håndklæde.

OPLADNING AF BATTERIET

VED HJÆLP AF USB-KABLET

1. Tilslut USB-kablet til adapteren. Tilslut den anden ende af USB-kablet til batteriet.
2. Slut USB-adapteren til en strømkilde.

VEJLEDNING TIL BLENDERFUNKTIONER

Blenderen har 2 trykknapper: tænd/sluk (▷|⊗) og Pulsering (P), så du kan tilpasse blendningen.

TILBEHØRS-DELE	STØRRELSE	KNAPPER	ANBEFALEDE PRODUKTER, DER KAN BLENDES
Blenderkande	473 ml (16 oz)	tænd/sluk (▷ ⊗) og pulsering (P)	Smoothies, isdrikke, shakes, dip, smøre pålæg og meget mere

BEMÆRK: Knappen tænd/sluk ($\triangleright|\otimes$) er en forprogrammeret funktion. Enheden kører i et minut, før den slukker automatisk.

PRODUKTANVENDELSE

SÅDAN GØRES BLENDEREN KLAR TIL BRUG

Før du bruger blenderen første gang, skal du tørre blenderbasen af med en varm, fugtig klud. Tør med en blød klud. Vask blenderkanden og låget i varmt sæbevand (se afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring"). Skyl og tør delene. Sørg for, at fladen, som blenderen står på, samt området omkring den, er tørt og rent.

BEMÆRK: Når du flytter blenderen, skal du altid støtte/løfte den fra blenderbasen. Basen kan løsrive sig fra blenderkanden, hvis den bæres ved kun at holde i blenderkanden.

BRUG AF BLENDEREN

1. Sørg for, at batteriet er installeret i basen.
2. Kom ingredienserne i blenderkanden. Sørg for ikke at fylde den over linjen for maksimal påfyldning. For at opnå de bedste resultater skal du altid lægge de hårdeste ingredienser i blenderkanden først (frossen frugt) og slutte af med blødere ingredienser og væsker.

VIGTIGT: Blend ikke, mens blenderkanden er tom.

3. Installér knivdelen, så knivbladet vender nedad i blenderkanden. Drej knivdelen med uret (mod højre), indtil den er strammet.

BEMÆRK: Sørg for, at forseglingen mellem knivdel og kande sidder på plads. Må ikke betjenes uden forsegling.

4. Sørg for, at motorbasen er placeret på en ren, tør overflade. Anbring blenderkanden på motorbasen med knivdelen i bunden, og drej for at låse den på plads. Kanden er på plads, når der høres et klik. Sørg altid for, at den er på plads, før du bruger blenderen. Hvis knivdel og blenderkande ikke sidder korrekt, fungerer blenderen ikke.
5. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen ($\triangleright|\otimes$) for at betjene blenderen. LED-indikatoren vises, og motoren starter. Tryk på tænd/sluk-knappen ($\triangleright|\otimes$) igen for at slukke for enheden.

BEMÆRK: Knappen tænd/sluk ($\triangleright|\otimes$) er en forprogrammeret funktion. Enheden kører i et minut, før den slukker automatisk.

6. Hvis du vil pulsere på blenderen, skal du trykke på knappen pulsering (P). LED-indikatoren vises, og motoren starter. Slip knappen igen for at slukke for enheden.
7. Når ingredienserne er blendet, skal du fjerne blenderkanden fra basen ved at dreje blenderkanden mod uret (mod venstre) for at frigøre den.

VIGTIGT: Du må ikke fjerne blenderkanden, mens motoren kører. Tryk ikke ned på blenderkanden, når den fjernes fra basen.

8. Placer blenderkanden lodret på overfladen med den sorte knivdel øverst. Drej den sorte knivdel mod uret (mod venstre) for at tage den af.
9. For at fastgøre rejselåget skal du dreje det med uret (mod højre), indtil låget sidder fast. Sørg for, at drikkelåget er lukket, før du anbringer blenderkanden i en taske.

VIGTIGT: Tryk ikke ned på blendekanden, når du fjerner blenderkanden fra blenderbasen.

BEMÆRK: Den personlige blender er ikke beregnet til knusning af is. Se opskrifter på isdrikke for korrekt brug.

10. Tryk på og hold knappen til at låse batteriet op nede for at fjerne batteriet.

VEDLIGEHOJDELSE OG RENGØRING

RENGØRING AF BLENDER OG TILBEHØRSDELE

Rengør blenderen og tilbehør grundigt, hver gang den har været i brug.

VIGTIGT: Lad apparatet køle helt af, før du tager dele af eller på, og før du rengør apparatet.

BEMÆRK: Undgå skade på blenderen ved ikke at nedsænke blenderbasen eller batteriet i vand. Undgå ridser på blenderen ved ikke at bruge skuremidler eller skuresvampe.

1. Sådan rengøres blenderbasen og batteriet: Tag batteriet ud af blenderen før rengøring. Tør basen af med en varm, fugtig klud, og tør derefter af med en blød klud.
2. Blenderkanden kan rengøres på nederste hylde i opvaskemaskinen. Knivdel og rejselåg kan rengøres på øverste hylde i opvaskemaskinen.


BEMÆRK: Tag straks delene ud af opvaskemaskinen, og tør dem med en blød klud.

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE APPARATER

BORTSKAFFELSE AF INDPAKNINGSMATERIALER

Emballagen er genanvendelig og er mærket med ♻ genbrugssymbolet. De forskellige dele af emballagen skal derfor bortskaffes på en ansvarlig måde og i fuld overensstemmelse med de lokale myndigheders regler for bortskaffelse af affald.

GENBRUG AF PRODUKTET

- Dette apparat er markeret som overholdende lovgivning i EU og Storbritannien relateret til affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.
- Symbolet  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes.

For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Dette apparat er designet, konstrueret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EF-direktiverne: Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, direktivet om miljøvenligt design 2009/125/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU og følgende ændringer.

VILKÅR FOR KITCHENAIDS GARANTI (“GARANTI”)

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien (“Garant”) giver slutkunden, som er forbruger, en Garanti i henhold til følgende vilkår.

Garantien gælder ud over og begrænser ikke slutkondens lovbestemte garantirettigheder over for sælgeren af produktet. I henhold til den danske købelov (Lbkg 2014-02-17 nr. 140) og den danske forbrugeraftalelov har forbrugeren ret til inden for en periode på 2 år at give meddelelse om mangler, i hvilket fald forbrugeren har ret til enten at kræve reparation eller udskiftning af et defekt produkt. I de første 6 måneder efter købet anses en defekt for at være eksisterende på købstidspunktet, medmindre sælgeren beviser andet.

1. GARANTIENS OMFANG OG BETINGELSER

a) Garanten giver garanti for de i sektion 1. b) nævnte produkter, som en forbruger har købt hos en sælger eller et firma i KitchenAid-gruppen i landene i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Moldova, Montenegro, Rusland, Schweiz eller Tyrkiet.

b) Garantiperioden afhænger af det købte produkt og er som følger:

Et års fuld garanti fra købsdatoen.

c) Garantiperioden begynder på købsdatoen, dvs. den dato, hvor en forbruger købte produktet hos en forhandler eller et firma i KitchenAid-gruppen.

d) Garantien dækker produktets fejlfrie beskaffenhed.

e) Garanten skal efter garantigiverens valg yde følgende tjenester for forbrugeren, hvis der opstår en fejl i garantiperioden:

- Reparation af det defekte produkt eller den defekte produkt-del eller
- Udskiftning af det defekte produkt eller den defekte produkt-del. Hvis et produkt ikke længere er tilgængeligt, er Garanten berettiget til at ombytte produktet til et produkt af samme eller højere værdi.

f) Hvis forbrugeren ønsker at fremsætte et krav i henhold til garantien, skal forbrugeren kontakte det landespecifikke KitchenAid-servicecenter eller Garanten direkte på KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, boks 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien. E-mail-adresse: CONSUMERCARE.DK@kitchenaid.eu

telefonnummer: **00 800 381 040 26**

g) Omkostningerne ved reparation, herunder reservedele, og portoomkostningerne ved levering af et mangelfrit produkt eller en mangelfuld produkt-del afholdes af Garanten. Garanten skal også afholde portoomkostningerne ved returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt-del, hvis Garanten eller det landespecifikke KitchenAid-kundeservicecenter har anmodet om returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt-del. Forbrugeren skal dog afholde omkostningerne ved passende emballage til returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt-del.

h) For at kunne fremsætte et krav i henhold til garantien skal forbrugeren fremvise kvitteringen eller fakturaen for købet af produktet.

2. BEGRÆNSNINGER AF GARANTIEN

a) Garantien gælder kun for produkter, der anvendes til private formål og ikke til erhvervmæssige eller kommercielle formål.

b) Garantien gælder ikke ved normal slitage, forkert brug eller misbrug, manglende overholdelse af brugsvejledningen, brug af produktet ved forkert elektrisk spænding, installation og drift i strid med gældende elektriske bestemmelser og brug af kraft (f.eks. slag).

c) Garantien gælder ikke, hvis produktet er blevet ændret eller konverteret, f.eks. fra 120 V-produkter til 220-240 V-produkter.

d) Tjenesteydelser i henhold til Garantien forlænger ikke garantiperioden og indleder heller ikke en ny garantiperiode. Garantien ophører efter udløbet af den oprindelige garantiperiode. Garantiperioden for installerede reservedele udløber med garantiperioden for hele produktet.

Efter udløbet af garantiperioden eller ved produkter, som garantien ikke gælder for, kan slutbrugeren stadig henvende sig til KitchenAids kundeservicecentre med spørgsmål og oplysninger. Yderligere oplysninger findes også på vores hjemmeside: www.kitchenaid.eu

PRODUKTREGISTRERING

Registrer dit nye KitchenAid-apparat nu: <http://www.kitchenaid.eu/register>