

Flex Edge- flatblandaren är designad exklusivt för användning med köksmaskiner av typen Tilt-Head. För fullständig information angående installationen av flatblandaren, se broschyren "GUIDE för bästa resultat"

som medföljde din köksmaskin. Där återfinner du information angående inställningar för flatblandaren för skålavstånd och säkerhet för köksmaskin.

## VIKTIGA SÄKERHETS-ANORDNINGAR

---

När man använder elektriska apparater, bör man alltid följa de grundläggande säkerhetsföreskrifterna. Se grundläggande Viktiga säkerhetsanordningar i enlighet med vad som anges i "Guide för bästa resultat" som medföljer din köksmaskin.

### SPARA DESSA ANVISNINGAR

**Denna produkt är endast designad för hushållsanvändning.**

### Att använda KitchenAid™-extrautrustning

---

Flat Flex Edge flatblandare blandar samman ingredienser utan att motorn behöver stannas, eller att man behöver använda en slickepott.

**Flat Flex Edge flatblandare används för normala till tunga blandningar:**

mjuka kakor  
snabbröd  
småkakor

kex  
konfekt  
potatismos

glasyrer  
köttfärslimpa  
pajdeg

Denna Flex Edge flatblandare drar ihop blandningen bättre och gör att skrapning med degskrapa inte är nödvändig.



**FOR THE WAY IT'S MADE.™**

® Registrerat varumärke tillhörande KitchenAid, U.S.A.

™ Varumärke tillhörande KitchenAid, U.S.A.

© 2011. Alla rättigheter reserverade.

Specifikationerna är föremål för ändringar utan föregående meddelande.