

Piskeriset med flex-kant er designet alene til brug sammen med mixere med vippehoved. Se vejledningen "SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER", som fulgte med mixeren, for at få alle oplysningerne

om påsættelse af piskeriset. Der finder du også oplysninger om justering af piskeriset, så det er fri af skålen, og mixerens sikkerhed.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Når du bruger elektrisk udstyr, bør du altid træffe nogle grundlæggende forholdsregler af hensyn til sikkerheden. Se de grundlæggende vigtige sikkerhedsforanstaltninger beskrevet i vejledningen "SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER", som fulgte med mixeren.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug.

Brug af KitchenAid™-tilbehøret

Det flade piskeris med flex-kant indarbejder ingredienserne, mens der mikses, uden at det er nødvendigt at stoppe motoren eller bruge spartel.

Det flade piskeris med flex-kant bruges fra normale til tunge blandinger:

kager
lynbrød
cookies

småkager
slik
kartoffelmos

glasurer
fars
tærtedej

Dette piskeris med flex-kant vender blandingen mere effektiv, så det ikke er nødvendigt at skrabe kanterne.



FOR THE WAY IT'S MADE.™

® Registreret varemærke tilhørende KitchenAid, USA.

™ Varemærke tilhørende KitchenAid, USA.

© 2011. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

(7161AdZw0111)