

O batedor plano com borda flexível **5KFE5T** conta com um design exclusivo para funcionar com todas as batedeiras KitchenAid com topo inclinável (modelos das séries 5K45, 5KSM45, 5KSM100 e 5KSM200).

O batedor plano com borda flexível **5KFE7T** conta com um design exclusivo para funcionar com as batedeiras KitchenAid de 6,9 L com elevação da taça (modelos 5KSM7580X, 5KSM7591X e 5KSM7990X).

Para obter informações completas sobre a instalação do batedor, consulte o manual do utilizador e/ou o guia de produtos online da sua batedeira. Também contém informações sobre o ajuste da folga entre o batedor e a taça e as medidas de segurança a respeitar.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, deve respeitar sempre as precauções básicas de segurança. Consulte as medidas de segurança básicas importantes descritas no manual do proprietário incluído na batedeira e/ou o guia de produtos online da sua batedeira em www.KitchenAid.eu.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

O batedor plano com borda flexível incorpora os ingredientes durante a mistura sem ter de parar o motor e utilizar uma espátula.

O batedor plano com borda flexível é utilizado para misturas normais a densas:

Bolos	Biscoitos	Coberturas para bolos
Pão fermentado	Doces	Rolo de carne
Bolachas	Puré de batata	Massas para tartes

Este batedor plano com borda flexível redireciona/puxa melhor a mistura e faz com que não seja necessário raspar as paredes da taça.

ELIMINAR O MATERIAL DE EMBALAGEM

O material da embalagem é reciclável e está devidamente rotulado com o símbolo de reciclagem ♻️. Os vários componentes da embalagem devem ser eliminados de forma responsável e de acordo com os regulamentos locais para a eliminação de desperdícios.