

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

- 1.** Lue kaikki ohjeet. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoon.
- 2.** Vain Euroopan unioni: Henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitteita, jos heitä valvotaan tai heille on opetettu miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat.
- 3.** Vain Euroopan unioni: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- 4.** Suojaudu sähköiskuilta. Älä upota laitteen runkoa, USB-sovitinta, USB-johtoa tai akkua veteen tai muuhun nesteeseen.
- 5.** Älä käytä laitetta märillä pinnoilla. Älä altista sateelle, säilytä sisätiloissa.
- 6.** Johdotonta rikkaimuria ei saa käyttää leluna. Ole tarkkaavainen, kun lapset käyttävät imuria tai ovat sen lähetyvillä.
- 7.** Pidä hiukset, löysät vaatteet ja sormet kaukana imurin aukoista ja liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua sisäisiin liikkuviin osiin.
- 8.** Käytä tätä tuotetta vain sen käyttötarkoitukseen ja tässä käyttöohjeessa suositelluilla lisävarusteilla.
- 9.** Älä käytä vaurioitunutta johtoa tai USB-sovitinta. Jos laite ei toimi niin kuin sen pitäisi, se on pudonnut, pudonnut veteen, vahingoittunut tai jätetty ulos, palauta se huoltoliikkeeseen.
- 10.** Muiden kuin KitchenAidin suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon. Näin varmistat laitteen ja lisävarusteiden turvallisen käytön.
- 11.** Älä käsittele USB-sovitinta tai laitetta märin käsin.
- 12.** Älä työnnä mitään esinettä imurin aukkoihin.
- 13.** Älä käytä johdotonta rikkaimuria, jos mikään aukko on tukossa; puhdista se pölystä, nukasta, hiuksista ja kaikesta, mikä voi heikentää ilmapvirtausta.

14. Älä käytä johdotonta rikkaimuria syttyvien tai palavien nesteiden, kuten bensiinin, imurointiin äläkä käytä sitä alueilla, joissa niitä voi olla.
15. Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
16. Älä käytä johdotonta rikkaimuria ilman säiliötä ja/tai suodattimia.
17. Irrota akku laitteesta ennen kuin teet siihen säätöjä tai vaihdat sen varusteita sekä ennen varastointia. Tällaiset ennaltaehkäisevät turvatoimenpiteet vähentävät riskiä, että laite kytkeytyy vahingossa päälle.
18. Vältä laitteen tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen kuin kiinnität akun tai nostat tai kannat laitetta.
19. Lataus on sallittua ainoastaan KitchenAidin ilmoittamalla laturilla. Laturi, joka soveltuu käytettäväksi tietyn tyyppisen akun kanssa, voi aiheuttaa tulipalovaaran toisenlaisen akun kanssa käytettäessä.
20. Käytä laitteissa ainoastaan KitchenAid 12 V -akkuja. Muun akun käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisriskin tai tulipalon.
21. Kun akkuja ei käytetä, pidä se kaukana muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat liittää navat toisiinsa. Akun napojen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
22. Väärinkäyttötilanteissa akusta saattaa vuotaa nestettä. Vältä tällöin sen koskettamista. Jos kosket vahingossa nestettä, huuhtelee vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon. Akusta vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
23. Älä käytä akkuja tai laitetta, joka on vahingoittunut tai jota on vuokratu. Vaurioituneet tai muokatut akut voivat toimia arvaamattomasti, mikä voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.
24. Älä altista akkuja tai laitetta tulelle tai liian korkealle lämpötilalle. Altistuminen tulelle tai yli 129 °C:n lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdyksen.

25. Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkua tai laitetta ohjeissa määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Virheellinen lataaminen tai määritellyn alueen ulkopuolella olevissa lämpötiloissa voi vahingoittaa akkua ja lisätä tulipalon vaaraa.
26. Älä koskaan huolla vaurioitunutta akkua. Vain valmistaja tai valtuutetut huoltoliikkeet saavat huoltaa akkua.
27. Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin asennat tai irrotat osia tai puhdistat laitteen.
28. Älä vedä tai kannaa laitetta johdosta. Pidä johto poissa lämmitetyiltä pinoilta.
29. Ole erityisen varovainen siivotessasi portaikkoja.
30. Älä tee mitään muutoksia laitteeseen tai akkuun tai yritä korjata niitä.
31. Älä käytä jatkojohtoa. Kytke sovitin suoraan virtalähteeseen.
32. Poista tyhjät akut laitteesta ja hävitä ne turvallisesti.
33. Poista akku, jos laitetta säilytetään käyttämättömänä pitkään.
34. Jos akku vuotaa, poista se laitteesta äläkä käytä sitä uudelleen.
35. Poista ladattavat akut laitteesta ennen latausta.
36. **VAROITUS:** Käytä vain tähän käyttötarkoitukseen hyväksytyin USB-sovittimen kanssa.
37. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksiin ja vastaaviin tarkoituksiin, kuten
 - henkilökunnan keittiöihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä,
 - maataloilla,
 - hotellien, motellien ja muiden asuinympäristöjen asiakkaiden käyttöön,
 - aamiaismajoituskäyttöön.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisää tuotetietoa, ohjeita ja videoita sekä takuutiedot ovat osoitteessa www.kitchenaid.fi/tuotevinkit, www.kitchenaid.eu.

SÄHKÖVAATIMUKSET

USB-sovitin:

Syöttö: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A

USB-lähtö: 5 VDC, 2 A

Suosittelun ympäristön latauslämpötila: 5–40 °C

Ulkoisen akun (litiumioni): 5KRB12

Nimellisjännite: 10,8 VDC

Enimmäisjännite: 12 VDC

HUOMAUTUS: Jos USB-sovitin ei sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Älä tee mitään muutoksia USB-sovittimeen.

HUOMAUTUS: Älä käytä tai säilytä akkuja tai tuotteita paikoissa, joissa lämpötila on alle 10 °C tai yli 40 °C.

LITIUMIONIAKULLA TOIMIVAN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Hävitä akulla toimivat tuotteet aina liittovaltion, valtion ja paikallishallinnon asetusten mukaisesti. Selvitä kierrätyspisteiden sijainti ottamalla yhteyttä alueesi kierrätyksestä vastaavaan tahoon.

ALOITUS

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

1. Lataa akku täyteen.
2. Puhdista kaikki osat ja lisävarusteet (katso kohta Hoito ja puhdistus).
3. Poista pakkausmateriaalit, jos niitä on.

HUOMAUTUS: Tuotteen päällä saattaa olla pölyä. Tämä johtuu pakkauksissa käytetyistä kierrätysmateriaaleista. Laite voidaan puhdistaa pehmeällä pyyhkeellä.

AKUN LATAAMINEN

USB-JOHDON KÄYTTÄMINEN

1. Liitä USB-johto sovittimeen. Liitä USB-johdon toinen pää akkuun.
2. Kytke USB-sovitin virtalähteeseen.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

TÄRKEÄÄ: Varmista, että akku on ladattu ennen käyttöä.

1. Varmista, että virtapainike (⏻) on pois päältä ennen akun kiinnittämistä.
2. Aseta akku laitteen pohjassa sijaitsevaan akkukoteloon ja varmista, että se on paikallaan. LED-valo syttyy ja näyttää akun varaustason viiden sekunnin ajan ja sammuu sitten.
3. Aseta suodatin- ja verkkokokoonpano likasäiliöön. Lukitse likasäiliö paikalleen imurin runkoon kiertämällä.
4. Kiinnitä puhdistusta varten joko rakotyökalu tai laajakulmatyökalu.
5. Käynnistä laite normaalilla nopeudella painamalla virtapainiketta (⏻) ja ota Boost-toiminto käyttöön painamalla pitkään Boost-painiketta.
6. Palaa normaaliin nopeuteen vapauttamalla Boost-painike ja sammuta laite painamalla virtapainiketta (⏻).
7. Irrota akku painamalla akun lukituksen avauspainiketta pitkään.

HUOMAUTUS: Kun laite on pois päältä, kytke langaton rikkaimuri päälle Boost-nopeudella painamalla painiketta pitkään.

HUOMAUTUS: Käytä johdotonta rikkaimuria vain kuivien aineiden imuroimiseen. Älä käytä imuria märkien sotkujen puhdistamiseen.

HUOMAUTUS: Johdotonta imuria ei ole tarkoitettu puhdistamaan hienoja jauheita. Hieno jauhe tukkii nopeasti suodattimen, mikä heikentää laitteen suorituskykyä. Jos suorituskyky heikkenee, tarkista ja puhdista suodatin.

HOITO JA PUHDISTUS

TÄRKEÄÄ: Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin asennat tai irrotat osia tai puhdistat laitteen. Poista akku ennen osien poistamista tai kiinnittämistä ja ennen laitteen puhdistamista.

Tyhjennä likasäiliö ja puhdista suodatin:

1. Poista akku.
2. Avaa lukitus kiertämällä ja poista likasäiliö tyhjentääksesi sen.
3. Tyhjennä likasäiliön sisältö roskakoriin.
4. Vedä suodatin- ja verkkokokoonpano ulos likasäiliöstä. Huuhtele puhtaaksi lämpimällä vedellä, kunnes vesi on kirkasta. Anna kuivua vähintään 24 tuntia ennen käyttöä.
5. Asenna suodatin ja verkko uudelleen likasäiliöön ja naksauta likasäiliö takaisin paikalleen.

HUOMAUTUS: Paperisuodatin on vaihdettava säännöllisesti, ja esisuodatin voidaan myös vaihtaa haluttaessa. Vaihtosuodatin on saatavana lisävarusteena.

LISÄTIETOJA JOHDOTTOMASTA RIKKAIMURISTA:

Ohjeita, videoita ja vinkkejä johdottoman rikkaimurin käyttöön ja puhdistukseen löydät osoitteesta www.kitchenaid.com/quickstart.

SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

PAKKAUSMATERIAALIN HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla ♻️. Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti.

TUOTTEEN KIERRÄTTÄMINEN

- Tämä laite on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE) koskevan lainsäädännön mukainen.
- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.
- Tuotteessa tai sen dokumentaatioissa oleva symboli ♻️ merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSEKE

EUROOPAN UNIONI

Tämän laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja jakelussa on noudatettu seuraavien EY-direktiivien turvallisuusvaatimuksia: pienijännitedirektiivi 2014/35/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU, ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 2009/125/EC ja RoHS-direktiivi 2011/65/EU sekä niihin tehdyt tarkistukset.

KITCHENAID TAKUUEHDOT (“TAKUU”)

KitchenAid Europa, Inc., jonka osoite on Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (“Takuun antaja”) myöntää loppuasiakkaalle, joka on kuluttaja, seuraavien ehtojen mukaisen Takuun.

Takuu täydentää loppukäyttäjän lakisääteisiä takuuoikeuksia suhteessa tuotteen myyjään eikä rajoita niitä eikä vaikuta niihin, Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti (38/1978).

1. TAKUUN LAAJUUS JA EHDOT

- Takuun antaja myöntää takuun takuunsaajan tuotteille, jotka on mainittu osassa 1.b) ja jotka kuluttaja on ostanut KitchenAid- Groupiin kuuluvalla myyjältä tai yritykseltä Euroopan talousalueen maassa, Moldovassa, Montenegrossa, Venäjällä, Sveitsissä tai Turkissa.
- Takuuaika määräytyy ostetun tuotteen mukaan seuraavasti:
Vuoden täysi takuu ostopäivästä lukien.
- Takuuaika alkaa ostospäivästä eli päivästä, jolloin kuluttaja osti tuotteen KitchenAid-Groupiin kuuluvalla myyjältä tai yritykseltä.
- Takuu kattaa tuotteen virheettömyyden.
- Takuun antaja tarjoaa kuluttajalle tämän Takuun puitteissa seuraavia palveluja takuun antajan valinnan mukaan, jos virhe ilmenee Takuuajan kuluessa:
 - viallisen tuotteen tai tuotteen osan korjaus tai
 - viallisen tuotteen tai tuotteen osan vaihto. Jos tuotetta ei ole enää saatavilla, Takuun antajalla on oikeus vaihtaa tuote arvoltaan vastaavaan tai kalliimpaan.
- Jos kuluttaja haluaa tehdä takuuvaatimuksen, hänen on otettava yhteys maakohtaiseen KitchenAid asiakaspalvelukeskukseen tai suoraan Takuun antajaan, jonka osoite on KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium;
sähköpostiosoite: CONSUMERCARE.FI@kitchenaid.eu
puhelin: **00 800 381 040 26**
- Takuun antaja vastaa korjauskuluista, kuten varaosista ja virheettömän tuotteen tai tuotteen osan toimituskuluista. Lisäksi Takuun antaja vastaa viallisen tuotteen tai tuotteen osan palautuskuluista, jos Takuun antaja tai maakohtainen KitchenAidasiakaspalvelukeskus on pyytänyt viallisen tuotteen tai tuotteen osan palauttamista.
- Asiakkaan on esitettävä tuotteen ostokuitti tai -lasku voidakseen tehdä takuuvaatimuksen.

2. TAKUUN RAJOITUKSET

- Takuu koskee ainoastaan tuotteiden yksityiskäyttöä, ei ammattikäyttöä eikä kaupallista käyttöä.
- Takuu ei kata normaalia kulumista, virheellistä käyttöä tai väärinkäyttöä, käyttöohjeiden laiminlyöntiä, tuotteen käyttöä väärällä jännitteellä, asennusta ja käyttöä sovellettavien sähkövaatimusten vastaisesti eikä liiallisen voiman käyttöä (kuten iskuja).
- Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on muokattu tai muunnettu esimerkiksi 120 voltin tuotteesta 220–240 voltin tuotteeksi.
- Takuuhuollot eivät jatku Takuuajan jälkeen eikä takuhuollosta ala uusi Takuuaika. Asennettujen varaosien Takuuaika päättyy koko tuotteen Takuuajan päättyessä.

Loppuasiakas voi edelleen esittää kysymyksiä ja pyytää lisätietoja KitchenAid-asiakaspalvelukeskuksista, kun Takuuaika on päättynyt, tai niiden tuotteiden yhteydessä, joita Takuu ei kata. Lisätietoja on myös sivustossamme: www.kitchenaid.eu

TUOTTEEN REKISTERÖINTI

Rekisteröi uusi KitchenAid-laitteesi nyt: <http://www.kitchenaid.eu/register>