

Du kan finde opskrifter og ideer på:



KitchenAid

Mørdejspisker

5KSMPB5, 5KSMPB5SS og 5KSMPB5W: Denne tilbehørsdel er godkendt til brug sammen med alle 4,3 l og 4,8 l KitchenAid-køkkenmaskiner med vippehoved.

5KSMPB7, 5KSMPB7SS & 5KSMPB7W: Kompatibel med alle KitchenAid-køkkenmaskiner med løftearm, undtagen 5KPM5, 5K5, 4KSM5, 5K5SS, 5KSM5, 5KSM50, 5KSM500, 5KSM6573, KG25, 3KSM5, 9KSM5 og 5KSM450. Kun godkendt til brug med skåle i rustfrit stål.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger. Se de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, der er beskrevet i den vejledning, der fulgte med din køkkenmaskine.

Bemærk: 5KSMPB5, 5KSMPB5SS, 5KSMPB5W, 5KSMPB7 og 5KSMPB7W er kun beregnet til husholdningsbrug.

Se afsnittet "Samling af produktet" i brugervejledningen til din køkkenmaskine for at få oplysninger om montering af tilbehørsdele.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

1. Under brug: Stop maskinen, og skrab piskeren med en spatel.
2. Efter brug: Tåler opvaskemaskine på den øverste hylde.

Se betingelser for garanti og salg i brugervejledningen til køkkenmaskinen eller på www.KitchenAid.eu

Scan QR-koden, og indtast modelnummeret i søgefeltet:

