

Para obtener recetas e ideas, visite:



# KitchenAid

## Batidor de masa

**5KSMPB5, 5KSMPB5SS y 5KSMPB5W:** Este accesorio ha sido aprobado para su uso con todos los robots de cocina con cabezal inclinable de 4,3 l y 4,8 l de KitchenAid.

**5KSMPB7, 5KSMPB7SS y 5KSMPB7W:** Es compatible con todos los robots de cocina con bol elevable de KitchenAid, excepto con los modelos 5KPM5, 5K5, 4KSM5, 5K5SS, 5KSM5, 5KSM50, 5KSM500, 5KSM6573, KG25, 3KSM5, 9KSM5 y 5KSM450. Aprobado solo para el uso del bol elevable con recipientes de acero inoxidable.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Quando se utilizan aparatos eléctricos, se deben tomar en todo momento una serie de precauciones de seguridad básicas. Consulte las Medidas de seguridad importantes básicas según se indica en el manual de su robot de cocina.

**Nota:** Los modelos 5KSMPB5, 5KSMPB5SS, 5KSMPB5W, 5KSMPB7 y 5KSMPB7W están diseñados para uso doméstico exclusivamente.

Consulte la sección Montaje del producto en el manual del usuario de su robot de cocina para obtener instrucciones sobre el montaje de los accesorios.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Durante su uso: pause el robot de cocina y raspe el batidor con una espátula.
2. Tras su uso: apto para la rejilla superior del lavavajillas.

Consulte las condiciones y ventas de la garantía que se incluyen en el manual del usuario del robot de cocina o visite [www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)

Para ver la garantía, escanee el código QR e introduzca el número de modelo en la barra de búsqueda:

