

La frusta con bordo flessibile modello **5KFE5T** è progettata esclusivamente per l'uso con tutti i robot da cucina KitchenAid con corpo motore mobile (modelli 5K45, 5KSM45, 5KSM100, 5KSM200).

La frusta con bordo flessibile modello **5KFE7T** è progettata esclusivamente per l'uso con tutti i robot da cucina KitchenAid con sollevamento ciotola da 6,9 L (modelli 5KSM7580X, 5KSM7591X, 5KSM7990X).

Per informazioni complete sull'installazione della frusta, fare riferimento al manuale utente e/o alla guida online del robot da cucina. Sono inoltre disponibili informazioni relative alla distanza tra la frusta e la ciotola, nonché alla sicurezza del robot da cucina.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è consigliabile seguire le precauzioni di sicurezza essenziali. Consultare le Precauzioni importanti di base riportate nel manuale utente in dotazione con il robot da cucina e/o la guida online del prodotto all'indirizzo www.KitchenAid.eu.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

UTILIZZO DEL PRODOTTO

La frusta con bordo flessibile incorpora gli ingredienti durante la miscelazione, senza dover arrestare il motore e utilizzare una spatola.

La frusta con bordo flessibile è progettata per composti da normali a densi:

Torte	Biscotti	Glasse cremose
Pane da preparare velocemente	Caramelle	Polpettone di carne
Biscotti	Purè di patate	Pasta brisée

Questa frusta con bordo flessibile mescola il composto in modo migliore, rendendo superflua la rimozione con la spatola.

SMALTIMENTO DEL MATERIALE DA IMBALLO

Il materiale da imballaggio è riciclabile e contrassegnato dal simbolo . Di conseguenza, le varie parti dell'imballaggio devono essere smaltite responsabilmente e in conformità alle normative locali che regolano lo smaltimento dei rifiuti.