

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoon.
2. Suojaudu sähköiskuilta. Älä upota johdottoman sähkövatkaimen runkoa, USB-sovitinta, akkua tai USB-johtoa veteen tai muuhun nesteeseen.
3. Vain Euroopan unioni: Henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitteita, jos heitä valvotaan tai heille on opetettu miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat.
4. Vain Euroopan unioni: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
5. Katkaise laitteen virta ennen osien kokoamista tai purkamista ja ennen puhdistusta. Irrota sovitin virtalähteestä tarttumalla siihen ja vetämällä se irti pistorasiasta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
6. Älä käytä jatkojohtoa. Liitä sovitin suoraan pistorasiaan.
7. Älä tee mitään muutoksia laitteeseen tai akkuun tai yritä korjata niitä.
8. Älä hävitä laitetta polttamalla, vaikka se olisi vakavasti vaurioitunut. Akku voi räjähtää, jos se sytytetään tuleen.
9. Vältä liikkuvien osien koskettamista. Pidä kädet, hiukset, vaatteet ja lastat sekä muut työvälaineet kaukana vatkainten ja lisävarusteiden käytön aikana, jotta vältät henkilövahingot ja johdottoman sauvasekoittimen vahingoittumisen.
10. Älä käytä mitään laitetta tai USB-sovitinta, jossa on viallinen sähköjohto tai pistoke, tai sen jälkeen, kun laitteeseen on tullut vika tai se on pudonnut tai vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistusta, korjausta tai säätöä varten.
11. Muiden kuin KitchenAidin suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
12. Tarkista, ettei johto roiku pöydän tai työtason reunan yli.

13. Älä koskaan jätä toiminnassa olevaa laitetta ilman valvontaa.
14. Älä anna johdon koskettaa kuumia pintoja, kuten hellaa.
15. Irrota vatkaimet ja lisävarusteet johdottomasta sauvasekoittimesta ennen kuin peset ne.
16. Kohdassa Hoito ja puhdistus on ohjeet elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhdistamiseen.
17. Irrota akku laitteesta ennen kuin teet siihen säätöjä tai vaihdat sen varusteita sekä ennen varastointia. Näillä ennaltaehkäisevillä turvatoimilla voidaan välttää laitteen tahaton käynnistyminen.
18. Vältä laitteen tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen kuin kiinnität akun tai nostat tai kannat laitetta. Laitteen kantaminen sormi kytkimen päällä tai virran kytkeminen laitteeseen, jonka kytkin on päällä-asennossa, altistaa onnettomuuksille.
19. Lataa ainoastaan valmistajan ilmoittamalla sovittimella. Sovitin, joka soveltuu käytettäväksi yhden tyyppisen akun kanssa, voi aiheuttaa tulipalovaaran käytettäessä toisen akun kanssa.
20. Käytä laitteissa ainoastaan KitchenAid 12 V -akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisriskin tai tulipalon.
21. Kun akkuja ei käytetä, pidä se kaukana muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat liittää navat toisiinsa. Akun napojen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
22. Väärinkäyttötilanteissa akusta saattaa vuotaa nestettä. Vältä tällöin sen koskettamista. Jos kosket vahingossa nestettä, huuhtelee vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon. Akusta vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
23. Älä käytä akkuja tai laitetta, joka on vahingoittunut tai jota on muokattu. Vaurioituneet tai muokatut akut voivat toimia arvaamattomasti, mikä voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.
24. Älä altista akkuja tai laitetta tulelle tai liian korkealle lämpötilalle. Altistuminen tulelle tai yli 129 °C:n lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdyksen.

25. Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkua tai laitetta ohjeissa määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Virheellinen lataaminen tai määritellyn alueen ulkopuolella olevissa lämpötiloissa voi vahingoittaa akkua ja lisätä tulipalon vaaraa.
26. Älä koskaan huolla vaurioitunutta akkua. Vain valmistaja tai valtuutetut huoltoliikkeet saavat huoltaa akkua.
27. Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin asennat tai irrotat osia tai puhdistat laitteen.
28. Älä käytä johdotonta sähkövatkainta sateessa tai märissä olosuhteissa. Älä altista sateelle – säilytä sisätiloissa.
29. Älä käytä laitetta muuhun kuin sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen.
30. Älä käytä sähkövatkainta yhtäjaksoisesti yli 5 minuutin ajan.
31. Tyhjät akut tulee poistaa laitteesta ja hävittää turvallisesti.
32. Jos laitetta pidetään varastossa pitkään, akut on poistettava.
33. Jos akku vuotaa, poista se laitteesta äläkä käytä sitä uudelleen.
34. Uudelleenladattavat akut on poistettava laitteesta ennen latausta.
35. **TÄRKEÄÄ:** Käytä vain tähän käyttötarkoitukseen hyväksytyin USB-sovittimen kanssa.
36. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksiin ja vastaaviin tarkoituksiin, kuten
 - henkilökunnan keittiöihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä,
 - maataloilla,
 - hotellien, motellien ja muiden asuinympäristöjen asiakkaiden käyttöön,
 - aamiaismajoituskäyttöön.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisää tuotetietoa, ohjeita ja videoita sekä takuutiedot ovat osoitteessa www.kitchenaid.fi/tuotevinkit, www.kitchenaid.eu.

SÄHKÖVAATIMUS

USB-sovitin:

Syöttö: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A

USB-lähtö: 5 VDC, 2 A

Suosittelun ympäristön latauslämpötila: 5–40 °C

Ulkoisen akun (litiumioni): 5KRB12

Nimellisjännite: 10,8 VDC

Enimmäisjännite: 12 VDC

HUOMAUTUS: Jos sovitin ei sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Älä tee mitään muutoksia sovittimeen.

Älä käytä, säilytä tai lataa akkua tai tuotteita paikoissa, joissa lämpötila on alle 10 °C tai yli 40 °C.

LITIUMIONIAKULLA TOIMIVAN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Hävitä akulla toimivat tuotteet aina liittovaltion, valtion ja paikallishallinnon asetusten mukaisesti. Selvitä kierrätyspisteiden sijainti ottamalla yhteyttä alueesi kierrätyksestä vastaavaan tahoon.

ALOITUS

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

1. Lataa akku täyteen.
2. Puhdista kaikki osat ja lisävarusteet (katso kohta Hoito ja puhdistus).
3. Poista pakkausmateriaalit, jos niitä on.

HUOMAUTUS: Tuotteen päällä saattaa olla pölyä. Tämä johtuu pakkauksissa käytetyistä kierrätysmateriaaleista. Laite voidaan puhdistaa pehmeällä pyyhkeellä.

AKUN LATAAMINEN

USB-JOHDON KÄYTTÄMINEN

1. Liitä USB-johto sovittimeen. Liitä USB-johdon toinen pää akkuun.
2. Kytke sovitin virtalähteeseen.

TUOTTEEN KOKOAMINEN

1. **TÄRKEÄÄ:** Varmista, että nopeudensäädin on O-asennossa ennen kuin kiinnität tai irrotat ruostumattomasta teräksestä valmistetun turbovatkain II:n vatkaimia.
2. Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa turbovatkain II:ssa on kaksi vatkainta. Toisessa on kaulus, toisessa ei.
3. Aseta ruostumattomasta teräksestä valmistetun turbovatkain II:n vatkain, jossa ei ole kaulusta, pienempään aukkoon ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun turbovatkain II:n kauluksellinen vatkain suurempaan aukkoon. Kohdista ja lukitse paikalleen työntämällä. Molemmat ruostumattomasta teräksestä valmistetun turbovatkain II:n vatkaimet naksahtavat kiinnittyessään.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

HUOMAUTUS: Varmista, että akku on ladattu täyteen ennen käyttöä.

1. Aseta akku laitteen takaosassa olevaan akkukoteloon.

2. LED-valo syttyä ja näyttää akun varaustason viiden sekunnin ajan ja sammuu sitten.
3. Aloita sekoittaminen aina alhaisimmalla nopeudella ja lisää nopeutta reseptin mukaiseksi työntämällä nopeudensäädintä.
4. Lisää nopeutta työntämällä nopeudensäädintä eteenpäin (↑). Laske nopeutta työntämällä nopeudensäädintä taaksepäin (↓).
5. Kun olet valmis, liu'uta nopeudensäädin O-asentoon.
6. Irrota akku painamalla akun lukituksen avauspainiketta pitkään.

HOITO JA PUHDISTUS

TÄRKEÄÄ: Varmista, että nopeussäädin on O-asennossa ennen kuin kiinnität tai irrotat ruostumattomasta teräksestä valmistetun turbovatkain II:n vatkaimia. Poista akku ennen puhdistamista.

TÄRKEÄÄ: Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin asennat tai irrotat osia tai puhdistat laitteen.

1. Irrota ruostumattomasta teräksestä valmistetun turbovatkain II:n vatkaimet johdottomasta sähkövatkaimesta painamalla poistopainiketta.
2. Irrota aina ruostumattomasta teräksestä valmistetun turbovatkain II:n vatkaimet johdottomasta sähkövatkaimesta ennen puhdistamista. Vatkaimet voidaan pestä astianpesukoneessa tai käsin lämpimässä saippuavedessä. Huuhtele ja pyyhi kuiviksi.
3. Pyyhi johdoton sauvasekoitin kostealla liinalla. Kuivaa pehmeällä liinalla.

HUOMAUTUS: Älä upota johdotonta sähkövatkainta veteen, jotta laite ei vahingoitu.

LISÄTIETOJA JOHDOTTOMASTA SÄHKÖVATKAIMESTA:

Ohjeita, videoita, inspiroivia reseptejä ja vinkkejä johdottoman sähkövatkaimen käyttöön ja puhdistukseen löydät osoitteesta www.kitchenaid.com/quickstart.

SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

PAKKAUSMATERIAALIN HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla ♻️. Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti.

TUOTTEEN KIERRÄTTÄMINEN

- Tämä laite on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE) koskevan lainsäädännön mukainen.
- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.
- Tuotteessa tai sen dokumentaatioissa oleva symboli ♻️ merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoilikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSEKE

EUROOPAN UNIONI

Tämän laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja jakelussa on noudatettu seuraavien EY-direktiivien turvallisuusvaatimuksia: pienijännitedirektiivi 2014/35/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU, ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 2009/125/EC ja RoHS-direktiivi 2011/65/EU sekä niihin tehdyt tarkistukset.

KITCHENAID TAKUUEHDOT (“TAKUU”)

KitchenAid Europa, Inc., jonka osoite on Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (“Takuun antaja”) myöntää loppuasiakkaalle, joka on kuluttaja, seuraavien ehtojen mukaisen Takuun.

Takuu täydentää loppukäyttäjän lakisääteisiä takuuoikeuksia suhteessa tuotteen myyjään eikä rajoita niitä eikä vaikuta niihin, Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti (38/1978).

1. TAKUUN LAAJUUS JA EHDOT

- Takuun antaja myöntää takuun takuunsaajan tuotteille, jotka on mainittu osassa 1.b) ja jotka kuluttaja on ostanut KitchenAid- Groupiin kuuluvalla myyjältä tai yritykseltä Euroopan talousalueen maassa, Moldovassa, Montenegrossa, Venäjällä, Sveitsissä tai Turkissa.
- Takuuaika määräytyy ostetun tuotteen mukaan seuraavasti:
Vuoden täysi takuu ostopäivästä lukien.
- Takuuaika alkaa ostospäivästä eli päivästä, jolloin kuluttaja osti tuotteen KitchenAid-Groupiin kuuluvalla myyjältä tai yritykseltä.
- Takuu kattaa tuotteen virheettömyyden.
- Takuun antaja tarjoaa kuluttajalle tämän Takuun puitteissa seuraavia palveluja takuun antajan valinnan mukaan, jos virhe ilmenee Takuuajan kuluessa:
 - viallisen tuotteen tai tuotteen osan korjaus tai
 - viallisen tuotteen tai tuotteen osan vaihto. Jos tuotetta ei ole enää saatavilla, Takuun antajalla on oikeus vaihtaa tuote arvoltaan vastaavaan tai kalliimpaan.
- Jos kuluttaja haluaa tehdä takuuvaatimuksen, hänen on otettava yhteys maakohtaiseen KitchenAid asiakaspalvelukeskukseen tai suoraan Takuun antajaan, jonka osoite on KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium;
sähköpostiosoite: CONSUMERCARE.FI@kitchenaid.eu
puhelin: **00 800 381 040 26**
- Takuun antaja vastaa korjauskuluista, kuten varaosista ja virheettömän tuotteen tai tuotteen osan toimituskuluista. Lisäksi Takuun antaja vastaa viallisen tuotteen tai tuotteen osan palautuskuluista, jos Takuun antaja tai maakohtainen KitchenAidasiakaspalvelukeskus on pyytänyt viallisen tuotteen tai tuotteen osan palauttamista.
- Asiakkaan on esitettävä tuotteen ostokuitti tai -lasku voidakseen tehdä takuuvaatimuksen.

2. TAKUUN RAJOITUKSET

- Takuu koskee ainoastaan tuotteiden yksityiskäyttöä, ei ammattikäyttöä eikä kaupallista käyttöä.
- Takuu ei kata normaalia kulumista, virheellistä käyttöä tai väärinkäyttöä, käyttöohjeiden laiminlyöntiä, tuotteen käyttöä väärällä jännitteellä, asennusta ja käyttöä sovellettavien sähkövaatimusten vastaisesti eikä liiallisen voiman käyttöä (kuten iskuja).
- Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on muokattu tai muunnettu esimerkiksi 120 voltin tuotteesta 220–240 voltin tuotteeksi.
- Takuuhuollot eivät jatku Takuuajan jälkeen eikä takuuhuollosta ala uusi Takuuaika. Asennettujen varaosien Takuuaika päättyy koko tuotteen Takuuajan päättyessä.

Loppuasiakas voi edelleen esittää kysymyksiä ja pyytää lisätietoja KitchenAid-asiakaspalvelukeskuksista, kun Takuuaika on päättynyt, tai niiden tuotteiden yhteydessä, joita Takuu ei kata. Lisätietoja on myös sivustossamme: www.kitchenaid.eu

TUOTTEEN REKISTERÖINTI

Rekisteröi uusi KitchenAid-laitteesi nyt: <http://www.kitchenaid.eu/register>