

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoon.
2. Vain Euroopan unioni: Henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitteita, jos heitä valvotaan tai heille on opetettu miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat.
3. Vain Euroopan unioni: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
4. Älä upota terällä varustettua kahvimyllyä, USB-sovitinta, USB-johtoa tai akkua veteen tai muuhun nesteeseen.
5. Katkaise laitteen virta (⏻) ja poista akku, kun laitetta ei käytetä, ennen osien kokoamista tai purkamista ja ennen puhdistamista.
6. Vältä liikkuvien osien koskettamista.
7. Älä käytä mitään sähkölaitetta, jossa on viallinen akku tai laturi, tai sen jälkeen, kun laitteeseen on tullut vika tai se on pudonnut tai vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistusta, korjausta tai säätöä varten.
8. Jos akku on vahingoittunut, vaarojen välttämiseksi sen saa vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava pätevä henkilö.
9. Muiden kuin KitchenAidin suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
10. Pidä kädet ja ruokailuvälineet etäällä liikkuvasta terästä jauhamisen aikana vakavien henkilövahinkojen tai terällä varustetun kahvimyllyn vahingoittumisen välttämiseksi. Kaavinta saa käyttää vain, kun terällä varustettu kahvimylly ei ole käynnissä.
11. Terä on terävä. Kulhoa tyhjennettäessä ja puhdistuksen aikana on noudatettava varovaisuutta.
12. Varmista ennen terällä varustetun kahvimyllyn käyttöä, että kansi on kunnolla lukittuna paikalleen.

13. Älä yritä avata kannen lukitusmekanismia voimalla.
14. Kohdassa Hoito ja puhdistus on ohjeet elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhdistamiseen.
15. Irrota akku laitteesta ennen kuin teet siihen säätöjä tai vaihdat sen varusteita sekä ennen varastointia. Näillä ennaltaehkäisevillä turvatoimilla voidaan välttää laitteen tahaton käynnistyminen.
16. Vältä laitteen tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on pois-asennossa ennen kuin kiinnität akun tai nostat tai kannat laitetta. Laitteen kantaminen sormi kytkimen päällä tai virran kytkeminen laitteeseen, jonka kytkin on päällä-asennossa, altistaa onnettomuuksille.
17. Lataus on sallittua ainoastaan KitchenAidin ilmoittamalla laturilla. Laturi, joka soveltuu käytettäväksi tietyntyyppisen akun kanssa, voi aiheuttaa tulipalovaaran toisenlaisen akun kanssa käytettäessä.
18. Käytä laitteissa ainoastaan KitchenAid 12 V -akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tulipalon.
19. Kun akkuja ei käytetä, pidä se kaukana muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat liittää navat toisiinsa. Akun napojen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
20. Väärinkäyttötilanteissa akusta saattaa vuotaa nestettä. Vältä tällöin sen koskettamista. Jos kosket vahingossa nestettä, huuhtelee vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon. Akusta vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
21. Älä käytä akkuja tai laitetta, joka on vahingoittunut tai jota on muokattu. Vaurioituneet tai muokatut akut voivat toimia arvaamattomasti, mikä voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysvaaran tai loukkaantumisen.
22. Älä altista akkuja tai laitetta tulelle tai liian korkealle lämpötilalle. Altistuminen tulelle tai yli 129 °C:n lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdysvaaran.
23. Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkuja tai laitetta ohjeissa määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Virheellinen lataaminen tai määritellyn alueen ulkopuolella olevissa lämpötiloissa voi vahingoittaa akkuja ja lisätä tulipalon vaaraa.

24. Älä koskaan huolla vaurioitunutta akkua. Vain valmistaja tai valtuutetut huoltoliikkeet saavat huoltaa akkua.
25. Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin asennat tai irrotat osia tai puhdistat laitteen.
26. Tarkasta ennen käyttöä, ettei säiliössä ole vieraita esineitä.
27. Älä käytä kahvimyllyä sateessa tai märissä olosuhteissa. Älä altista laitetta sateelle. Laitetta on säilytettävä sisätiloissa.
28. Älä sijoita laitetta kuuman kaasun- tai sähkölevyn tai lämpimän uunin läheisyyteen.
29. Älä käytä laitetta muuhun kuin sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen.
30. Älä tee mitään muutoksia laitteeseen tai akkuun tai yritä korjata niitä.
31. Älä käytä terällä varustettua kahvimyllyä yhtäjaksoisesti yli 30 sekunnin ajan.
32. Poista tyhjät akut laitteesta ja hävitä ne turvallisesti.
33. Poista akku, jos laitetta säilytetään käyttämättömänä pitkään.
34. Jos akku vuotaa, poista se laitteesta äläkä käytä sitä uudelleen.
35. Poista ladattavat akut laitteesta ennen latausta.
36. **TÄRKEÄÄ:** Käytä vain tähän käyttötarkoitukseen hyväksytyt USB-sovittimen kanssa.
37. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksiin ja vastaaviin tarkoituksiin, kuten
 - henkilökunnan keittiöihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä,
 - maataloilla,
 - hotellien, motellien ja muiden asuin ympäristöjen asiakkaiden käyttöön,
 - aamiaismajoituskäyttöön.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisää tuotetietoa, ohjeita ja videoita sekä takuutiedot ovat osoitteessa www.kitchenaid.fi/tuotevinkit, www.kitchenaid.eu.

SÄHKÖVAATIMUKSET

USB-sovitin:

Syöttö: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A

USB-lähtö: 5 VDC, 2 A

Suosittelun ympäristön latauslämpötila: 5–40 °C

Ulkoisen akun (litiumioni): 5KRB12

Nimellisjännite: 10,8 VDC

Enimmäisjännite: 12 VDC

HUOMAUTUS: Jos USB-sovitin ei sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Älä tee mitään muutoksia USB-sovittimeen.

HUOMAUTUS: Älä käytä tai säilytä akkuja tai tuotteita paikoissa, joissa lämpötila on alle 10 °C tai yli 40 °C.

LITIUMIONIAKULLA TOIMIVAN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Hävitä akulla toimivat tuotteet aina liittovaltion, valtion ja paikallishallinnon asetusten mukaisesti. Selvitä kierrätyspisteiden sijainti ottamalla yhteyttä alueesi kierrätyksestä vastaavaan tahoon.

ALOITUS

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

1. Lataa akku täyteen.
2. Puhdista kaikki osat ja lisävarusteet (katso kohta Hoito ja puhdistus).
3. Poista pakkausmateriaalit, jos niitä on.

HUOMAUTUS: Tuotteen päällä saattaa olla pölyä. Tämä johtuu pakkauksissa käytetyistä kierrätysmateriaaleista. Laite voidaan puhdistaa pehmeällä pyyhkeellä.

AKUN LATAAMINEN

USB-JOHDON KÄYTTÄMINEN

1. Liitä USB-johto sovittimeen. Liitä USB-johdon toinen pää akkuun.
2. Kytke USB-sovitin virtalähteeseen.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

TERÄLLÄ VARUSTETUN KAHVIMYLLYN KÄYTTÖ

HUOMAUTUS: Varmista, että akku on ladattu täyteen ennen käyttöä.

Terällä varustetun kahvimyllyn käyttäminen:

1. Varmista, ettei kannen sisäpuolella ole kahvinpuruja tai -jäämiä.
2. Aseta kulho paikalleen kahvimyllyn pohjaan.
3. Täytä kulho halutulla määrällä papuja enimmäistäyttömäärän osoittavaan viivaan asti.
4. Aseta kansi kulhon päälle ja lukitse se kiertämällä myötäpäivään (oikealle). Kannesta kuuluu naksahdus, kun se lukittuu paikalleen.

HUOMAUTUS: Varmista, että kansi ja kulho ovat paikoillaan, muuten kahvimylly ei toimi.

5. Aseta akku laitteen takaosassa olevaan akkukoteloon ja varmista, että se on paikallaan. LED-valo syttyy ja näyttää akun varaustason viiden sekunnin ajan ja sammuu sitten.

6. Aloita käyttö painamalla painiketta. Älä käytä sykäystoimintoa, jotta saat parhaan mahdollisen tuloksen. Jatka jauhamista, kunnes kaikki pavut on jauhettu haluttuun koostumukseen.
7. Lopeta käsittely vapauttamalla painike.
8. Odota, kunnes terä on lakannut pyörimästä, ja poista sitten kansi.
9. Irrota kulho rungosta.
10. Kaada jauhettu kahvi kulhosta. Kahvinpurut voi joutua kaapimaan pois kulhosta.

HUOMAUTUS: Jos kahvinpurut tarttuvat kulhon sivuille, irrota jäämät kulhosta käyttämällä apuvälinettä, kun laite on poissa päältä. Vältä sormien joutumista kosketuksiin terän kanssa.

HUOMAUTUS: Kahvimyllyä ei ole tarkoitettu mausteiden jauhamiseen.

11. Irrota akku painamalla akun lukituksen avauspainiketta pitkään.

HOITO JA PUHDISTUS

TÄRKEÄÄ: Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin asennat tai irrotat osia tai puhdistat laitteen.

1. Irrota aina kahvimyllyn akku ennen puhdistusta.
2. Irrota kulho ja kansi. Pese osat kuumassa saippuavedessä, huuhtelee ja kuivaa. Kulhon ja kannen voi pestä astianpesukoneen ylätasolla. Jos osat on pesty astianpesukoneessa, anna niiden jäähtyä ennen kuin asennat ne takaisin laitteeseen.
3. Puhdista moottorin runko pehmeällä ja kostealla liinalla.
HUOMAUTUS: Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Älä upota moottorin runkoa veteen.
4. Kokoa kahvimylly puhdistuksen jälkeen.

SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

PAKKAUSMATERIAALIN HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla ♻️. Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti.

TUOTTEEN KIERRÄTTÄMINEN

- Tämä laite on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE) koskevan lainsäädännön mukainen.
- Kun huolehdiit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.
- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva symboli ♻️ merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoilikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSEKE

EUROOPAN UNIONI

Tämän laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja jakelussa on noudatettu seuraavien EY-direktiivien turvallisuusvaatimuksia: pienijännitedirektiivi 2014/35/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU, ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 2009/125/EC ja RoHS-direktiivi 2011/65/EU sekä niihin tehdyt tarkistukset.

KITCHENAID TAKUUEHDOT (“TAKUU”)

KitchenAid Europa, Inc., jonka osoite on Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (“Takuun antaja”) myöntää loppuasiakkaalle, joka on kuluttaja, seuraavien ehtojen mukaisen Takuun.

Takuu täydentää loppukäyttäjän lakisääteisiä takuuoikeuksia suhteessa tuotteen myyjään eikä rajoita niitä eikä vaikuta niihin, Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti (38/1978).

1. TAKUUN LAAJUUS JA EHDOT

- a) Takuun antaja myöntää takuun takuunsaajan tuotteille, jotka on mainittu osassa 1.b) ja jotka kuluttaja on ostanut KitchenAid-Groupiin kuuluvulta myyjältä tai yritykseltä Euroopan talusalueen maassa, Moldovassa, Montenegrossa, Venäjällä, Sveitsissä tai Turkissa.
- b) Takuaika määräytyy ostetun tuotteen mukaan seuraavasti:
Vuoden täysi takuu ostopäivästä lukien.
- c) Takuaika alkaa ostospäivästä eli päivästä, jolloin kuluttaja osti tuotteen KitchenAid-Groupiin kuuluvulta myyjältä tai yritykseltä.
- d) Takuu kattaa tuotteen virheettömyyden.
- e) Takuun antaja tarjoaa kuluttajalle tämän Takuun puitteissa seuraavia palveluja takuun antajan valinnan mukaan, jos virhe ilmenee Takuuajan kuluessa:
 - viallisen tuotteen tai tuotteen osan korjaus tai
 - viallisen tuotteen tai tuotteen osan vaihto. Jos tuotetta ei ole enää saatavilla, Takuun antajalla on oikeus vaihtaa tuote arvoltaan vastaavaan tai kalliimpaan.
- f) Jos kuluttaja haluaa tehdä takuuvaatimuksen, hänen on otettava yhteys maakohtaiseen KitchenAid asiakaspalvelukeskukseen tai suoraan Takuun antajaan, jonka osoite on KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium;
sähköpostiosoite: CONSUMERCARE.FI@kitchenaid.eu
puhelin: **00 800 381 040 26**
- g) Takuun antaja vastaa korjauskuluista, kuten varaosista ja virheettömän tuotteen tai tuotteen osan toimituskuluista. Lisäksi Takuun antaja vastaa viallisen tuotteen tai tuotteen osan palautuskuluista, jos Takuun antaja tai maakohtainen KitchenAidasiakaspalvelukeskus on pyytänyt viallisen tuotteen tai tuotteen osan palauttamista.
- h) Asiakkaan on esitettävä tuotteen ostokuitti tai -lasku voidakseen tehdä takuuvaatimuksen.

2. TAKUUN RAJOITUKSET

- a) Takuu koskee ainoastaan tuotteiden yksityiskäyttöä, ei ammattikäyttöä eikä kaupallista käyttöä.
- b) Takuu ei kata normaalia kulumista, virheellistä käyttöä tai väärinkäyttöä, käyttöohjeiden laiminlyöntiä, tuotteen käyttöä väärällä jännitteellä, asennusta ja käyttöä sovellettavien sähkövaatimusten vastaisesti eikä liiallisen voiman käyttöä (kuten iskuja).
- c) Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on muokattu tai muunnettu esimerkiksi 120 voltin tuotteesta 220–240 voltin tuotteeksi.
- d) Takuuhuollot eivät jatku Takuuajan jälkeen eikä takuuhuollosta ala uusi Takuaika. Asennettujen varaosien Takuaika päättyy koko tuotteen Takuuajan päättyessä.

Loppuasiakas voi edelleen esittää kysymyksiä ja pyytää lisätietoja KitchenAid-asiakaspalvelukeskuksista, kun Takuaika on päättynyt, tai niiden tuotteiden yhteydessä, joita Takuu ei kata. Lisätietoja on myös sivustossamme: www.kitchenaid.eu

TUOTTEEN REKISTERÖINTI

Rekisteröi uusi KitchenAid-laitteesi nyt: <http://www.kitchenaid.eu/register>