

HLAVNÉ FUNKCIE

Dotknutím sa názvu funkcie funkciu zvolíte. Parametre varenia nastavíte pomocou otočného gombíka a tlačidla na Confirmation (potvrdenie).

Funkcia	Ikona	Odporúčané príslušenstvo/ Kategória potravín
Microwave (Mikrovlňny)		Riady bezpečné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry
Grill (Gril)		Vysoký rošt
Forced Air (Horúci vzduch)		Nízky rošt
Dual Crisp (Dvojitá kôrka)		Zapekací Crisp tanier Držadlo zapekacieho Crisp taniera
Jet Reheat (Superrýchle ohrievanie)		Riady bezpečné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry
Jet Defrost (Zrýchlené rozmrazovanie)		 1* 2* 3* 4* 5*
Combi (Kombinované) Kombinované funkcie:		
1. Combi (Mikrovlňné varenie + Gril)		Vysoký rošt
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Kombinované (Mikrovlňné varenie + Horúci vzduch))		Nízky rošt
Dual Steam (Parák s dvomi nádobami)		Parák s dvomi nádobami

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Dotknite sa názvu ikony na ovládacom paneli a zvolte funkciu. Viac informácií o špeciálnych funkciách nájdete v návode na obsluhu.

Funkcia	Ikona	Poznámky
Chef Menu (Ponuka Šéfkuchára)		Zoznam 40 automatických receptov dostupných pre tento produkt nájdete na poslednej strane tohto stručného návodu. Kompletný opis každého receptu nájdete v návode na obsluhu.
Auto clean (Automatické Čistenie)		Tento automatický cyklus čistenia umožňuje vyčistiť mikrovlnnú rúru a odstrániť nepríjemné pachy. Postupy a tipy pre používateľa sú uvedené v návode na obsluhu.
Special menu (Špeciálne menu)		Táto špeciálna funkcia umožňuje kysnutie cesta, ohrev jedál, zmäkčovanie a topenie masla, čokolády, syra atď.
Stop Turntable (Zastavenie otočného taniera)		Táto funkcia umožňuje používať veľké a hranaté nádoby, ktoré sa v rúre nemôžu voľne otáčať. K dispozícii len pre niektoré funkcie varenia.

Objavte všetko originálne príslušenstvo Whirlpool!

Navštívte lokálnu webovú lokalitu Whirlpool.



B00002672

1/4

MICROWAVE (MIKROVLŇNY)

Funkcia Microwave (Mikrovlňný výkon) umožňuje rýchle varenie alebo ohrev jedla či nápojov.

Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlňný výkon) a potom pomocou otočného gombíka a tlačidla na Confirmation (potvrdenie) zvolte výkon podľa tabuľky.

VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
JET	Ohrievanie nápojov, vody, čirých polievok, kávy, čaju alebo iných jedál s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajcia alebo smotanu, zvolte nižší výkon.
750 W	Varenie rýb, mäsa, zeleniny a podobne.
650 W	Príprava jedál, ktoré sa nemôžu miešať.
500 W	Šetrnejšie varenie napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	Pomalé dusenie, roztápanie masla.
160 W	Rozmrazovanie.
90 W	Zmäkčovanie zmrzliny, masla a syrov.

JET REHEAT (SUPERRÝCHLE OHRIEVANIE)

Táto funkcia umožňuje automaticky ohrievať jedlá. Mikrovlňná rúra automaticky vypočíta potrebnú úroveň mikrovlňného výkonu a čas na dosiahnutie najlepších výsledkov v najkratšom čase. Túto funkciu používajte na ohrev hotových jedál, či už mrazených, chladených alebo skladovaných pri izbovej teplote.

GRILL (GRIL)

Táto funkcia využíva výkonnú kovovú rúrku na grilovanie potravín vytvorením efektu dokonalého zhnednutia. Stlačte tlačidlo Grill (Gril), otáčaním otočného gombíka zvolte stupeň výkonu podľa dolu uvedenej tabuľky, stlačte tlačidlo na Confirmation (potvrdenie) a otáčaním otočného gombíka nastavte čas prípravy. Cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart).

	ÚROVEŇ VÝKONU
1	Nízky
2	Stredný
3	Vysoký

FORCED AIR (HORÚCI VZDUCH)

Táto funkcia umožňuje pripraviť v rúre pečené jedlá. Používajte túto funkciu na pečenie snehových pusínok, pečiva, sušienok, suflé, hydiny alebo pečeného mäsa.

Funkcia Forced air (Horúci vzduch) je navrhnutá na prípravu jedál s fázou predohrevu. Použitím ventilátora a grilu na rýchle predhriatie rúry pred začatím pečenia sa dosiahnu najlepšie možné výsledky.

Stlačením tlačidla Forced Air (Horúci vzduch) vstúpite do fázy predohrevu, pomocou otočného gombíka upravte teplotu. Po dosiahnutí požadovanej teploty začujete pípnutie a rúra vás požiada o prídanie potraviny. Po pridaní potraviny otočným gombíkom nastavte čas, potvrdte a spustíte cyklus prípravy.

DUAL CRISP (DVOJITÁ KÔRKA)

Táto exkluzívna funkcia spoločnosti Whirlpool umožňuje dosiahnutie zlatohnedej farby na hornej aj spodnej strane potraviny. Pri varení mikrovlnami a grilovaním zapekací Crisp tanier rýchlo dosiahne správnu teplotu a začne vytvárať hnedú farbu a zapekať potraviny.

Funkcia Manual Dual Crisp (Dvojitá kôrka manuálne):

Stlačte tlačidlo Dual Crisp (Dvojitá kôrka) a potvrdte; otáčaním otočného gombíka nastavte čas prípravy a cyklus prípravy spustíte stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart).

Funkcia Dual Crisp Bread Defrost (Rozmrazovanie chleba s dvojitou kôrkou):

Stlačte tlačidlo Dual Crisp (Dvojitá kôrka) a otáčaním otočného gombíka zvolte funkciu P2 Dual Crisp Bread Defrost (Rozmrazovanie chleba s dvojitou kôrkou); voľbu potvrdte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie). Otáčaním otočného gombíka nastavte hmotnosť a cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart).

Funkcia Dual Crisp Fry (Vysmážanie s dvojitou kôrkou):

Stlačte tlačidlo Dual Crisp (Dvojitá kôrka) a otáčaním otočného gombíka zvolte funkciu P3-P9 Dual Crisp Fry (Vysmážanie s dvojitou kôrkou); voľbu potvrdte stlačením tlačidla na Confirmation (potvrdenie). Otáčaním otočného gombíka nastavte hmotnosť a cyklus varenia spustíte stlačením tlačidla Jet Start (Jet Štart).

V spojení s funkciou zapekania Crisp sa musí používať nasledovné príslušenstvo:

Príslušenstvo:



PREHĽAD RECEPTOV PRE FUNKCIU DUAL CRISP (DVOJITÁ KÔRKA):

	METÓDA	KATEGÓRIA POTRAVÍN
P1	Dual Crisp (Dvojitá kôrka)	Dvojitá kôrka manuálne
P2	Dual Crisp (Dvojitá kôrka)	Rozmrazovanie chleba s dvojitou kôrkou
P3	Vysmážanie s dvojitou kôrkou	Francúzske vyprážené zemiaky
P4	Vysmážanie s dvojitou kôrkou	Kuracie nugetky
P5	Vysmážanie s dvojitou kôrkou	Vyprášaná ryba
P6	Vysmážanie s dvojitou kôrkou	Kuracie krídla
P7	Vysmážanie s dvojitou kôrkou	Americké zemiaky
P8	Vysmážanie s dvojitou kôrkou	Falafel
P9	Vysmážanie s dvojitou kôrkou	Korenená obaľovaná treska

JET DEFROST (SUPERRÝCHLE ROZMRAZOVANIE)

Funkcia superrýchleho rozmrazovania umožňuje rýchlo rozmraziť zmrazené potraviny. Stlačte tlačidlo Defrost (Rozmrazovanie) a potom pomocou otočného gombíka a tlačidla na Confirmation (potvrdenie) zvolte podľa tabuľky svoju preferovanú voľbu.

	KATEGÓRIA POTRAVÍN
P1	Mäso
P2	Kurča
P3	Ryby
P4	Zelenina
P5	Chlieb

S cieľom dosiahnuť najlepšie možné výsledky váš produkt požiada o:

- úpravu hmotnosti potraviny
- obrátenie/premiešanie jedla v prípade potreby

2/4

COMBI (MIKROVLNNÉ VARENIE + GRIL)

• Táto funkcia kombinuje mikrovlnný ohrev s grilovaním a umožňuje rýchlejšie variť a zapekať. Stlačte tlačidlo Combi: na displeji sa zobrazí číslo „1“, ktoré zodpovedá funkcii Kombinované (mikrovlnné varenie + gril). Stlačte tlačidlo na Confirmation (potvrdenie) a potom podľa dolu uvedenej tabuľky zvolte úroveň výkonu.

ÚROVEŇ VÝKONU	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
650 W	Zelenina
500 W	Lasagne
350 W	Hydina a ryby
160 W	Mäso
90 W	Gratinované ovocie

STOP TURNTABLE (ZASTAVENIE OTOČNÉHO TANIERA)

• Túto funkciu používajte, ak musíte použiť veľmi veľkú nádobu, ktorá sa v rúre nemôže voľne otáčať.

• Funkcia „Stop turntable“ (Zastavenie otočného taniera) funguje len s nasledovnými funkciami varenia:
- Horúci vzduch
- Kombinované (Mikrovlnné varenie + Horúci vzduch)

• Táto funkcia umožňuje získať prístup do režimu nastavenia hodín po stlačení a podržaní tohto tlačidla na 3 sekundy.

COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (KOMBINOVANÉ (MIKROVLNNÉ VARENIE + HORÚCI VZDUCH))

• Táto funkcia kombinuje varenie s využitím mikrovlnného varenia a horúceho vzduchu a umožňuje vám pripraviť v rúre pečené jedlá za kratší čas. Stlačte tlačidlo Combi (Kombinované) a pomocou otočného gombíka a tlačidla na Confirmation (potvrdenie) zvolte číslo „2“ pre funkciu Combi Microwave + Forced Air (Kombinované (Mikrovlnné varenie + Horúci vzduch)). Zvoľte správnu teplotu, potvrďte tlačidlom na Confirmation (potvrdenie), potom podľa tabuľky zvolte úroveň výkonu.

ÚROVEŇ VÝKONU	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
350 W	Hydina, zemiaky v šupke, lasagne a ryby
160 W	Pečené mäso a ovocné koláče
90 W	Koláče a pečivo

AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTENIE)

• Tento automatický cyklus čistenia umožňuje vyčistiť mikrovlnnú rúru a odstrániť nepríjemné pachy.

• Postupy a tipy pre používateľa sú uvedené v návode na obsluhu.

CHEF MENU (PONUKA ŠÉFKUCHÁRA)

• Ponuka Šéfkuchára predstavuje intuitívny návod a ponúka automatické recepty, ktoré vždy garantujú vynikajúce výsledky.

• Túto ponuku používajte na prípravu jedál uvedených na poslednej strane tohto stručného návodu. Stlačte tlačidlo Chef menu (Ponuka Šéfkuchára), jednoducho zvolte recept a postupujte podľa pokynov na displeji: Ponuka automaticky upraví parametre varenia s cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky. Úplný opis všetkých receptov ponuky je súčasťou návodu na obsluhu.

SPECIAL MENU (ŠPECIÁLNE MENU)

• Tlačidlo Special menu (Špeciálne menu) convenient (je praktické tlačidlo), ktoré obsahuje rôzne funkcie podporujúce proces varenia. Umožňuje kysnutie cesta, ohrev jedál, zmäkčovanie a topenie masla, čokolády, syra atď.

	METÓDA	KATEGÓRIA POTRAVÍN
P1	Kysnutie cesta	Kysnutie cesta
P2	Ohrievanie	Ohrievanie
P3	Zmäkčovanie	Maslo
P4	Zmäkčovanie	Zmrzlina
P5	Zmäkčovanie	Smotanový syr
P6	Zmäkčovanie	Zmrazená šťava
P7	Topenie	Maslo
P8	Topenie	Kúsky čokolády
P9	Topenie	Syr
P10	Topenie	Biele mäkké cukríky

JET START (RÝCHLY ŠTART)

• Táto funkcia sa používa na rýchly ohrev potravín s vysokým obsahom vody, ako sú číre polievky, káva alebo čaj.

• Stlačením tlačidla Jet Start (Jet Start) automaticky spustíte funkciu mikrovln na maximálnom výkone na 30 sekúnd. Po každom ďalšom stlačení sa čas varenia predĺži o 30 sekúnd. Čas môžete predĺžiť alebo skrátiť otáčaním otočného gombíka po spustení funkcie.

DUAL STEAM (PARÁK S DVOMI NÁDOBAMI)

• Táto funkcia umožňuje pripraviť zdravé jedlá s prirodzenou chuťou varením v pare. Túto funkciu používajte na varenie potravín, ako je zelenina alebo ryby, v pare.

• Táto funkcia funguje v 2 fázach.

• V prvej fáze sa rýchlo dosahuje teplota varu vody. Čas varenia počíta snímač.

• V druhej fáze sa automaticky nastavuje teplota varu, aby sa predišlo prevareniu.

• Čas varenia treba nastaviť ručne; snímač rúry automaticky upraví výkon mikrovlnného žiarenia.

• Recepty na prípravu v paráku s dvomi nádobami sú v návode na obsluhu.

		1-ZELENINA
P1		Pečené zemiaky
P2		Pečené paradajky
P3		Mrkva v pare
P4		Brokolica v pare
P5		Zemiaky pripravované v pare
P6		Mrazená zelenina

		2-KURČA
P1		Kuracie rezne vysmávané
P2		Kuracie stehná vysmávané
P3		Kurací rezeň v pare

		3-MÄSO
P1		Hovädzie pečené
P2		Pečené jahňacie
P3		Grilovaná roštenka
P4		Vysmázaná slanina


		4-RYBY/MORSKÉ PLODY
P1		Rybacie rezne v pare
P2		Mrazené obalované rezne vysmávané
P3		Krevety v pare
P4		Obalované krevety vysmávané
P5		Rybacie kotlety
P6		Lastúry

		5-PIZZA/SLANÁ TORTA
P1		Domáca pizza
P2		Slaná torta
P3		Vysoká pizza
P4		Tenká pizza
P5		Čerstvá pizza

		6-CESTOVINY/LAZANE
P1		Čerstvé lazane
P2		Mrazené lazane
P3		Cestoviny

		7-RYŽA/OBILNINY
P1		Ryža
P2		Špalda
P3		Quinoa

		8-DEZERTY/PEČIVO
P1		Domáci ovocný koláč
P2		Lievance
P3		Pečenie koláča Crisp
P4		Pečené orechy
P5		Ovocie
P6		Piškótový koláč
P7		Mafiny
P8		Sušienky
P9		Pusinky
P10		Jogurt



Úplný opis všetkých receptov ponuky Chef Menu (Ponuka Šéfkuchára) je súčasťou návodu na obsluhu.



PRÍSLUŠENSTVO

Riady vhodné do mikrovlnnej aj štandardnej rúry

Zapekací Crisp tanier a držadlo zapekacieho Crisp taniera

Parák (parák s jednou vrstvou)

Parák (spodná nádoba a veko)

Nízky rošt

Vysoký rošt