


F

- A. Sélecteur de programme
- B. Indicateurs de déroulement du programme
- C. Touche “Départ/Pause”
- D. Touche “Annulation”
- E. Voyant “Porte ouverte”



Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple:

- F. Voyant “Service”
- G. Voyant “Robinet d’eau fermé”
- H. Voyant “Nettoyage filtre”

- 1) N'utilisez pas de détergents liquides.
- 2) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 400 tr/min.

Programme	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge / Remarques - pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandation du fabricant figurant sur l'étiquette	Détergents et produits additifs			Options		Vitesse d'essorage rpm
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant et produit amidonnant	1/2 charge	Arrêt cuve pleine	
Coton avec pré-lavage 95°C		5.0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin très sales.	Oui	Oui ¹⁾	✱	✱	✱	700
Coton 40 - 60 - 95°C	 	5.0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales.	–	Oui	✱	✱	✱	700
Synthétique avec pré-lavage 60°C		2.5	Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, très sales.	Oui	Oui ¹⁾	✱	✱	✱	700
Synthétique 30 - 40 - 60°C	 	2.5	Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	–	Oui	✱	✱	✱	700
Délicat 30°C	 	1.5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	–	Oui	✱	–	✱	700
Chrono 30°C		3.0	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	–	Oui	✱	–	✱	700
Laine Froid - 40°C		1.0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge.	–	Oui	✱	–	✱	700
Lavage main 30 - 40°C		1.0	Tissus en lin, soie, laine ou viscose, déclarés “lavables à la main”.	–	Oui	✱	–	✱	400 ²⁾
Rinçage & Essorage	–	5.0	Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme “Coton”.	–	–	✱	–	✱	700
Essorage	–	5.0	Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme “Coton”.	–	–	–	–	–	700
Essorage doux	–	1.0	Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme “Laine”.	–	–	–	–	–	700
Vidange	–	–	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un “Arrêt Cuve Pleine”.	–	–	–	–	–	–

N.B. Cette machine est contrôlée par des capteurs. Veuillez éviter un dosage excessif de détergent.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Consommation électricité en mode arrêt 0,11 W / en mode laissé sur marche 0,11 W.

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)	%
Coton	95	5.0	50*	1.70	2:05	71
Coton**	60	5.0	47	0.89	2:45	71
Coton**	60	2.5	32	0.68	2:10	
Coton**	40	2.5	32	0.52	1:45	
Synthétique	60	3.0	50*	0.90	2:05	49
Synthétique	40	3.0	40	0.50	1:50	
Délicat	40	1.5	50	0.55	0:45	
Chrono	30	3.0	35	0.40	0:30	
Laine	40	1.0	55	0.55	0:45	
Lavage main	40	1.0	40	0.40	0:35	

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie se fait avec le réglage standard des commandes des programmes; la sélection des options spécifiques ou le changement de la vitesse de rotation ou de la température impactent sur cette consommation.

La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle dépend des conditions réelles de travail (voir "Le guide de la recherche des défauts" dans votre Notice d'utilisation).

Taux approximative de l'humidité résiduelle (%). Une fois le programme terminé, dans le réglage de base de programmes.

* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

** Les programmes de référence pour le label énergétique. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de l'eau réelle peut différer de la température du programme indiquée.

PRÉPARATION DE CYCLE DE LAVAGE

1. Fermez les volets du tambour et vérifiez qu'ils sont bien verrouillés.
2. Ajouter le détergent, ensuite les additifs, comme indiqué à la première page de la notice d'emploi.:
3. Fermez le couvercle.
4. 4. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme et température désiré. Le voyant près de la touche to the **“Départ/Pause”** clignote. Si vous ne mettez pas en marche le programme immédiatement après sa sélection, la machine se mettra en arrêt automatiquement après un quart d'heure. Pour remettre le lave-linge en marche, il vous suffit de positionner le sélecteur de programme sur la position « Off/O », puis à nouveau sur le programme souhaité.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner une option à n'importe quelle phase du programme. L'option peut être activée aussi longtemps que la phase du programme correspondante n'est pas encore exécutée.

Touche “1/2 charge”

- Réduit la consommation d'eau, en particulier lors du rinçage.
- Idéal pour le linge peu sale ou les petites charges (max. 3 kg pour coton, max. 1 kg pour synthétique).

Touche “Arrêt Cuve Pleine”

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes “Synthétiques” et “Délicat”.
- Elle est utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.
- Si l'option “Arrêt Cuve Pleine” est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.
- Dès que la machine s'arrête à la phase “Arrêt Cuve Pleine”, le voyant de “Arrêt Cuve Pleine” de l'indicateur de déroulement du programme s'allume et le voyant près de la touche **“Départ/Pause”** clignote.

Pour supprimer l'option “Arrêt Cuve Pleine”:

- Appuyez sur la touche **“Départ/Pause”**; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme “Vidange” et appuyez sur la touche **“Départ/Pause”**.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche **“Départ/Pause”**. Le voyant situé près de la touche **“Départ/Pause”** s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

- **Remarque:** en cas de panne de courant ou de déconnexion de l'appareil pendant le cycle, le programme redémarrera au point où il a été interrompu.

VOYANT “PORTE OUVERTE”

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le couvercle peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre “Annulation (RAZ) d'un programme avant la fin”.

INDICATIONS DES DÉFAUTS

Dans le cas des défauts ou des incohérences, merci d'utiliser “Le guide de recherche des défauts” dans votre notice d'utilisation.

Voyant “Service”

L'allumage du voyant “Service” peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre “Diagnostic rapide” dans la notice d'utilisation; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

“Robinet d'eau fermé”

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre “Diagnostic Rapide” dans la notice d'utilisation.

“Nettoyage Filtre”

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé; dans ce dernier cas, consultez la Notice d'utilisation (“Nettoyage du filtre”).

FIN DU PROGRAMME

- Le voyant „Porte ouverte“ s'affiche. Environ un quart d'heure après la machine s'arrête automatiquement pour économiser l'énergie.
1. Tournez le sélecteur de programme sur “Off/O”.
 2. Fermez le robinet.
 3. Ouvrez le couvercle et le tambour et sortez le linge.
 4. Laissez le couvercle ouvert pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche **“Départ/Pause”** pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme, d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **“Départ/Pause”**. Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche **“Annulation”** annule un programme avant la fin. Appuyez sur la touche **“Annulation”** pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.