

ECODESIGN - 2020 – BROSÚRA

A dokumentum célja javaslatok nyújtása a készülék energiahatékonyságának és használatának optimalizálásához.

A hűtőszekrény nem használható beépített készülékként.

A hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőszekrény ajtajait és fedeleit le kell szerelni – így elkerülhető, hogy gyermekek vagy állatok szoruljanak a készülékbe.

Javasolt beállítás:

- Hűtőtér: +4 °C vagy MED (közepes)
- Fagyasztótér: -18 °C vagy -20 °C

A Gyorsfagyasztás funkció legkésőbb 72 óra elteltével automatikusan kikapcsol, vagy manuálisan kikapcsolható a Gyorsfagyasztás gombbal.

A Gyorshűtés funkció legkésőbb 24 óra elteltével automatikusan kikapcsol, vagy manuálisan kikapcsolható a Gyorshűtés gomb ismételt megnyomásával.

Az optimális fagyasztási idő és a több tárolóhely biztosítása érdekében a fagyasztótér használható fagyasztórekeszek nélkül, azaz az élelmiszer közvetlenül a fagyasztótér aljára helyezhető.

Az adott idő alatt lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége az adattáblán található.

A terhelési határokat a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. határozzák meg. Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás után is könnyen be lehessen zárni.

Az élelmiszer pazarlásának elkerülése érdekében alkalmazza az online használati útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.

Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyasztótérbe. Semmiképpen ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a jég eltávolításához.

A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kódot.

A címkén található modellazonosító segítségével használható az adatbázis-portál (<https://eprel.ec.europa.eu>).

Ha a „chiller/chill” rekeszre vonatkozó nyilatkozat szerepel az adattáblán, a nyilatkozat kizárólag a 2021. február 28-ig érvényes EN 62552:2013 szabványra érvényes.

