

## Stop

Interrompt ou réinitialise les fonctions du four.

## Touche / Bouton de confirmation

## Afficheur numérique

## Jet Defrost (Décongél. rapide)

Pour lancer une fonction micro-ondes à puissance maximale pendant 30 secondes, appuyez simplement sur le bouton Jet Start. Si vous avez déjà choisi une fonction de cuisson (par exemple: Grill), appuyez sur Jet Start (Démarrage rapide) pour lancer la fonction choisie. À chaque pression, vous augmentez la durée de cuisson de 30 secondes.

## FONCTIONS PRINCIPALES

① Touchez le nom de la fonction pour la choisir. Utilisez le bouton rotatif et le bouton Confirmation pour régler les paramètres de cuisson.

| Fonction                                       | Icône | Accessoires suggérés / Catégories d'aliments |
|--|-------|--|
| Microwave (Micro-ondes)                        |       | Plat allant aux micro-ondes et au four       |
| Grill (Gril)                                   |       | Grille métallique                            |
| Combi (Grill + Microwave) (Gril + Micro-ondes) |       | Grille haute                                 |
| Dual Crisp (Double crisp)                      |       | Plat Crisp<br>Poignée crisp                  |
| Jet Defrost (Décongél. rapide)                 |       | 1*  2*  3*  4*  5*                           |
| Bread Defrost (Décongélation du pain)          |       | Plat Crisp<br>Poignée crisp                  |
| KEEP WARM (GARDER AU CHAUD)                    |       | Plat allant aux micro-ondes et au four       |
| Steam/Boil (Vapeur/Faire bouillir)             |       | Cuit-vapeur                                  |

## FONCTIONS SPÉCIALES

① Touchez le nom ou l'icône sur le bandeau de commandes pour sélectionner la fonction. Vous trouverez davantage d'informations sur les fonctions spéciales dans les Instructions d'emploi.

| Fonction                                     | Icône | Remarques   |
|--|-------|---|
| Chef Menu (Menu Chef)                        |       | Pour consulter la liste des 20 recettes automatiques disponibles sur ce produit, rendez-vous à la dernière page de ce Guide de référence rapide. Une description complète de chaque recette se trouve dans les Instructions d'emploi. |
| Auto Clean (Nettoyage Automatique)           |       | Le cycle de nettoyage automatique aidera à nettoyer l'intérieur du four pour éliminer les mauvaises odeurs. Les façons d'utiliser et les conseils d'utilisation sont inclus dans le Mode d'emploi.                                    |
| Special Menu (Menu spécial)                  |       | Ce menu spécial permet de faire lever la pâte, de ramollir et de faire fondre le beurre, le chocolat, le fromage, etc.  |
| Stop turntable (Arrêter le plateau tournant) |       | Cette fonction vous permet d'utiliser de grands récipients, qui ne peuvent pas tourner librement dans le four. Disponible uniquement pour certaines fonctions de cuisson.   |

Découvrez nos accessoires !

Visitez notre site Internet  
[www.whirlpool.fr](http://www.whirlpool.fr)



432E15A003713

1/4

## MICROWAVE (MICRO-ONDES)

- La fonction Micro-ondes vous permet de cuire ou de réchauffer rapidement les aliments et les boissons.
- Appuyez sur le bouton Microwave (Micro-ondes), puis utilisez le bouton et le bouton Confirmation pour choisir le niveau de puissance, en vous référant au tableau.

| PUISSANCE | UTILISATION CONSEILLÉE:  |
|-----------|--|
| 900W      | Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure. |
| 750 W     | Cuisson de poisson, légumes, viandes, etc.   |
| 650 W     | Cuisson de plats qui ne peuvent pas être remués.   |
| 500 W     | Cuisson attentive, par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.  |
| 350 W     | Cuisson lente de ragoûts, ramollissement de beurre.  |
| 160 W     | Décongélation.   |
| 90 W      | Ramollissement de beurre, de fromages et de crème glacée.  |

## GRILL (GRIL)

- Cette fonction utilise un puissant tube métallique pour griller les aliments et apporter aux aliments une parfaite couleur dorée. Appuyez sur le bouton Grill (Gril), tournez le bouton pour choisir le niveau de puissance selon le tableau ci-dessous, appuyez sur le bouton Confirmation pour confirmer et tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. Appuyez sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide) pour lancer la cuisson.

|          | NIVEAU DE PUISSANCE |
|----------|---------------------|
| <b>1</b> | Faible              |
| <b>2</b> | Intermédiaire       |
| <b>3</b> | Élevé               |

## COMBI MICROWAVE + GRILL (COMBI MICRO-ONDES+ GRIL)

- Cette fonction combine la chaleur des Micro-ondes et du Gril, ce qui vous permet de réaliser un gratin en un tour de main.
- Appuyez sur le bouton Confirmation, puis sélectionnez le niveau de puissance en vous référant au tableau ci-dessous.

| NIVEAU DE PUISSANCE | UTILISATION CONSEILLÉE: |
|---------------------|-------------------------|
| 650 W               | Légumes                 |
| 500 W               | Lasagne                 |
| 350 W               | Volaille et poisson     |
| 160 W               | Viande                  |
| 90 W                | Fruits gratinés         |

## DUAL CRISP (DOUBLE CRISP)

- Cette fonction exclusive Whirlpool vous permet d'obtenir des plats dorés sur le dessus et le dessous des aliments. En utilisant les cuissons combinées de micro-ondes et gril, le plat Crisp permet d'atteindre rapidement la température voulue et permet de dorer et de rendre croustillant les aliments.
- Les accessoires suivants sont à utiliser avec la fonction Crisp:  
Accessoires :  
 -Plat Crisp -Poignée crisp
- Utilisez cette fonction pour réchauffer et cuire les pizzas et autres aliments similaires. C'est l'idéal également pour la cuisson d'œufs au bacon, de saucisses, de pommes de terre, de frites, de hamburgers, etc. sans devoir ajouter d'huile (ou en ajoutant une quantité infime d'huile).

## JET DEFROST (DÉCONGÉLATION RAPIDE)

- La fonction Décongélation permet de décongeler rapidement des aliments surgelés. Appuyez sur le bouton Defrost (Décongélation), puis utilisez le bouton et le bouton Confirmation pour choisir une des options proposées dans le tableau.

|           | FAMILLE D'ALIMENTS |
|-----------|--------------------|
| <b>P1</b> | Viande             |
| <b>P2</b> | Poulet             |
| <b>P3</b> | Poisson            |
| <b>P4</b> | Légumes            |
| <b>P5</b> | Pain               |

- Pour obtenir le meilleur résultat possible, le four vous invitera à :
  - régler la valeur de poids des aliments
  - retourner/remuer les aliments lorsque cela est nécessaire

2/4

**BREAD DEFROST****(DÉCONGÉLATION DU PAIN)**

- Cette fonction exclusive Whirlpool vous permet de décongeler et réchauffer du pain congelé. En combinant les technologies des fonctions Décongélation et Crisp, votre pain aura le goût et la texture du pain frais. Utilisez cette fonction pour décongeler et chauffer rapidement les petits pains, baguettes et croissants congelés.
- Les accessoires suivants sont à utiliser avec cette fonction :

Accessoires :



-Plat Crisp



-Poignée crisp

**AUTO CLEAN (NETTOYAGE AUTOMATIQUE)**

- Le cycle de nettoyage automatique aidera à nettoyer l'intérieur du four pour éliminer les mauvaises odeurs.
- Les façons d'utiliser et les conseils d'utilisation sont inclus dans le Mode d'emploi.

**JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)**

- Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau.
- Appuyez sur le bouton Jet Start pour lancer automatiquement la fonction micro-ondes à puissance maximale (900W) pendant 30 secondes. À chaque pression, vous augmentez la durée de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer la durée en tournant le bouton une fois la fonction lancée.

**CHEF MENU (MENU CHEF)**

- Le Menu Chef est un guide simple et intuitif qui propose des recettes automatiques. Les résultats sont à chaque fois parfaits.
- Utilisez ce menu pour préparer les plats indiqués à la dernière page de ce Guide rapide. Appuyez sur le bouton Chef Menu (Menu Chef), puis sélectionnez une recette et suivez les instructions sur l'afficheur : La fonction Menu va automatiquement ajuster les paramètres de cuisson pour obtenir les meilleurs résultats. Une description complète de toutes les recettes Menu se trouve dans le Mode d'emploi.

**SPECIAL MENU (MENU SPÉCIAL)**

- Le menu spécial est un bouton pratique qui contient différentes fonctions prenant en charge le processus de cuisson. Ce qui permet de faire lever la pâte, de ramollir et de faire fondre le beurre, le chocolat, le fromage, etc.

|    | MÉTHODE       | FAMILLE D'ALIMENTS   |
|----|---------------|----------------------|
|    | Levée de pâte | Levée de pâte        |
|    | Ramollir      | Beurre               |
| P3 | Ramollir      | Crème glacée         |
| P4 | Ramollir      | Fromage à la crème   |
| P5 | Ramollir      | Jus de fruit congelé |
| P6 | Faire fondre  | Beurre               |
| P7 | Faire fondre  | Pépites de chocolat  |
| P8 | Faire fondre  | Des fromages         |
| P9 | Faire fondre  | Guimauves            |

**STOP TURNTABLE (ARRÊTER LE PLATEAU TOURNANT)**

- Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez utiliser un très grand récipient qui ne pourrait pas tourner librement dans le four.
- La fonction "Stop plateau tournant" ne fonctionne que pour les fonctions de cuisson suivantes :
  - Combi (micro-ondes+ gril)
- Cette fonction permet également d'accéder au mode de Réglage de l'horloge en maintenant ce bouton enfoncé pendant 3 secondes.

**KEEP WARM (GARDER AU CHAUD)**

- Cette fonction permet de garder au chaud les aliments frais cuits.

|    | FAMILLE D'ALIMENTS  |
|----|---|
| P1 | Veillez ajouter s'il faut utiliser les accessoires pour ceci (comme le plat Crisp). |
| P2 | Viande rôtie  |

**STEAM / BOIL (VAPEUR / FAIRE BOUILLIR)**

- Cette fonction vous permet d'obtenir des plats sains, naturels et goûteux en les cuisant avec la fonction vapeur et faire bouillir. Utilisez cette fonction avec le cuit-vapeur fourni pour cuire des aliments à la vapeur, comme les légumes ou le poisson. Ou en utilisant le même accessoire (sans la grille intermédiaire), vous pouvez cuire des pâtes ou du riz.
- Le menu Quinoa est également adapté aux autres types de graines, comme le boulghour, le sarrasin, l'amarante.

|     | FAMILLE D'ALIMENTS      |
|-----|-------------------------|
| P1  | Riz                     |
| P2  | Pâte                    |
| P3  | Épeautre                |
| P4  | Quinoa                  |
| P5  | Pommes de terre vapeur  |
| P6  | Légumes surgelés vapeur |
| P7  | Escalopes de poisson    |
| P8  | Filets de poulet        |
| P9  | Fruits                  |
| P10 | Saint-Jacques           |

3/4

|    |  | 1-VEGETABLES                |
|----|--|-----------------------------|
| P1 |  | Tomates                     |
| P2 |  | Pommes de terre             |
| P3 |  | Morceaux de pommes de terre |
| P4 |  | Frites                      |

|    |  | 2-CHICKEN         |
|----|--|-------------------|
| P1 |  | Cuisses de poulet |
| P2 |  | Filets de poulet  |
| P3 |  | Nuggets de poulet |
| P4 |  | Ailes de poulet   |

|    |  | 3-MEAT    |
|----|--|-----------|
| P1 |  | Entrecôte |
| P2 |  | Bacon     |

|    |  | 4-FISH/SEA FOOD                       |
|----|--|---------------------------------------|
| P1 |  | Crevettes panées                      |
| P2 |  | Poissons panés / Bâtonnets de poisson |

|    |  | 5-PIZZA / QUICHE |
|----|--|------------------|
| P1 |  | Pizza maison     |
| P2 |  | Quiche Lorraine  |
| P3 |  | Pizza épaisse    |
| P4 |  | Pizza fine       |

|    |  | 6-DESSERTS/ PASTRIES  |
|----|--|-----------------------|
| P1 |  | Scones, pains au lait |
| P2 |  | Gâteau                |
| P3 |  | Noix grillées         |
| P4 |  | Yogourt               |

**ACCESSOIRES**

Plat allant aux micro-ondes et au four



Plat Crisp et poignée Crisp



Grille métallique



Une description complète de toutes les recettes Menu Chef se trouve dans le Mode d'emploi.

4/4