



Mantiene caldo il cibo



Mantiene pulito il microonde

Coperchio per microonde Ø 26,5 cm

La soluzione per mantenere pulito il forno a microonde e per mantenere il cibo caldo

CARATTERISTICHE

Il coperchio per microonde Wpro permette di contenere il cibo durante il riscaldamento, evitando schizzi all'interno del forno e mantenendolo pulito. Dopo il riscaldamento, consente di mantenere il cibo caldo e morbido più a lungo.

La sua forma ergonomica, con 4 fori di ventilazione sopra il manico, è progettata per evitare che il vapore causi scottature.

Diametro: 26,5 cm.

RACCOMANDAZIONI WPRO

Solo per uso nel microonde. Non utilizzare con la funzione grill. Lavabile in lavastoviglie.

CODICI

PLL003 484000008434 C00335164 8015250441420

LINGUE

UK / FR / NL / DE / IT / ES / PT / NO / DK / SE / FI

INFORMAZIONI LOGISTICHE

	LxHxW (cm)	Peso (Kg)	Qtà
Prodotto:	27x7x27	0.112	1
Imballo:	28x22x28	1.73	12
Pallet:	80x103x120	98	576

VANTAGGI PER IL CONSUMATORE

- **Elettrodomestico pulito:** evita che il cibo schizzi all'interno del microonde
- **Evita scottature:** grazie alla forma ergonomica con i 4 fori di ventilazione
- **Facile da usare:** il pratico manico permette di coprire e scoprire i piatti facilmente



Senza BPA e certificato
per il contatto con gli alimenti