



KONTROLLPANEL

DIGITAL SKJERM

Kjermen har en klokke og flere indikatorsymboler.



EFFEKT-KNAPP

Brukes til å stille inn ønsket effektnivå for mikrobølgeovnen.

MIKROBØLGEKNAPPEN

Brukes til å stille inn ønsket mikrobølgeeffekt.

VARMLUFT-KNAPP

Brukes til å velge varmluftfunksjonen og stille inn ønsket temperatur.

STOPP-KNAPP

Trykk for å stoppe eller tilbakestille enhver av ovnens funksjoner.



HURTIGTININGSKNAPP

Bruk for å velge hurtigtiningsfunksjon og velge type mat som skal tines opp.

JUSTERINGSKNAPP

Bruk for å stille inn tilberedningstid eller vekt.

CRISP-KNAPPEN

Brukes til å velge Crisp-funksjonen.

HURTIGDRIKKE-KNAPP

Bruk for å velg Hurtigdrikke-funksjonen og velg antall kopper som skal varmes opp.

HURTIGSTARTKNAPPEN

Brukes til å starte tilberedningen eller ta i bruk Hurtigstartfunksjonen.

STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN

SLIK KAN DU TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN:

DU KAN AVBRYTE TILBEREDNINGEN for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.

SLIK FORTSETTER DU TILBEREDNINGEN:

LUKK DØREN og trykk på startknappen EN GANG. Tilberedningen fortsetter fra der den ble avbrutt.

HVIS DU TRYKKER TO GANGER på startknappen, øker du tiden med 30 sekunder.




GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

TA UT MATEN, lukk døren og trykk på stoppknappen.

MERK: After cooking ends, the fan, turntable and cavity lamp is on before pressing STOP button, it's normal.

DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL en gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.

MERK: Ovnens beholder innstillingene i bare 60 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er ferdig.



BARNELÅS

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN BLIR AKTIVERT 1 MINUTT etter at ovnen er gått i "hvilemodus". Døren er låst i denne modusen.

DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES når du f.eks legger mat inn i ovnen, for at startbeskyttelsen skal frigjøres. Ellers vil displayet vise "door".




JET START

DENNE FUNKSJONEN BRUKES for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som klare supper, kaffe eller te.

1 TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.

DENNE FUNKSJONEN STARTER automatisk på maksimalt mikrobølgeeffektnivå og tilberedningstiden innstilt på 30 sekunder. Hvert trykk i tillegg øker tiden med 30 sekunder. Du kan også endre tiden ved å dreie på justeringsknappen for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen har startet.



KLOKKE

NÅR APPARATET FØRST ER KOBLET TIL eller etter et strømbrudd, vil det automatisk gå inn i klokkeinnstillingsmodus.

1 **VRI JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn timen når venstre tall (timer) blinker.

2 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN** for å stille inn timene.

3 **VRI JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn minuttene når de to høyre tallene (minutter) blinker.

4 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN** for å stille inn minuttene.

NÅ ER TIDEN INNSTILT og klokken går.

UNDER INNSTILLINGEN, hvis du trykker på Stopp-knappen vil dette avslutte innstillingen og gå inn i standbymodus med bare visning av et kolon.

MERK: Hvis gjeldende klokkeinnstilling ikke er utført før klokkeinnstillingsmodus blir tidsavbrutt (1 minutt), vil det gå inn i standbymodus med bare visning av et kolon.

HURTIGDRIKKE

OPPVARMING AV DRIKKE-FUNKSJONEN GIR deg en enkel måte å raskt varme opp igjen 1-4 kopper med drikke.

1 **TRYKK GJENTATTE GANGER PÅ OPPVARMING AV DRIKKE-KNAPPEN** for å velge antall kopper som du vil varme opp igjen.

2 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**




TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

BRUK DENNE FUNKSJONEN til normal koking og oppvarming, for eksempel av grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

1 **TRYKK PÅ EFFEKT-KNAPPEN** gjentatte ganger for å stille inn effekten.

2 **DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn tilberedningstid.

3 **TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.**



ETTER AT TILBEREDNINGEN HAR STARTET:

Du kan på en enkel måte øke tiden i 30 sekunders trinn ved å trykke på startknappen. *Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder.* Du kan også endre tiden ved å dreie på justeringsknappen for å forlenge eller forkorte tiden.

BARE MIKROBØLGER	
EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
JET (700 W)	OPPVARMING AV DRIKKEVARER , vann, klare supper, kaffe, te eller annen mat med høyt vanninnhold. Velg et lavere effektnivå hvis maten inneholder egg eller krem.
500 W	MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggeretter og avslutning av gryteretter.
350 W	SMÅKOKE STUINGER , smelte smør.
160 W	TINING . Mykgjøring av smør og ost.
90 W	MYKGJØRING av iskrem.

GRILL

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL RASKT å gi maten en delikat, gylden brun farge.

1 **TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN.**

2 **DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn tilberedningstid.

3 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**

I LØPET AV TILBEREDNINGSTIDEN, er det mulig å justere koretiden ved å justere knappen.



KONTROLLER AT KOKEKARENE som benyttes ved grilling tåler varmen i en vanlig ovn.



IKKE BRUK PLASTUTSTYR til grilling. Det kan smelte. Utstyr av tre eller papir egner seg heller ikke.




JET DEFROST

BRUK DENNE FUNKSJONEN for tining av kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og brød. Hurtigtining bør kun brukes når nettovekten er mellom 100 gram til 2,5 kg.

PASSER ALLTID MATEN på den roterende glasstallerkenen.

- 1 **TRYKK PÅ HURTIGTINING-KNAPPEN** gjentatte ganger for å velge matkategori.
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn vekten til maten.
- 3 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**



MIDWAY THROUGH THE DEFROSTING PROCESS the oven stops and prompts you to **TURN FOOD.**

- Åpne døren.
- Snu maten.
- Lukk døren og start på nytt ved å trykke på startknappen.


turn
Food

FROSNE MATVARER:

HVIS VEKTEN ER LAVERE ELLER HØYERE ENN ANBEFALT VEKT: Følg prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.

HVIS MATEN ER VARMERE enn dypfrost temperatur (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.

HVIS MATEN ER KALDERE enn dypfrost temperatur (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.



MATKLASSE	MENGDE	TIPS
1 KJØTT	100g - 2Kg	Kjøttdeig, koteletter, steker eller roastbiffer.
2 FJÆRKRE	100 g - 2,5 kg	Kylling hel, stykker eller fileter.
3 FISK	100 g - 1,5 kg	Hele, koteletter eller fileter.
4 GRØNNSAKER	100 g - 1,5 kg	Blandede grønnsaker, erter, brokkoli, osv.
5 BRØD	100 g - 1 kg	Loff, boller eller rundstykker.

FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.

MERK: Ovnen fortsetter automatisk etter 2 min. hvis maten ikke blir snudd. I så fall vil opptiningstiden være litt lenger.

CRISP

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL å forhåndsvarme og steke pizza og annen mat basert på deig. Det er også nyttig for steking av bacon og egg, pølser, hamburgere, osv.

- 1 **TRYKK PÅ CRISP-KNAPPEN.**
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn tilberedningstid.
- 3 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**

DU KAN IKKE ENDRE effekttrinnet eller slå grillen av/på når du bruker crisp-funksjonen.

OVNEN VIL AUTOMATISK starte med mikrobølger og grill for å varme opp crisppannen. Dermed oppnår crisppannen raskt arbeidstemperaturen og begynner å brune og sprøsteke maten.

KONTROLLER AT CRISPPANNEN er riktig plassert midt på glasstallerkenen.

OVNEN OG CRISPPANNEN blir meget varme når denne funksjonen brukes.




DU MÅ IKKE SETTE DEN VARME CRISPPANNEN oppå noe som ikke tåler varme.





DU MÅ IKKE TA PÅ TAKET I OVNEN under grillelementet.



BRUK STEKEOVNSVOTTER eller det **spesielle Crisp-håndtaket** som følger med når du fjerner den varme crisppannen.



BRUK KUN den vedlagte crisppannen med denne funksjonen. Andre crisppanner på markedet vil ikke gi korrekt resultat når du bruker denne funksjonen.



FORCED AIR

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL å steke kaker, muffins, kjeks, meringues, rundstykker på boks og frosne rundstykker.

ALLTID FORVARM ovnen tom før du plasserer mat i den.

- 1 **TRYKK PÅ FORCED AIR-KNAPPEN** gjentatte ganger for å stille inn foretrukket temperatur.
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn tilberedningstid.
- 3 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**

SETT MATEN PÅ DEN NEDRE GRILLRISTEN for å la luften sirkulere fritt rundt maten.

STRAKS OPPVARMINGSPROSESSEN HAR STARTET kan temperaturen enkelt justeres ved å trykke på forced air-knappen.



BRUK CRISPPANNEN som et bakebrett når du baker små gjenstander som kjeks og muffins.

ALLTID PASSER kakeformen og crisppannen på den nedre grillristen når du lager mat med Forced Air.



KONTROLLER AT KOKEKARENE som benyttes tåler varmen når du bruker denne funksjonen.

FOR ET BRA RESULTAT, må du ikke åpne døren før maten er ferdig. Når maten er ferdig, lar du ovnen kjøle seg ned før neste tilberedning starter.

MAT	TEMPERATUR OG TID	TIPS
1 SUKKERBRØD (LETT) 600 – 700 G RØRE	175°, 35 – 40 MINUTTER	BRUK ringformet kakeform.
2 SUKKERBRØD (TUNGT) 700 – 800G RØRE	175°, 40 – 45 MINUTTER	BRUK ringformet kakeform.
3 MUFFINS, 8 – 10 STK	175°, 22 – 25 MINUTTER	BRUK mindre papirformer og plasser dem på crisppannen.
4 KJEKS, 8 – 10 STK	175°, 16 – 18 MINUTTER	BRUK crisppannen som bakebrett.
5 MERINGUES, 12 – 15 STK	125°, 50 – 55 MINUTTER	BRUK smurt crisspanne eller dekk til med bakepapir.
6 RUNDSTYKKER PÅ BOKS, 4 – 6 STK	200°, 12 – 14 MINUTTER	BRUK crisppannen som bakebrett.
7 FORHÅNDSBAKTE VAKUUMPAKKEDE RUNDSTYKKER, 2 – 4 STK	200°, 10 – 12 MINUTTER	BRUK crisppannen som bakebrett.
8 FROSNE RUNDSTYKKER, 2 – 4 STK	175°, 9 – 11 MINUTTER	BRUK crisppannen som bakebrett.

TEKNISKE DATA

INNGANGSPENNING	230 V / 50 Hz
NOMINELL INNGANGSEFFEKT	2050 W
SIKRING	10 A (STORBRIANNIA 13 A)
UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER	700 W
GRILL	1000 W
UTVENDIGE MÅL (HxBxD)	372 x 592 x 526
INNENDIGE MÅL (HxBxD)	295 x 521 x 490



W 1 0 4 2 3 7 0 1

