

BROSJYREN ECODESIGN - 2020

Hensikten med dette dokumentet er å liste opp forslag som kan hjelpe deg å optimere energiprestasjonen og bruken av apparatet.

Dette kjøleskapet er ikke ment til å bli brukt til innbygging.

Dørene og dekslene til kjøleapparatene må fjernes før apparatet bringes hives på søppelfyllingen, for å unngå at barn eller dyr setter seg fast inne i det.

Anbefalt innstilling:

- Kjøleskapsseksjonen: +4°C eller MED
- Fryserseksjonen: -18°C eller -20°C

Fast/Super Freeze-funksjonen deaktiveres automatisk etter maksimalt 72 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på Fast/Super Freeze-knappen.

Fast/Super Cool-funksjonen deaktiveres automatisk etter maksimalt 24 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på Fast/Super Cool-knappen.

For å optimere hastigheten ved nedfrysing og for å oppnå bedre plass, kan fryserseksjonen benyttes uten skuffene og maten kan plasseres direkte på bunnen i seksjonen.

Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet.

Begrensningene ved lasting bestemmes av kurver, klaffer, skuffer, hyller osv. Påse at disse komponentene enkelt lukkes også etter at maten er satt på plass.

For å unngå matsvinn, vennligst se de anbefalte innstillingen og oppbevaringstidene du finner på brukerveiledningen on-line.

Fyll 2/3 av isskuffen med vann og legg den tilbake i fryserseksjonen. Du må ikke under noen omstendigheter bruk skarpe eller spisse gjenstander til å fjerne isen.

Informasjon om modellen får du ved å benytte QR-koden som angis på energimerket.

Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal <https://eprel.ec.europa.eu>.

Dersom erklæringen for skuffen "chiller/chill" er til stede på typeskiltet, gjelder erklæringen kun for standard EN 62552:2013 gyldig til 28. februar, 2021.

