

ÖNEMLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Elektrikli ev aletleri kullanılırken aşağıdakileri içeren temel güvenlik önlemlerinin daima uygulanması gerekir:

1. Tüm talimatları okuyun. Mutfak aletinin yanlış kullanımı kişisel yaralanmalara neden olabilir.
2. Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için Kablosuz El Mikserinin Motor Gövdesini, USB Adaptörünü, Pili veya USB Kablosunu suya ya da başka bir sıvının içine koymayın.
3. Sadece Avrupa Birliği: Cihazlar, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı kişiler ya da deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, bu kişiler gözetim altında tutulduđu veya cihazın güvenli kullanımı hakkında önceden bilgilendirildiđi ve ilgili tehlikeleri anlamaları sađlandıđı taktirde kullanılabilir.
4. Sadece Avrupa Birliği: Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılamaz. Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
5. Parçaları takıp çıkarmadan veya temizlik işlemlerinden önce cihazı kapatın. Adaptörü prizden çekmek için adaptörü tutun ve güç kaynağından çıkarın. Asla güç kablosundan tutarak çekmeyin.
6. Uzatma kablosu kullanmayın. Adaptörü doğrudan elektrik prizine takın.
7. Cihazın veya Pilin üzerinde deđişiklik yapmayın veya onarmaya çalışmayın.
8. Ciddi oranda hasar görmüş olsa bile bu cihazı yakarak imha etmeyin. Piller ateşte patlayabilir.
9. Hareketli parçalara temas etmekten kaçının. Kişilerin yaralanmasını veya Kablosuz El Mikserinin hasar görmesini önlemek için mikser çalışırken elleriniz, saçınız ve giysilerinizin yanı sıra spatulalar ile diđer aletleri çırpıcılardan ve aksesuarlardan uzak tutun.
10. Kablosu veya fişi hasarlı olan, arıza yapan, düşürülen veya herhangi bir şekilde hasar gören cihazları veya USB Adaptörlerini çalıştırmayın. Cihazı inceleme, onarım veya ayarlama için size en yakın Yetkili Servise götürün.

11. KitchenAid tarafından önerilmeyen veya satılmayan aksesuarların/aparatların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
12. Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasına izin vermeyin.
13. Cihaz kullanımdayken, asla gözetimsiz durumda bırakmayın.
14. Kabloyu, ocak dahil olmak üzere sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
15. Çırpıcıları veya aksesuarları yıkamadan önce Kablosuz El Mikserinden çıkarın.
16. Gıda ile temas eden yüzeylerin temizliği ile ilgili talimatlar için "Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.
17. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarları değiştirmeden veya cihazı saklamadan önce cihazın Pili çıkarın. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, cihazın yanlışlıkla çalıştırılma riskini azaltır.
18. Yanlışlıkla çalıştırmayı önleyin. Pili takmadan, cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun. Cihazı parmağınız anahtarın üzerindeyken taşımak veya anahtarı AÇIK konumda olan cihazları güç kaynağına takmak, kazalara davetiye çıkarır.
19. Yalnızca üretici tarafından belirtilen adaptörle şarj edin. Bir Pil türü için uygun olan adaptör, başka bir Pille kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.
20. Cihazları yalnızca KitchenAid 12 V Pil ile kullanın. Başka Pillerin kullanılması yaralanma ve yangın riski oluşturabilir.
21. Kullanılmıyorken Pili ataş, bozuk para, anahtar, çivi, vida gibi diğer metal nesnelere ya da bir terminalden diğerine bağlantı kurabilen diğer küçük metal nesnelere uzak tutun. Pil terminallerinin kısa devre yapması yanıklara veya yangına neden olabilir.
22. Olumsuz koşullar altında Pilden sıvı sızabilir; temas etmekten kaçınin. Kazara temas olursa suyla yıkayın. Sıvı, gözlere temas ederse tıbbi yardım da alın. Pilden çıkan sıvı, tahrişe veya yanıklara neden olabilir.
23. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış bir Pili veya cihazı kullanmayın. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış piller; yangın, patlama veya yaralanma riski ile sonuçlanabilecek öngörülemeyen davranışlar sergileyebilir.

24. Pili veya cihazı ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Pilin ateşe veya 129°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalması patlamaya neden olabilir.
25. Tüm şarj talimatlarına uyun ve Pili veya cihazı talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin. Uygun olmayan şekilde veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj edilmesi Pile zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.
26. Hasarlı Pillere hiçbir zaman servis işlemi uygulamayın. Pillerin servisi yalnızca üretici veya yetkili servis sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilmelidir.
27. Parçaları takıp çıkarırken veya temizleme işleminden önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
28. Kablosuz El Mikserini yağmurlu veya ıslak koşullarda kullanmayın. Yağmura maruz bırakmayın; iç mekanda saklayın.
29. Cihazı kullanım amacı dışında kullanmayın.
30. El Mikserini 5 dakikadan uzun süre aralıksız çalıştırmayın.
31. Boş Piller cihazdan çıkarılmalı ve güvenli bir şekilde atılmalıdır.
32. Cihaz uzun süre saklanacaksa Piller çıkarılmalıdır.
33. Pil sızıntı yaparsa Pili cihazdan çıkarın ve tekrar kullanmayın.
34. Şarj edilebilir Piller, şarj edilmeden önce cihazdan çıkarılmalıdır.
35. **ÖNEMLİ:** Yalnızca pazarın onayladığı USB Adaptörüyle kullanın.
36. Bu cihaz, evde ve aşağıdakiler gibi benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personelin kullandığı mutfak alanlarında;
 - çiftlik evlerinde;
 - oteller, pansiyonlar ve diğer konaklama ortamlarındaki müşteriler tarafından;
 - oda-kahvaltı türü hizmet sunan işletmelerde.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Garanti bilgileri de dahil olmak üzere ürün bilgileri, talimatlar ve videolar hakkındaki tüm ayrıntılar için www.KitchenAid.eu adresini ziyaret edin.

ELEKTRİK GEREKSİNİMİ

USB Adaptörü:

Giriş: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 0,5 A

USB Çıkışı: 5 VDC, 2 A

Önerilen ortam şarj sıcaklığı: 5-40°C

Harici Pil (Lityum İyon): 5KRB12

Nominal Gerilim: 10,8 VDC

Maksimum Gerilim: 12 VDC

NOT: Adaptör, güç kaynağına uymazsa yetkili bir elektrik teknisyeni ile iletişime geçin. Adaptörü herhangi bir şekilde değiştirmeyin.

Pili veya ürünleri sıcaklığın 10°C'nin altında veya 40°C'nin üzerinde olduğu yerlerde kullanmayın, saklamayın veya şarj etmeyin.

LİTYUM İYON PİLE ÇALIŞAN ÜRÜNLERİN BERTARAF EDİLMESİ

Pille çalışan ürünleri daima federal, eyalet düzeyinde veya yerel düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin. Geri dönüşüm konuları için bulunduğunuz bölgedeki bir geri dönüşüm şirketiyle iletişim kurun.

BAŞLARKEN

İLK KULLANIM ÖNCESİNDE

1. Pili tam olarak şarj olana kadar şarj edin.
2. Tüm parçaları ve aksesuarları temizleyin (bkz. "Bakım ve Temizlik" bölümü).
3. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

NOT: Ürünün üzerinde biraz toz olabilir. Bunun nedeni ambalajda kullanılan geri dönüştürülmüş malzemelerdir. Bu toz, yumuşak bir havluyla temizlenebilir.

PİLİ ŞARJ ETME

USB KABLOSUNUN KULLANIMI

1. USB Kablosunu adaptöre takın. USB Kablosunun diğer ucunu Pile takın.
2. Adaptörü bir güç kaynağına takın.

ÜRÜNÜN TAKILMASI

1. **ÖNEMLİ:** Paslanmaz Çelik Turbo Çırpıcı II aksesuarlarını takıp çıkarmadan önce Hız Kontrol Ayarının "O" konumunda olduğundan emin olun.
2. İki adet Paslanmaz Çelik Turbo Çırpıcı II aksesuarı bulunur. Çırpıcılardan biri halkalı, diğeri halkasızdır.
3. Paslanmaz Çelik Turbo Çırpıcı II modelinin halkasız aksesuarlarını küçük deliğe, Paslanmaz Çelik Turbo Çırpıcı II modelinin halkalı aksesuarlarını büyük deliğe takın. Hizalayın ve yerine sabitlemek için itin. Paslanmaz Çelik Turbo Çırpıcı II aksesuarlarının her ikisi de klik sesiyle yerine yerleşir.

ÜRÜN KULLANIMI

NOT: Kullanmadan önce Pilin tamamen şarj edildiğinden emin olun.

1. Pili cihazın arkasındaki Pil yuvasına takın.

2. LED yanar ve beş saniye boyunca Pil seviyesini gösterir, ardından söner.
3. Karıştırmaya her zaman en düşük ayarda başlayın ve Hız Kontrol Ayarını kaydırarak hızı tariflere göre artırın.
4. Hızı artırmak için Hız Kontrol Ayarını öne doğru kaydırın (↑). Hızı azaltmak için Hız Kontrol Ayarını geriye doğru kaydırın (↓).
5. İşlem bittiğinde Hız kontrol ayarını "O" konumuna getirin.
6. Pili çıkarmak için Pil Kilidini Açma Düğmesini basılı tutun.

BAKIM VE TEMİZLİK

ÖNEMLİ: Paslanmaz Çelik Turbo Çırpıcı II aksesuarlarını takıp çıkarmadan önce Hız Kontrol Ayarının "O" konumunda olduğundan emin olun. Temizlemeden önce Pili çıkarın.

ÖNEMLİ: Parçaları takıp çıkarırken veya temizleme işleminden önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

1. Paslanmaz Çelik Turbo Çırpıcı II aksesuarlarını Kablosuz El Mikserinden çıkarmak için Çıkarma Düğmesine basın.
2. Temizlemeden önce Paslanmaz Çelik Turbo Çırpıcı II aksesuarlarını Kablosuz El Mikserinden mutlaka çıkarın. Çırpıcılar bulaşık makinesinde veya ılık sabunlu suda elde yıkanabilir. Parçaları durulayın ve kurulayın.
3. Kablosuz El Mikserini nemli bir bezle silin. Yumuşak bir bezle kurulayın.

NOT: Kablosuz El Mikserinin zarar görmesini önlemek için suya daldırmayın.

KABLOSUZ EL MİKSERİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

Videolar, ilham veren tarifler ve Kablosuz El Mikserinizi kullanma ve temizleme ile ilgili ipuçları içeren ek talimatlar için www.kitchenaid.com/quickstart adresini ziyaret edin.

ELEKTRİKLİ EKİPMAN ATIK TASFİYESİ

AMBALAJ MATERYALİNİN ATILMASI

Ambalaj malzemesi geri dönüştürülebilir olup geri dönüşüm sembolü ♻ ile işaretlenmiştir. Bu nedenle ambalajın farklı kısımlarının sorumlu bir şekilde, atık tasfiyesini yöneten yerel yönetim düzenlemelerine tamamen uygun olarak tasfiye edilmesi gerekmektedir.

ÜRÜNÜN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

- Bu cihaz; Elektrikli ve Elektronik Atık Ekipman Direktifi (WEEE) dahil AB ve Birleşik Krallık'taki yasalarla uyumlu olarak işaretlenmiştir.
- Bu ürünün doğru bir şekilde tasfiye edilmesini sağlayarak bu ürünün uygunsuz şekilde atığa ayrılmasından kaynaklanan, çevre ve insan sağlığının maruz kalacağı olası olumsuz sonuçları önlemiş olacaksınız.
- Ürün veya birlikte verilen belgeler üzerindeki ♻ simgesi, bu ürünün ev atığı olarak işlem görmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşüm için toplandığı uygun bir merkeze götürülmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu ürünün işlem görmesi, geri kazandırılması ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel kurumlara, ev atığı tasfiye hizmetleri veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin.

UYGUNLUK BEYANI

AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN

Bu cihaz aşağıdaki EC Direktiflerinin güvenlik gerekliliklerine uygun şekilde tasarlanmış, oluşturulmuş ve dağıtılmıştır: 2014/35/AB sayılı Düşük Gerilim Direktifi, 2014/30/AB sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi, 2009/125/EC sayılı Ecodesign Direktifi, 2011/65/AB sayılı RoHS (Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması) Direktifi ve müteakip değişiklikler.

KITCHENAID GARANTİSİ (“GARANTİ”) HÜKÜMLERİ

Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belçika adresli KitchenAid Europa, Inc. (“Garanti Veren”), tüketici olan son müşteriye aşağıdaki hükümler uyarınca bir Garanti verir.

Garanti: (i) ürünün değiştirilmesini talep etme, (ii) ürünün ücretsiz olarak onarılmasını talep etme veya (iii) üründeki kusurla orantılı indirim talep etme ve (iv) imalatçı/ithalatçıya ürünü iade etmeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden cayma dahil olmak üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca son müşterinin ürünün imalatçısına veya ithalatçısına karşı sahip olduğu yasal garanti haklarına ek olarak uygulanır ve bunları sınırlandırmaz veya etkilemez.

1. KAPSAM VE GARANTİ HÜKÜMLERİ

- Garanti Veren, bir tüketicinin Avrupa Ekonomik Alanı, Moldova, Karadağ, Rusya, İsviçre veya Türkiye ülkelerindeki bir KitchenAid-Group satıcısından veya şirketinden satın aldığı Bölüm 1.b) kapsamında belirtilen ürünler için Garanti verir.
- Garanti süreleri satın alınan ürüne bağlıdır ve aşağıdaki gibidir:

Satın alma tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bir Yıllık tam garanti.

- Garanti süresi, satın alma tarihinde, yani bir tüketicinin ürünü bir KitchenAid-Group bayisinden veya şirketinden satın aldığı tarihte başlar.
- Garanti, ürünün hatasız niteliğini kapsar.
- Garanti süresi boyunca bir kusur meydana gelirse Garanti Veren, tüketiciye bu Garanti kapsamında kendi tercihiyle bağlı olarak aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:
 - Kusurlu ürünün veya ürün parçasının onarımı veya
 - Kusurlu ürünün veya ürün parçasının değiştirilmesi. Bir ürün artık mevcut değilse Garanti Veren, ürünü eşdeğer veya daha yüksek değerli bir ürünle değiştirme hakkına sahiptir.
- Tüketici, Garanti kapsamında bir talepte bulunmak isterse www.kitchenaid.com.tr (Telefon numarası: +90 312 397 35 17) adresinde bulunan ülkeye özel KitchenAid servis merkezleri veya doğrudan KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belçika adresinde bulunan Garanti Veren ile iletişime geçmelidir.

İTHALATÇI BİLGİSİ:

İPEK GIDA DTM. ELK. EŞYA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Macun Mah. Batı Bulvarı ATB İş Mrkz.
No:1 C Blok 49
Yenimahalle/ANKARA 06105
SSHYB Tarih/No: 27.07.2017 / 52253
+90 312 397 83 70

- Yedek parçalar da dahil olmak üzere onarım maliyetleri ve hatasız bir ürün veya ürün parçasının teslimatı için posta masrafları Garanti Veren tarafından karşılanacaktır. Garanti Veren veya ülkeye özgü KitchenAid müşteri hizmetleri merkezi kusurlu ürünün veya ürün parçasının iade edilmesini talep ederse Garanti Veren ayrıca kusurlu ürünün veya ürün parçasının iade edilmesine ilişkin posta maliyetlerini de karşılayacaktır.
- Garanti kapsamında bir talepte bulunabilmek için tüketicinin, ürünü satın aldığı gösteren makbuzunu veya faturasını ibraz etmesi gerekir.

2. GARANTİNİN SINIRLANDIRILMASI

- Garanti, yalnızca özel amaçlar için kullanılan ürünler için geçerlidir; profesyonel veya ticari amaçlar için kullanılan ürünler için geçerli değildir.
- Garanti; normal aşınma ve yıpranma, yanlış veya kötü amaçlı kullanım, kullanım talimatlarına uyulmaması, ürünün yanlış elektrik voltajında kullanılması, geçerli elektrik yönetmeliklerine aykırı kurulum ve çalıştırma ile güç kullanma (ör. kaseler) durumunda geçerli değildir.
- Garanti, değiştirilmiş veya dönüştürülmüş ürünler (ör. 120 V ürünlerin 220-240 V ürünlere dönüştürülmesi) için geçerli değildir.
- Garanti hizmetlerinin sağlanması, Garanti süresini uzatmaz ve yeni bir Garanti süresi başlatmaz. Takılan yedek parçaların garanti süresi, komple ürün için geçerli Garanti süresi ile sona erer.

KitchenAid müşteri hizmetleri merkezleri, Garanti süresinin sona ermesinden sonra veya Garantinin geçerli olmadığı ürünler için soru sorma ve bilgi alma amacıyla son müşteri tarafından kullanılabilir. Web sitemizden daha fazla bilgiye erişebilirsiniz: www.kitchenaid.eu

ÜRÜN KAYDI

Yeni KitchenAid cihazınızı hemen kaydedin: <http://www.kitchenaid.eu/register>