

NO

BROSJYREN ECODESIGN - 2021

Hensikten med dette dokumentet er å liste opp forslag som kan hjelpe deg å optimere energiprestasjonen og bruken av apparatet.

Dette kjøleskapet er ikke ment til å bli brukt til innbygging.

Informasjon om modellen finner du ved å benytte QR-koden som er angitt på energimerket. Merket inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere databasens portal på <https://eprel.ec.europa.eu>.

Mengden fersk mat som kan fryses ned i løpet av en spesifisert tidsperiode, angis på fabrikkskiltet.

AVRIMING AV APPARATET

1. Det anbefales å stille inn kaldere temperatur eller slå på Fast Freeze minst fire timer før du fjerner maten fra fryseseksjonen, for å forlenge bevaringen av maten i løpet av fasen for tining.
2. For å avrime, ta ut støpselet til apparatet. La døren stå åpen, slik at isen kan smelte. For å forhindre av vannet renner ut under avrimingen, anbefaler vi at du plasserer en absorberende klut på gulvet i fryseseksjonen og vrir den opp med jevne mellomrom.
3. Rengjør innsiden av fryseseksjonen og tørk den nøye.
4. Slå apparatet på igjen og legg maten inn igjen.

Lås med nøkkel benyttes (hvis den er til stede) for å hindre at barn låses inne.

Dørene og dekslene til kjøleapparatene må fjernes før apparatet bringes hives på søppelfyllingen, for å unngå at barn eller dyr setter seg fast inne i det.

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F (hvis den er til stede).

Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du finne ved å besøke våre nettsider docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.whirlpool.com



400011564102