
DA

BROCHURE ECODESIGN - 2020

Formålet med dette dokument er at formidle en liste over gode råd, som kan hjælpe med at optimere apparatets energimæssige ydeevne og anvendelse.

Dette køle/fryseapparat er ikke beregnet på at blive brugt som et indbygget apparat.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-kode på energimærkatet.

Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen.

AFRIMNING AF FRYSEREN

1. Det anbefales at indstille en koldere temperatur, eller tænde for funktionen Lynfrysning mindst fire timer før fødevarerne tages ud af fryseafdelingen, for at forlænge deres konservering under optøningsfasen.
2. Træk apparatets stik ud af stikkontakten, for at afise. Lad døren stå åben, således at isen på væggene kan smelte. For at forhindre vandet i at forsvinde under afsisningen, anbefales det, at placere en absorberende klud i bunden af fryseren og vride den regelmæssigt.
3. Rengør fryseafdelingen indvendigt, og tør omhyggeligt efter.
4. Tænd atter for fryseren, og fyld madvarerne i.

Nøgletåsen anvendes til at forebygge, at børn kan blive låst inde (om forudset).

Døre og låger på apparatet bør fjernes før bortskaffelse på lossepladsen for at undgå, at børn eller dyr kan blive fanget indvendigt.

Dette produkt indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G (om forudset).

