



## PROSPEKT ECO DESIGN – 2021

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout seznam návrhů, které mohou pomoci optimalizovat energetický výkon a používání spotřebiče.

Toto chladicí zařízení není určeno k použití jako vestavné.

Informace o modelu získáte přes QR-Code na energetickém štítku.

Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.

Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit ve stanovené době, je uvedeno na výrobním štítku.

### ROZMRAZENÍ SPOTŘEBIČE

1. Pro zachování co nejvyšší kvality potravin během fáze rozmrazování doporučujeme nastavit nižší teplotu nebo zapnout funkci „Rychlé mražení“, a to nejméně čtyři hodiny před vyndáním potravin z mrazicího oddílu.
2. Pro odmrazení odpojte spotřebič od sítě. Dveře nechte otevřené, aby námraza mohla roztát. Chcete-li zabránit úniku vody při odtávání námrazy, umístěte savou utěrku na dno mrazicího oddílu a pravidelně ji ždímejte.
3. Vyčistěte vnitřní část mrazicího oddílu a pečlivě ji vysušte.
4. Spotřebič následně opět zapněte a vložte dovnitř potraviny.

Proti uzamčení děti uvnitř se používá tlačítkový zámek (je-li přítomen).

Před likvidací chladicího zařízení na skládce je třeba demontovat dveře a víka, aby se uvnitř nemohly zaklínit děti nebo zvířata.

Tento výrobek obsahuje lehký zdroj s energetickou účinností třídy F (je-li přítomen).

**Zásady, standardní dokumentaci, objednávání náhradních dílů a další informace o produktech najdete na našem webu [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) a [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)**

Náhradní díly budou k dispozici po dobu až 7 nebo 10 let v závislosti na konkrétních požadavcích nařízení.



400011574483