

AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING:

VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE TILBEREDNINGEN for at kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen huskes i 5 minutter.

FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:

LUK OVNDØREN, og tryk på Start-knappen **ÉN GANG**. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt.

NÅR DER TRYKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE:

TAG MADEN UD AF OVNEN, luk ovnlågen, og tryk på STOP-knappen.

BEMÆRK: Efter endt tilberedning: Det er helt normalt, at ovnlampen lyser, før der trykkes på knappen STOP.

DER LYDER ET BIP hvert minut i 5 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovndøren for at stoppe signalet.

BEMÆRK: Ovnens hukelse kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet.



BØRNESIKRING/BERØRINGSLÅS

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES 2 MINUT EFTER, at ovnen er gået i "standby". I denne tilstand er lågen og berøringsknappen låst.

DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers vises ordet "dør" (dør) på displayet.


TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER

BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

- 1 TRYK PÅ EFFEKT-KNAPPEN for at indstille effekten.
- 2 TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille kogetiden.
- 3 TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. *Hvert tryk* øger tiden med 30 sekunder. Under kogningen kan kogetiden justeres ved at trykke på +/- knappen.



JET START

DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

- 1 TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK med maks. mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. *Each additional press* increases the time with 30 seconds. Tiden kan også ændres ved at trykke på +/- knappen, efter at funktionen er startet.



JET-OPTØNING

BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjerkræ, fisk. Jet-optøning bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og 1,5 kg.

ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.

- 1 TRYK PÅ JETOPTØNING-KNAPPEN.
- 2 TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille madvægten.
- 3 TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.

HALVVEJS Gennem optøningen stopper ovnen, og displayet viser *TURN FOOD* (vend maden).

- Åbn døren.
- Vend maden.
- Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen.

Turn Food

BEMÆRK: Ovnens fortsætter automatisk efter 2 min, hvis maden ikke er blevet vendt. I så fald bliver optøningstiden længere.

FROSNE MADVARER:

ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE: Følg proceduren for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.

HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.



KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG
JET (700 W)	OPVARMNING AF DRILLEVARER , vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
500 W	RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigt tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	VIDEREKOGNING AF RAGOUT , smeltning af smør.
160 W	OPTØNING . Blødgøring af smør og ost.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STRØMFORSYNING	230 V/50 Hz
MÆRKESPÆNDING	1500 W
UDVENDIGE MÅL (HxBxD)	360 x 392 x 350
INDVENDIGE MÅL (HxBxD)	149 x 290 x 290

MINUTUR (TIMER)

BRUG DENNE FUNKTION, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej.

- 1 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille tiden.
- 3 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

BLINKENDE KOLONER angiver, at timeren kører.

DER HØRES ET LYDSIGNAL, når nedtællingen er slut.

TRYKES DER EN GANG PÅ CLOCK-KNAPPEN, viser displayet, hvor meget tid der er tilbage på timeren. Tiden vises i 3 sekunder, hvorefter uret atter viser tilberedningstiden (hvis der er mad i ovnen).

ØNSKER DU AT STANDSE MINUTURET, når det tæller skjult af en anden funktion, skal du først trykke på Clock-knappen for at kalde timeren frem på displayet og derefter standse den ved at trykke på Clock-knappen igen.

GRILL

BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtigt at give maden en flot brun overflade.

- 1 **TRYK PÅ GRILL-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille madvægten.
- 3 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

KOGETIDEN KAN UNDER KOGNINGEN justeres ved tryk på +/- knappen.

KONTROLLER, AT DE REDSKABER der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.

ANVEND IKKE plastredskaber med grillfunktionen, da de vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.



HURTIGVEJLEDNING

UR

- 1 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN** (i 3 sekunder), indtil venstre ciffer (timetallet) blinker.
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille timeren.
- 3 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN IGEN.** (De to cifre til højre (minuttallet) blinker).
- 4 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille minutter.
- 5 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN IGEN.**

NU ER URET STILLET, og det går.

URET KAN FJERNES fra displayet, når det er indstillet: Tryk først på Clock-knappen igen i 3 sekunder, og derefter på Stop-knappen.

NÅR URFUNKTIONEN SKAL BRUGES IGEN, følges den beskrevne fremgangsmåde.

BEMÆRK: OVNDØREN SKAL STÅ ÅBEN, MENS URET STILLES. Der er nu 5 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder.


GRILL KOMBI

BRUG DENNE FUNKTION TIL tilberedning af retter som gratin, lasagne, fjerkræ og bagte kartofler.

- 1 **TRYK PÅ KOMBI-KNAPPEN** for at indstille effekten.
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille madvægten.
- 3 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

UNDER KOGNINGEN KAN MIKROBØLGE-EFFEKTEN (MW) når som helst ændres ved tryk på "Kombinationsknap", og det er muligt at indstille kogetiden ved at trykke på +/- knappen.

GRILL KOMBI	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
350 - 500 W	TILBEREDNING AF fjerkræ og lasagne
160 - 350 W	TILBEREDNING AF fisk og frosne gratiner
160 W	TILBEREDNING AF kød
0 W	BRUNING kun under tilberedning



CRISP

BRUG DENNE FUNKTION TIL KOGNING AF TÆRTER, pizzaer og anden dejbaseret mad. Også ideel til stegning af kød, kød, bacon, æg, kartofler osv.

- 1 **TRYK PÅ CRISP-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille madvægten.
- 3 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE for effektivt niveauet eller grillen, når Crisp-funktionen er i brug.

KOGETIDEN KAN UNDER KOGNINGEN justeres ved tryk på +/- knappen.

OVNEN STARTER AUTOMATISK mikrobølger og grill for at opvarme Crisp-panden. Det gør, at Crisp-panden hurtigt kommer op på arbejdstemperaturen og begynder at brune maden og give den en sprød overflade.

BRUG KUN den medfølgende Crisp-pande til denne funktion. Andre Crisp-pander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.




SØRG FOR, at Crisp-panden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.

OVNEN OG CRISP-PANDEN bliver meget varme ved brug af denne funktion.

SÆT IKKE DEN VARME CRISP-PANDE på varmefølsomme overflader.

PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftspladen i ovnrummet under grillelementet.

BRUG OVNHANDSKER eller **det medfølgende specielle Crisp-håndtag** (sælges separat), når den varme Crisp-pande skal tages ud.



HUKOMMELSE

MED HUKOMMELSESFUNKTIONEN kan du nemt hente foretrukne indstillinger.

MED HUKOMMELSESFUNKTIONEN kan du gemme en hvilken som helst vist indstilling.

SÅDAN BRUGES EN GEMT INDSTILLING:

- 1 **TRYK PÅ MEMO-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

NÅR APPARATET forbindes til stikkontakten eller efter en strømafbrydelse, gemmer memo-funktionen 1 minut med fuld mikrobølge-effekt som standardindstilling.

SÅDAN GEMMES EN INDSTILLING:

- 1 **VÆLG** en funktion.
- 2 **PROGRAMMER** indstillinger.
- 3 **TRYK PÅ MEMO-KNAPPEN** i tre sekunder, indtil der høres et signal. Indstillingen er nu lagret. Hukommelsen kan omprogrammeres lige så mange gange, det ønskes.

