

RU

## БРОШЮРА ECODESIGN - 2021

Цель этого документа – предоставить список предложений по оптимизации энергопотребления и использования прибора.

Данное холодильное устройство не предназначено для встраивания.

Информацию о модели можно получить, используя указанный на маркировке энергоэффективности QR-код.

На этикетке также указан идентификатор модели, который можно использовать для просмотра портала базы данных по адресу <https://eprel.ec.europa.eu>.

Количество продуктов, которое можно заморозить за определенный период времени, указано на табличке с техническими данными.

### РАЗМОРАЖИВАНИЕ

1. Перед извлечением продуктов из морозильного отделения рекомендуется установить пониженную температуру или включить на минимум на четыре часа функцию «Быстрая заморозка», чтобы продлить сохранность продуктов до размораживания.
2. Для размораживания отключите прибор от розетки. Оставьте дверцу морозильного отделения открытой, чтобы ускорить таяние льда. Чтобы предотвратить вытекание воды, поместите на дно морозильного отделения впитывающую ткань и регулярно отжимайте ее.
3. Очистите морозильное отделение от загрязнений и протрите его насухо.
4. Снова включите холодильник и поместите туда продукты.

Закрывание на ключ используется для предотвращения запираания детей внутри прибора (при наличии).

Дверцы и крышки холодильного оборудования следует извлекать перед отправкой на свалку, чтобы дети или животные не имели возможности попасть внутрь.

Это изделие имеет источник света класса энергоэффективности F (при наличии).

**Ознакомьтесь с политикой компании, нормативной документацией, дополнительной информацией об изделии, а также заказать запасные части можно на наших веб-сайтах [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) и [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)**

Запасные части будут доступны в течение 7-10 лет с учетом срока действия нормативных документов на продукцию.



400011574483