




Chladicí oddíl

- A. Žárovka osvětlení nebo LED (podle modelu)
- B. Police
- C. Osvětlení Led (podle modelu)
- D. Víko zvláštního oddílu ("Maso a ryby", nebo "Nula stupňů" (je-li u modelu)
- E. Zvláštní oddíl ("Maso a ryby", nebo "Nula stupňů" (je-li u modelu)
- F. Víko zásuvky/zásuvek na ovoce a zeleninu
- G. Zásuvka/-ky na ovoce a zeleninu
- H. Typový štítek (uvnitř zásobníku na ovoce a zeleninu)
- I. Ovládací panel
- O. Příhrádka na mléčné výrobky
- P. Dveřní příhrádka
- Q. Držák na láhve (je-li u modelu)
- R. Dveřní příhrádka na láhve

Teplejší zóna
Středně teplá zóna
Chladnější zóna
Zóna pro ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl

- L. Horní zásuvka nebo víko (mrazicí prostor)
- M. Prostřední a dolní zásuvka (prostor pro uchování zmrazených a hlubokozmrazených informací)
- N. Miska na ledové kostky (je-li součástí vybavení)

Poznámka: Všechny police, dveřní příhrádka a zásuvky jsou vyjímatelné.

Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte přiložený návod k použití.

Vlastnosti, technické údaje a obrázky se mohou lišit podle modelu.

STRUČNÝ NÁVOD

Teplota mrazicího oddílu

Pomocí tlačítka "Freezer °C" lze nastavit různé teploty.

Rychlé zmrazování


Tuto funkci zapnete 24 hodin před vložením velkého množství potravin ke zmrazení. Opakovaně stiskněte tlačítko "Freezer °C" , až se na displeji objeví "FF". Funkce se automaticky vypne za 48 hodin, nebo ji můžete vypnout ručně opětovným stiskem tlačítka. Potraviny ke zmrazování by se neměly dotýkat již zmrazených potravin. V případě zmrazování velkého množství potravin se může spustit poplach teploty (podle modelu).

Zapnuto / klidový stav

Stisknutím na 3 vteřiny spotřebič zapnete nebo vypnete. Osvětlení v klidovém stavu svítí.

Poznámky: uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.

Displej může ukázat buď teplotu v chladicím oddílu (od 2 °C do 8 °C), nebo teplotu v mrazničce (mezi -17°C a -24°C). Když se na displeji zobrazí "FF", je funkce "Rychlé zmrazování" zapnutá.



Funkce 6th Sense (jestliže je k dispozici)

Zapíná se automaticky a znamená, že spotřebič se snaží dosáhnout optimálních skladovacích podmínek.

Poplach teploty nebo poruchy

Viz dále uvedenou tabulku

Teplota chladicího oddílu.

Pomocí tlačítka "°C" lze nastavit různé teploty.

Dovolená

Tuto funkci je možné použít v případě dlouhodobé nepřítomnosti. Stisknutím tlačítka "Fridge °C" na tři vteřiny funkci zapnete nebo vypnete. Na displeji se objeví teplota chladicího oddílu (+12°C). Po aktivaci této funkce vyjměte z chladicího oddílu potraviny a zavřete oboje dveře: chladicí oddíl si udrží takovou teplotu, aby se netvořily nepříjemné pachy. Mrazicí oddíl ale bude stále zapnutý.

Vypnutí zvukových poplachů

Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte tlačítko "Reset Alarm".

Zablokování tlačítek

Funkci zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením tlačítka "Reset Alarm" na tři vteřiny, až zazní zvukový signál k potvrzení volby. Na displeji se na několik vteřin objeví "LO". Jestliže stisknete tlačítko, když je jsou tlačítka zablokována, zazní pípnutí a na displeji se na několik vteřin objeví "LO".

Co dělat, když...	Možné příčiny:	Řešení:
Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.	Může být problém s přívodem proudu do spotřebiče.	Zkontrolujte, zda: - nedošlo k výpadku elektrického proudu - je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a případný dvoupólový síťový vypínač je ve správné poloze (umožňuje napájení spotřebiče) - elektrické jištění ve vaší bytové instalaci funguje správně - napájecí kabel není poškozený
Pouze pro model s dvěma displeji: ovládací panel stále svítí (i se zavřenými dveřmi), vnitřní osvětlení nefunguje (nebo bliká) a zní zvukový signál (pokud jste ho předtím nevypnuli).	Poplach otevřených dveří Zvukový signál se zapne, zůstanou-li dveře chladicího oddílu delší dobu otevřené.	Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka vypnutí poplachů a celou situaci vyřešíte zavřením spotřebiče. Při dalším otevření dveří zkontrolujte fungování osvětlení.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Jestliže má ovládací panel 2 displeje, zkontrolujte, za nejde o poplach otevřených dveří chladničky (viz předchozí řádka). Ve všech ostatních případech je nutné vyměnit osvětlení.	Modely se žárovkou: Odpojte spotřebič od elektrické sítě, zkontrolujte žárovku a popřípadě ji vyměňte za novou (viz část s názvem "Výměna žárovky nebo zdroje LED"). Modely s diodami LED: zavolejte do autorizovaného servisního střediska.
Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.	Může mít různé příčiny (viz sloupec "Řešení")	Zkontrolujte, zda: - se dveře dobře zavírají - spotřebič nestojí blízko zdroje tepla - nastavená teplota je vhodná - něco nebrání něco cirkulaci vzduchu přes ventilační mřížky na spodku spotřebiče
Na dně chladicího oddílu je voda.	Ucpaný odvod rozmrazené vody.	Vyčistěte odtokový otvor na rozmrazenou vodu (viz část "Údržba a čištění spotřebiče")
Přední okraj spotřebiče v místě těsnění dveří je teplý	Nejde o závadu. Jde o jev zabraňující kondenzaci.	Není nutné řešit.
Ovládací panel nefunguje: při každém stisknutí tlačítka se na displejích nebo na jednom displeji objeví nápis "CL" nebo "LO".	Je zapnutá funkce "Zablokování tlačítek" .	Vypněte funkci "Zablokování tlačítek" podle pokynů v tomto návodu.
Současně se rozsvítí červená kontrolka a zazní zvukový signál (pokud jste ho předtím nevypnuli).	Poplach teploty mrazicího oddílu Poplach teploty signalizuje nesprávnou teplotu uvnitř oddílu. Může k němu dojít v následujících případech: při prvním použití, po odmrazování a/nebo čištění, v případě zmrazování velkého množství potravin, nebo když nejsou dveře mrazničky dokonale zavřené.	Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka "Vypnutí poplachů". Po dosažení vhodné teploty červená kontrolka automaticky zhasne. Jestliže poplach teplota trvá, zavolejte do autorizovaného servisního střediska.
Červená kontrolka bliká, na displejích nebo jednom displeji se zobrazí písmena a zní zvukový signál (pokud nebyl předtím vypnutý).	Poplach poruchy Poplach signalizuje poruchu technického dílu.	Zavolejte autorizované servisní středisko. Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka "Vypnutí poplachů".
Zní zvukový signál, blikají displej teploty mrazničky a červená kontrolka (jestliže je u modelu).	Poplach výpadku proudu (jestliže je k dispozici) Zapne se při delším výpadku proudu s následným zvýšením teploty mrazicího oddílu. Na displeji mrazničky bliká maximální teplota dosažená při výpadku proudu.	Zvukový signál vypnete stisknutím tlačítka pro vypnutí poplachů. Před spotřebou potravin doporučujeme zkontrolovat jejich stav.
Zazní zvukový signál. Červená kontrolka bliká, nebo se objeví na displeji nápis "AF" (podle modelu).	Antibakteriální filtr nebo filtr proti zápachu je vyčerpán (je-li u modelu). Musíte vyměnit antibakteriální filtr.	Po výměně filtru stiskněte a podržte tlačítko vypnutí zvuku na nejméně tři vteřiny: červená kontrolka hasne.