

**VĂ MULTUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.**


Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.**

Înainte de a folosi mașina de spălat, bolturile pentru transport trebuie îndepărțate obligatoriu. Pentru instrucțiuni mai detaliate privind demontarea acestora, consultați Ghidul de instalare.

**PANOUL DE COMANDĂ**


- 1 Butonul de „ON/OFF”
- 2 Selectorul de programe
- 3 Butonul „Pornire/Pauză”
- 4 Butonul „Centrifugare”
- 5 Butonul „Pornire cu întârziere”
- 6 Butonul „FreshCare+“ / „Blocare taste”
- 7 Butonul „Temperatură”

**INDICATORI AFISAJ**

**Hublou blocat**

Funcția **FreshCare+** activată

Funcția **Pornire cu întârziere** activată



Funcția **Blocare taste** activată

**Etapa de spălare**

Indică etapa de spălare a ciclului

**Eroare: Apel serv.** Consultați secțiunea Remedierea defecțiunilor

**Eroare: Filtru de apă înfundat**

Apa nu poate fi evacuată; este posibil ca filtrul de apă să fie înfundat

**Eroare: Lipsește apa** Cantitatea de apă alimentată nu este suficientă sau nu se alimentează deloc cu apă.

În cazul apariției unor defecțiuni, consultați secțiunea „DÉPANARE”

**TABELUL CU PROGRAME**
**Încărcătură maximă 6 kg**

Consumul de putere în modul Oprit este de 0,5 W / în modul Inactiv este de 8,0 W

Program	Temperaturi		Viteză maximă de centrifugare (rot/min)	Încărcătură maximă (kg)	Durată (minute)	Detergenți și aditivi			Detergent recomandat		Umezeală reziduală %**	Consum de energie (kWh)	Cantitate totală apă l	
	Valoare implicită	Interval				Prespălare	Spălare principală	Balsam	Pudră	Lichid				
	<b>Amestec</b>	40°C	⌘ - 40°C	1000	3	***	-			-	✓	-	-	
	<b>Rufe albe</b>	60°C	⌘ - 90°C	1200	6.0	***		(90°)		✓	✓	-	-	
	<b>Bumbac</b>	40°C	⌘ - 60°C	1200	6.0	240'	-			✓	✓	53	1,00	
	e <b>Bumbac</b>	60°C	60°C	1200	6.0	210'	-			✓	✓	53	0,81	
	60°C	40°C	1200	6.0	240'	-			✓	✓	53	1,00	63	
	<b>Articole sport</b>	40°C	⌘ - 40°C	600	2.5	***	-			-	✓	-	-	
	<b>Plăpumi</b>	30°C	⌘ - 30°C	1000	1	***	-			-	✓	-	-	
	<b>Jeans</b>	40°C	⌘ - 40°C	800	2.5	***	-			-	✓	-	-	
	<b>Centrifugare + Evacuare</b>	-	-	1200	6.0	***	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Clătire + Centrifugare</b>	-	-	1200	6.0	***	-	-		-	-	-	-	
	<b>Rapid 30'</b>	30°C	⌘ - 30°C	800	3	***	-			-	✓	-	-	
	<b>Colours 15°</b>	15°C	15°C	1000	1.5	***	-			-	✓	-	-	
	<b>Lână</b>	40°C	⌘ - 40°C	800	1.5	***	-			-	✓	-	-	
	<b>Delicate</b>	30°C	⌘ - 30°C	-	0.5	***	-			-	✓	-	-	
	<b>Sintetice</b>	40°C	⌘ - 60°C	1200	3	195'	-			✓	✓	33	0,79	66

Este necesară dozarea Dozarea este optională

**Bumbac** - Testați ciclurile de spălare în conformitate cu normele 1061/2010

Acestea sunt programele de referință pentru eticheta energetică. Setați aceste cicluri de spălare la o temperatură de 40 °C sau 60 °C. Acestea sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul de energie și de apă pentru spălarea rufelor din bumbac cu un grad mediu de murdărie. Temperatura actuală a apei poate differi față de cea specificată.

**Pentru toate institutele de testare**

Ciclu lung de spălare pentru articole din bumbac: setați ciclul de spălare **Bumbac** la o temperatură de 40 °C.

Program de lungă durată pentru articole sintetice: setați ciclul de spălare **Sintetice** la o temperatură de 40 °C.

Aceste date pot dифeри в locuința dumneavoastră din cauza condițiilor diferite de temperatură a apei alimentate, de presiune a apei etc. Valorile duratelor aproximative ale programului se referă la setarea implicită a programelor, fără a include opțiuni.


\*\* După finalizarea programului și centrifugarea la viteza de centrifugare maximă selectabilă, în setarea implicită a programului.

\*\*\* Durata programului este indicată pe afișaj.

Mașina de spălat rufe adaptează cantitatea de apă, energie și durata programului la încărcătura dumneavoastră pentru spălare

**DESCRIEREA PRODUSULUI**

- 1 Blatul de lucru
- 2 Dozatorul de detergent
- 3 Panoul de comandă
- 4 Mânerul hubloului
- 5 hublou
- 6 Filtru de apă - în spatele soclului
- 7 Soclu (detasabil)
- 8 Piciorușe reglabile (4)


**DOZATORUL DE DETERGENT**
**Compartiment pentru spălarea principală**

Detergent pentru spălarea principală, agent pentru îndepărțarea petelor sau produs de dedurizare a apei.

Pentru un detergent lichid, se recomandă utilizarea partii din plastic **A** (furnizată) pentru un dozaj adecvat.

Dacă se utilizează detergent pudră, amplasați partea în fanta **B**.

**Compartiment pentru prespălare**

Detergent pentru prespălare.


**Compartiment pentru balsam**

Balsam de rufe. Apret lichid.

Turnați balsam de rufe sau apretul lichid numai până la marcajul „max.”

**Buton de deblocare**

Apăsați pentru a scoate sertarul în vedere curățării.



## PROGRAME

Pentru a selecta programul adecvat tipului dumneavoastră de rufe, respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele de întreținere ale rufelor. Valoarea indicată în simbolul cădă reprezintă temperatura maximă la care poate fi spălat articolul de îmbrăcăminte.



### Amestec

Pentru spălarea articolelor rezistente din bumbac, in, fibre sintetice și fibre mixte cu un grad de murdărie redus sau mediu.

### Rufe albe

Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie sau foarte murdare: prosoape, lenjerie intimă, fețe de masă și cearșafuri etc., din bumbac și în rezistent. Numai atunci când temperatura selectată este de 90 °C, ciclul include o etapă de prespălare înainte de etapa de spălare principală. În acest caz, se recomandă să adăugați detergent atât în compartimentul pentru prespălare, cât și în cel pentru spălare principală.

### Bumbac

Țesături rezistente din bumbac cu grad normal și ridicat de murdărie.

### e Bumbac

Pentru spălarea articolelor din bumbac cu un grad mediu de murdărie. La 40 °C și 60 °C, acesta este programul standard pentru bumbac și cel mai avantajos din punct de vedere al consumului de apă și energie electrică.

### Articole sport

Pentru spălarea articolelor sport cu grad redus de murdărie (treninguri, șorturi etc.). Pentru rezultate optime, vă recomandăm să nu depășiți încărcătura maximă indicată în „TABELUL CU PROGRAME”. Vă recomandăm să utilizați detergent lichid și să adăugați cantitatea adecvată pentru încărcarea mașinii la jumătate.

### Plăpumi

Destinat spălării articolelor căptușite cu puf, de exemplu, plăpumi duble sau simple, perne și hanorace. Se recomandă să încărcați astfel de articole căptușite în tambur cu marginile pliate spre interior și să nu se depășească ¾ din volumul tamburului. Pentru rezultate optime la spălare, vă recomandăm să utilizați un detergent lichid.

### Jeans

Întoarcetăți articolele de îmbrăcăminte pe dos înainte de a le spăla și folosiți un detergent lichid.

### Centrifugare + Evacuare

Centrifughează încărcătura, apoi evacuează apa. Pentru articole rezistente. Dacă excludeți ciclul de centrifugare, mașina va efectua numai evacuarea

### Clătire + Centrifugare

Clătește și apoi centrifughează. Pentru articole rezistente.

### Rapid 30'

Pentru spălarea rapidă a articolelor cu un grad de murdărie redus. Acest ciclu durează numai 30 de minute, economisind timp și energie.

### Colours 15°

Acest ciclu vă ajută să protejați culorile prin spălare în apă rece (15 °C) și utilizează mai puțină energie electrică pentru a încălzi apa, oferind în același timp rezultate de spălare satisfăcătoare. Adevarat pentru articole cu un grad de murdărie redus, nepătate. La o temperatură de numai 15 °C, acest ciclu oferă rezultate de spălare comparabile cu cele ale programului Încărcătură mixtă 40 °C

### Lână

Toate articolele de lână pot fi spălate folosind programul „Lână”, chiar și cele care poartă eticheta „Numai spălare manuală”. Pentru rezultate optime, utilizați detergenti speciali și nu depășiți încărcătura max. specificată de rufe.

### Delicate

Pentru spălarea articolelor deosebit de delicate. Se recomandă întoarcerea articolelor de îmbrăcăminte pe dos înainte de a le spăla.

### Sintetice

Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie, fabricate din fibre sintetice (precum poliester, poliacril, vâscoză etc.) sau bumbac/ amestecuri de fibre sintetice.

## PRIMA UTILIZARE

Pentru a îndepărta reziduurile rămase în urma procesului de fabricație, selectați programul „Bumbac” la o temperatură de 60 °C. Adăugați o cantitate mică de detergent pudră în compartimentul pentru spălare principală al dozatorului de detergent (maximum 1/3 din cantitatea de detergent recomandată de producător pentru rufe cu un grad de murdărie redus). Porniți programul fără a adăuga rufe.

## UTILIZAREA ZILNICĂ

Pregătiți rufe în funcție de recomandările furnizate în secțiunea „SFATURI ȘI RECOMANDĂRI”. Încărcați rufe, închideți huboul, deschideți robinetul de apă și apăsați butonul de „ON/OFF” pentru a porni mașina de spălat rufe, butonul „Pornire/Pauză” clipește. Rotiți selectorul de programe la programul dorit și selectați orice opțiune dacă este necesar. Temperatura și viteza de centrifugare pot fi schimbate apăsând pe butonul „Temperatură” sau pe butonul „Centrifugare” . Trageți în afară dozatorul de detergent și adăugați detergent (și aditivi/balsam de rufe) acum. Respectați recomandările cu privire la dozaj de pe ambalajul detergentului. Apoi, închideți dozatorul de detergent și apăsați pe butonul „Pornire/Pauză” . Butonul „Pornire/Pauză” se va aprinde, iar huboul va fi blocat.

## INTRERUPEREA UNUI PROGRAM CARE RULEAZĂ

Pentru a întrerupe ciclul de spălare, apăsați butonul „Pornire/Pauză” ; indicatorul luminos se va stinge, iar timpul rămas va clipi pe afișaj. Pentru a porni ciclul de spălare din punctul în care a fost întrerupt, apăsați din nou butonul.

## DESCRIDERA HUBLoului, DACĂ ESTE NECESSAR

După pornirea unui program, simbolul „Hublou blocat” se aprinde pentru a indica faptul că huboul nu poate fi deschis. Atât timp cât rulează un program de spălare, huboul rămâne blocat. Pentru a deschide huboul în timpul derulării unui program, apăsați butonul „Pornire/Pauză” pentru a întrerupe programul. Dacă nivelul apei și/sau temperatura nu este/sunt prea mare/mari, indicatorul luminos „Hublou blocat” se stinge și puteți deschide huboul. De exemplu, pentru a adăuga sau a scoate rufe. Apăsați din nou butonul „Pornire/Pauză” pentru a continua programul.

## FINALIZAREA PROGRAMULUI

Indicatorul luminos „Hublou blocat” se stinge și pe afișaj apare mesajul „End”. Pentru a opri mașina de spălat rufe după finalizarea programului, apăsați butonul de „ON/OFF” ; lumina se stinge. Dacă nu apăsați butonul de „ON/OFF” mașina de spălat rufe se va opri automat după aproximativ o jumătate de oră. Închideți robinetul de apă, deschideți huboul și descrieșteți mașina de spălat rufe. Lăsați huboul întredeschis pentru a permite tamburului să se usuce.

## OPȚIUNI

! Dacă opțiunea selectată nu este compatibilă cu programul setat, incompatibilitatea va fi semnalată de un avertizor sonor (3 bipuri), iar indicatorul luminos corespunzător va clipește.

! Dacă opțiunea selectată nu este compatibilă cu o altă opțiune setată anterior, va rămâne activă numai cea mai recentă selecție.

### Pornire cu întârziere

Pentru a seta pornirea la un moment ulterior a programului selectat, apăsați butonul pentru a seta durata de temporizare dorită. Simbolul se aprinde pe afișaj atunci când este activată această funcție. Pentru a anula pornirea temporizată, apăsați din nou butonul până când apare valoarea „0” pe afișaj.

### FreshCare+

Această opțiune sporește performanța de spălare generând aburi pentru a inhiba răspândirea principalelor surse de miroșuri neplăcute în interiorul mașinii. După etapa de generare a aburilor, mașina de spălat rufe va efectua rotirea lină a tamburului prin rotații lente. Opțiunea FreshCare+ pornește după încheierea ciclului pentru o durată maximă de 6 ore și o puteți întrerupe oricând, apăsând pe orice buton de pe panoul de comandă sau rotind selectorul. Așteptați aproximativ 5 minute înainte de a deschide huboul.

**Temperatură °C**

Fiecare program are o temperatură predefinită. Dacă doriti să schimbați temperatura, apăsați pe butonul „Temperatură”  Valoarea apare pe afișaj.

**Centrifugare ⚡**

Fiecare program are o viteza de centrifugare predefinită. Dacă doriti să schimbați viteza de centrifugare, apăsați pe butonul „Centrifugare”  Valoarea apare pe afișaj.

**Modul Demo**

Acest aparat este dotat cu funcția pentru modul Demo. Pentru informații suplimentare, consultați **MANUALUL DE UTILIZARE/modul Demo**.

**BLOCAREA BUTOANELOR** 

Pentru a bloca panoul de comandă, apăsați și mențineți apăsat butonul „Blocare taste”  timp de aproximativ 3 secunde. Atunci când pe afișaj apare un simbol cheie , panoul de comandă este blocat (cu excepția butonului de „ON/OFF” ). Astfel, se evită modificările neintenționate ale programelor, mai ales atunci când se află copii în apropierea aparatului. Pentru a debloca panoul de comandă, apăsați și mențineți apăsat din nou butonul „Blocare taste”  timp de aproximativ 3 secunde.

**ÎNĂLBIRE**

Dacă doriti să înălbiti rufelete, încărcați mașină de spălat rufe și setați programul „**Clătire + Centrifugare**” .

Porniți mașina și așteptați ca aceasta să finalizeze primul ciclu de umplere cu apă (aproximativ 2 minute). Setați mașina în modul Pauză apăsând pe butonul „Pornire/Pauză”  deschideți sertarul pentru detergent și turnați înălbitor (respectați dozele recomandate indicate pe ambalaj) în compartimentul pentru spălarea principală în care a fost montată anterior partitura. Reporniți ciclul apăsând butonul „Pornire/Pauză” .

Dacă doriti, puteți adăuga balsam de rufe în compartimentul adecvat al sertarului pentru detergent.

**SFATURI SI RECOMANDĂRI****Sortați rufelete în funcție de**

Tipul de țesătură/eticheta de întreținere (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, spălare manuală). Culoare (separați articolele colorate de cele albe, spălați separat articolele colorate noi). Țesături delicate (spălați articole vestimentare mici, precum ciorapii de nailon, și articole cu agățători, precum sutienele, într-un sac de pânză sau o față de pernă cu fermoar).

**Goliți toate buzunarele**

Obiecte precum monede sau brichete pot deteriora atât rufelete, cât și tamburul.

**CURĂȚAREA SI ÎNTREȚINEREA**

*Pentru operațiunile de curățare și întreținere, opriți și scoateți din priză mașina de spălat rufe. Nu utilizați lichide inflamabile pentru a curăța mașina de spălat rufe.*

**Curățarea exteriorului mașinii de spălat rufe**

Utilizați o lavetă moale și umedă pentru a curăta părțile exterioare ale mașinii de spălat rufe. Nu utilizați agenți de curățare a sticlei sau universali, praf de curățat sau produse similare pentru a curăta panoul de comandă – aceste substanțe pot deteriora afișajul.

**Verificarea furtunului de alimentare cu apă**

Verificați în mod regulat furtunul de alimentare pentru a identifica eventuale fisuri și crăpături. Dacă acesta este deteriorat, înlocuiți-l cu unul

nou disponibil la serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorul dumneavoastră specializat. În funcție de tipul de furtun: Dacă furtunul de alimentare este acoperit cu o peliculă transparentă, verificați periodic dacă, în anumite puncte, culoarea se intensifică. Dacă identificăți această stare, furtunul poate avea o scurgere și trebuie înlocuit

**Curățarea filtrelor cu sită metalică ale furtunului de alimentare cu apă**

Închideți robinetul și desfileați furtunul de alimentare de la robinet. Curățați filtrul cu sită metalică intern și înfiletați furtunul de alimentare cu apă înapoi la robinet. Acum desfileați furtunul de alimentare din partea din spate a mașinii de spălat rufe. Scoateți afară filtrul cu sită metalică din racordul mașinii de spălat rufe folosind un clește universal și curățați-l. Remontați filtrul cu sită metalică și înfiletați la loc furtunul de alimentare. Porniți robinetul și asigurați-vă că racordurile sunt complet etanșe.

**Curățarea filtrului de apă/evacuarea apei reziduale**

*Dacă ati utilizat un program de spălare la o temperatură ridicată, așteptați până când apa s-a răcit înainte de a o evacua. Curățați filtrul de apă în mod regulat pentru a evita situația în care apa nu poate fi evacuate din cauza înfundării filtrului. Dacă apa nu poate fi evacuate, afișajul indică posibilitatea ca filtrul de apă să fie înfundat.*

Demontați soclul folosind șurubelnita: împingeți în jos o parte a soclului cu mâna, apoi împingeți șurubelnita în spațiul dintre soclul și panoul frontal, și scoateți soclul. Amplasați un recipient larg, întins sub filtrul de apă, pentru a colecta apa evacuată. Rotiți ușor filtrul în sens antior, până când curge apă. Lăsați apa să curgă, fără a scoate filtrul. Atunci când recipientul este plin, închideți filtrul de apă rotindu-l în sens orar. Goliti recipientul. Repetați această procedură până când a fost evacuată toată apa. Așezați o lavetă din bumbac sub filtrul de apă, pentru a absorbi cantitatea mică de apă rămasă. Apoi, demontați filtrul de apă rotindu-l în afară în sens antior. Curățați filtrul de apă: îndepărtați rezidurile din filtru și curățați-l sub jetul de apă curentă. Introduceți filtrul de apă și remontați soclul: introduceți la loc filtrul de apă, rotindu-l în sens orar. Asigurați-vă că a fost introdus până la capăt; mânerul filtrului trebuie să fie în poziție verticală. Pentru a testa etanșitatea filtrului de apă, puteți turna aproximativ 1 litru de apă în dozatorul de detergent. Apoi, remontați soclul.

**ACCESORII**

*Contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare pentru a afla dacă următoarele accesorii sunt disponibile pentru modelul dumneavoastră de mașină de spălat rufe.*

**Kit de suprapunere cu raft**

Prin intermediu căruia, uscătorul dumneavoastră de rufe poate fi montat deasupra mașinii de spălat rufe pentru a economisi spațiu și pentru a ușura încărcarea și descărcarea rufelor datorită poziției ridicate.

**TRANSPORT SI MANEVRARE**

*Nu ridicăți niciodată mașina de spălat rufe apucând de blatul de lucru.*

Deconectați ștecherul de la rețeaua electrică și închideți robinetul de apă. Asigurați-vă că ușa mașinii și dozatorul de detergent sunt închise corespunzător. Deconectați furtunul de alimentare de la robinetul de apă și scoateți furtunul de evacuare din punctul de golire. Scurgeți toată apa rămasă în furtunuri și fixați-le astfel încât să nu poată fi deteriorate în timpul transportului. Remontați bolțurile de transport. Urmați instrucțiunile privind îndepărtarea bolțurilor pentru transport din GHIDUL DE INSTALARE, în ordine inversă.

## DEPANARE


Uneori este posibil ca mașina de spălat rufe să nu funcționeze corespunzător din anumite motive. Înainte de a contacta serviciul de asistență tehnică post-vânzare, se recomandă să verificați dacă problema poate fi rezolvată cu ușurință consultând lista următoare.

Anomalii:	Cauze posibile/Soluție:
<b>Mașina de spălat rufe nu pornește.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ștecherul nu este introdus în priza electrică sau nu este introdus suficient pentru a face contact.</li><li>S-a întrerupt alimentarea cu curent electric.</li></ul>
<b>Ciclul de spălare nu pornește.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hubloul nu este închis complet.</li><li>Butonul de „ON/OFF”  nu a fost apăsat.</li><li>Butonul „Pornire/Pauză”  nu a fost apăsat.</li><li>Robinetul de apă nu este deschis.</li><li>A fost setată opțiunea „Pornire cu întârziere” .</li></ul>
<b>Mașina de spălat rufe nu se umple cu apă (mesajul „h2o” este prezentat pe afișaj). Este emis un semnal sonor la fiecare 5 secunde.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Furtunul de alimentare cu apă nu este conectat la robinet.</li><li>Furtunul este îndoit.</li><li>Robinetul de apă nu este deschis.</li><li>Alimentarea de la rețea de alimentare cu apă a fost întreruptă.</li><li>Nu există suficientă presiune.</li><li>Butonul „Pornire/Pauză”  nu a fost apăsat.</li></ul>
<b>Mașina de spălat rufe încarcă și evacuează apă în mod continuu.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Furtunul de evacuare nu a fost montat la 65 - 100 cm față de sol.</li><li>Capătul furtunului de evacuare este introdus în apă.</li><li>Conectorul de evacuare de pe perete nu este prevăzut cu o deschidere de aerisire.</li><li>Dacă problema persistă după efectuarea acestor verificări, închideți robinetul de apă, oprîți mașina de spălat rufe și contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare. În cazul în care locuința se află la unul dintre etajele superioare ale unei clădiri, uneori poate apărea efectul de sifon, ceea ce determină ca mașina de spălat să încarce și să evacueze apă în mod continuu. Pentru a preveni aceste tipuri de probleme, utilizați supape speciale de combatere a efectului de sifon disponibile pe piață.</li></ul>
<b>Mașina de spălat rufe nu evacuează sau nu efectuează centrifugarea.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Programul nu include funcția de evacuare: în cazul anumitor programe, aceasta trebuie activată manual.</li><li>Furtunul de evacuare este îndoit.</li><li>Conducta de evacuare este obstrucționată.</li></ul>
<b>Mașina de spălat rufe vibrează excesiv în timpul ciclului de centrifugare.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>În momentul instalării, tamburul nu a fost deblocat corespunzător.</li><li>Mașina de spălat rufe nu este așezată drept.</li><li>Mașina de spălat rufe este îngheșuită între mobilă și perete.</li></ul>
<b>Mașina de spălat rufe prezintă scurgeri de apă.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Furtunul de alimentare cu apă nu a fost strâns corespunzător.</li><li>Dozatorul de detergent este înfundat.</li><li>Furtunul de evacuare nu a fost fixat corespunzător.</li></ul>
<b>Mașina este blocată și afișajul clipește intermitent, indicând un cod de eroare (de exemplu F-01, F-..).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Oprîți mașina, scoateți ștecherul din priză și așteptați aproximativ 1 minut înainte de a o reporni.</li><li>Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.</li></ul>
<b>Se formează prea multă spumă.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Detergentul nu este compatibil cu mașina de spălat rufe (pe ambalajul acestuia trebuie să existe indicația „pentru spălare în mașina de spălat”, „pentru spălare manuală și în mașina de spălat” sau altă specificație similară).</li><li>Dozajul a fost depășit.</li></ul>
<b>Hubloul este blocat, cu sau fără apariția indicatorului de eroare, iar programul nu rulează.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Uşa este blocată în cazul unei pene de curent. Programul va continua rularea în mod automat imediat ce rețeaua electrică este din nou disponibilă.</li><li>Mașina de spălat rufe s-a oprit. Programul va continua rularea în mod automat după ce s-a eliminat cauza opririi.</li></ul>



Puteți descărca instrucțiunile privind siguranță, manualul de utilizare, fișa tehnică a produsului și datele energetice:

- Vizitând site-ul nostru web [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specifice pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.



**Whirlpool**