

HVALA ZA NAKUP IZDELKA WHIRLPOOL.

Če želite bolj obsežno pomoč, izdelek registrirajte na naslovu www.whirlpool.eu/register



Preden uporabite napravo, pozorno preberite vodnik za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu.

Pred uporabo stroja morate nujno odstraniti transportne vijake. Podrobna navodila za odstranitev vijakov so na voljo v Priročniku za namestitvev.

NADZORNA PLOŠČA

1. Gumb HITER CIKEL
2. Gumba GOR/DOL
3. Gumb VKLOP/IZKLOP
4. Gumb FRESHCARE+ in indikatorske lučke
5. Gumb ZAGON/PREMOR
6. Gumb POTRDITEV/ONEMOGOČITEV TIPK
7. Gumb ZAMIK VKLOPA
8. Gumb OŽEMANJE
9. Gumb TEMPERATURA
10. Gumb MENI OPCIJE CIKLOV/MENI NASTAVITVE
11. Gumb PARNA HIGIENA
12. VRTLJIVI GUMB ZA IZBIRO CIKLA PRANJA




TABELA CIKLOV PRANJA

Cikel pranja		Temperatura		Najvišja hitrost ožemanja (vrtljajev/minuto)	Največja zmogljivost pranja (kg)	Trajanje (u: m)	FRESH CARE+		Pralna sredstva in dodatki			Priporočeno pralno sredstvo		Preostala vlaga % (***)	Poraba energije kWh	Skupna poraba vode v l	Temperatura perila °C
Nastavitev	Razpon	Predpranje	Pranje						Mehčalec za perilo	Prašek	Tekočina						
Največja količina perila 9 kg Poraba energije v izklopljenem načinu 0,5 W, v vklopljenem načinu pa 8 W																	
Mešano izredno tih program	40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Mešano	40°C	☼ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Sintetika (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45	
Bombaž (2)	40°C	☼ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45	
Občutljivo	30°C	☼ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
20°C	20°C	☼ - 20°C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	72	
Volna	30°C	☼ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Ožemanje in izpust *	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Izpiranje in ožemanje	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
Protialergijsko	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
Več ciklov																	
Srajce	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Jeans	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Spalnica & kopalnica	60°C	☼ - 60°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-
Odeje	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Svila in zavese	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Otroško	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Plišaste igrače	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
Perilo hišnih ljubljencev	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Večbarvno perilo	20°C	☼ - 20°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
Proti madežem	40°C	☼ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-	-
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,80	63	30	
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,52	44	24	
			1351	2,25	2:30	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,40	31	23	
Poln boben 45'	40°C	☼ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-
Hitri 30'	30°C	☼ - 30°C	800	5,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28	
Osvežitev para 20'	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Zahtevan odmerek ○ Izbirni odmerek

! Z izbiro "Več ciklov" na izbirnem gumbu lahko dostopite do dodatnih ciklov pranja, prikazanih v zgornji tabeli.

Trajanje cikla, ki je prikazano na zaslonu ali v navodilih za uporabo, je le ocena, ki temelji na standardnih pogojih. Dejansko trajanje se lahko spreminja glede na več dejavnikov, kot so temperatura in tlak dovodne vode, temperatura v okolici, količina pralnega sredstva, vrsta in količina perila, izravnavanje obremenitve in izbrane dodatne možnosti. Podane vrednosti za programe, ki niso Eco 40-60, so zgolj informativne narave.

1) Eco 40-60 - Preizkusni cikel pranja v skladu z uredbo EU Ecodesign 2019/2014. Najbolj učinkovit program glede porabe energije in vode za pranje običajno umazanega bombažnega perila.

Opomba: na zaslonu prikazane vrednosti za hitrosti vrtenja se bodo morda rahlo razlikovale od vrednosti, ki so navedene v tabeli.

Za vse inštitute za preizkušanje:

- 2) Dolgi cikel za bombažno perilo: nastavite cikel pranja »**Bombaž**
- 3) Dolgi cikel za sintetično perilo: nastavite cikel pranja »**Sintetika**

* Z izbiro cikla ožemanje in izčrpavanje »**Ožemanje in črpanje** in brez cikla ožemanja, bo pralni stroj le izpustil vodo.


** Trajanje ciklov pranja lahko preverite na zaslonu.

*** Po koncu programa in koncu ožemanja pri najvišji hitrosti vrtenja, ki jo je mogoče izbrati, v privzeti nastavitvi programa.

6th Sense - senzorska tehnologija prilagodi vodo, energijo in trajanje programa vašim pralnim strojem.

OPIS IZDELKA

1. Zgornji del
2. Predal za odmerjanje pralnega sredstva
3. Nadzorna plošča
4. Ročaj
5. Vratca za dostop
6. Filter črpalke / Gibka cev za izpust v sili (za pokrovom)
7. Nastavljive nožice (4)



PREDAL ZA ODMERJANJE PRALNEGA SREDSTVA

Rokujte s predalom za odmerjanje previdno. Med odpiranjem in zapiranjem predala za odmerjanje ne vlecite ali porinite brez uporabe fizične sile.


- I predal 1: Sredstvo za predpranje (v prašku)
- II predal 2: Pralno sredstvo (v prašku ali tekoče)

III predal 3: Dodatki (mehčalec za perilo ipd.)

Mehčalec za perilo ne sme segati čez mrežo.

! Za bela bombažna oblačila, predpranje in pranje pri temperaturah nad 60 °C uporabite pralni prašek.

! Upoštevajte navodila, ki so na voljo na embalaži pralnega sredstva.



CIKLI PRANJA

Upoštevajte navodila na simbolih etikete z navodili za nego oblačila. Vrednost na simbolu je največja priporočena temperatura pranja oblačila.



Mešano izredno tih program

Odkrijte tišino: ta program deluje cel cikel brez hrupa, vključno z ožemanjem. Zasnovan za polovično količino in mešana vlakna (bombaž in sintetično perilo), pri tem pa je ožemanje nastavljeno za pranje nežnega perila. Po ciklu se bo možnost FreshCare+ samodejno zagnala za 100% svežino in popoln mir.

Mešano

Za pranje rahlo do normalno umazanih oblačil iz bombaža, platna ter sintetičnih in mešanih vlaken.

Sintetika

Primerno za pranje zmerno umazanih oblačil, izdelanih iz sintetičnih vlaken (na primer poliestra, poliakrila, viskoze ipd.) ali tkanin iz mešanice sintetik in bombaža.

Bombaž

Normalno do močno umazano in trpežno bombažno perilo.

Občutljivo

Za pranje zelo občutljivega perila. Priporočamo vam, da pred pranjem obrnete oblačila navzven. Za najboljše rezultate uporabite tekoče pralno sredstvo na občutljivih oblačilih.

20°C

Za pranje rahlo umazanih bombažnih oblačil pri temperaturi 20 °C.

Volna

Vsa volnena oblačila lahko perete v programu »Volna«, čeprav imajo etiketo »ročno pranje«. Za najboljše rezultate uporabite posebna pralna sredstva in ne naložite več kot je največja določena količina perila v kg.

Ožemanje in izpust

Zavrti bobnen in nato izprazni vodo. Za trpežna oblačila. Če izločite cikel ožemanja, bo stroj zgolj izpustil vodo.

Izpiranje in ožemanje

Spere in nato zavrti perilo. Za trpežna oblačila.

Protialergijsko

Primeren za odstranjevanje večjih alergenih delcev, na primer cvetnega prahu, pršic ter pasjih in mačjih dlak, po zaslugi visoko temperaturne tehnologije in dodatnega izpiranja.

! Ta cikel deluje pri temperaturi 60 °C vsaj 30 minut.

Več ciklov

Srajce

Za pranje srajc iz različnih tkanin in barv uporabite poseben cikel za pranje, s katerim zagotovite najboljšo možno nego.

Jeans

Oblačila pred pranjem obrnite navzven in uporabite tekoče pralno sredstvo.

Spalnica & kopalnica

Za pranje posteljnega perila in brisač v enem samem ciklu. Optimizira uporabo mehčalca perila ter ponuja prihranke pri času in porabljeni električni energiji.

Priporočamo uporabo detergenta v prahu.

Odeje

Ta program je zasnovan za pranje tekstilnih predmetov s puhaštim polnilom, kot so enojne in dvojne prešite odeje, blazine in anoraki. Priporočamo, da pri nalaganju tovrstnih tekstilnih predmetov s puhaštim polnilom v bobnen njihove robove zavijete navznoter. Pri tem ne smete uporabiti več kot ¾ skupne velikosti bobna. Za optimalno pranje priporočamo uporabo tekočega pralnega sredstva.

Svila in zavese

Ta poseben cikel pranja uporabite za pranje vseh svilnatih oblačil ali zaves. Priporočamo uporabo posebnega pralnega sredstva, ki je zasnovano za pranje občutljivega perila. Zaves pri pranju zložite in jih postavite v prevleko za vzglavnik ali mrežasto vrečko.

Otroško

Ta posebni cikel pranja uporabite za odstranitev madežev, ki jih običajno naredijo otroci. Odstrani vse sledi pralnega sredstva iz pleničk in tako prepreči alergične reakcije na občutljivi otroški koži. Cikel je zasnovan tako, da zmanjša količino bakterij z uporabo

večje količine vode in optimizacijo učinka posebnih dodatkov za dezinfekcijo v pralnem sredstvu.

Plišaste igrače

Specifični program za odstranjevanje prahu in pranje plišastih igrač.

Perilo hišnih ljubljencev

Odlična izbira za odstranjevanje dlak s perila hišnih ljubljencev.

Večbarvno perilo

Ta cikel je primeren za pranje večbarvnega perila ali perila različnih barv skupaj.

Program je bil preudarno zasnovan, da bi zagotovil nego barv med pranjem pri 20 °C z enakimi učinki, kot pri 40 °C. Priporočljivo je, da uporabite detergent za barvana oblačila in za nizke temperature.

! Svetujemo vam, da ločite oblačila z zbledelimi barvami in nova barvana oblačila, ki jih perete prvič.

Proti madežem

Program je primeren za močno umazana oblačila obstojnih barv. Zagotavlja razred pranja, ki je višji od standardnega razreda. Med uporabo tega programa ne mešajte oblačil različnih barv. Priporočamo uporabo detergenta v prahu. Priporočamo, da trdovratne madeže predhodno obdelate s posebnimi dodatki.

Eco 40-60

Za pranje običajno umazanega bombažnega perila z oznako za pranje pri 40 ali 60 °C skupaj v istem ciklu. To je standardni program za bombažno perilo in je najbolj učinkovit pri porabi vode in energije.

Poln boben 45'

Za pranje polnega bobna zmerno umazanih bombažnih oblačil v 45 minutah.

Hitri 30'

Za hitro pranje rahlo umazanih oblačil. Ta cikel traja samo 30 minut ter tako prihrani čas in energijo.

Osvežitev para 20'

Po koncu cikla bodo oblačila vlažna, zato priporočamo, da jih obesite in jih tako posušite (2 kg, približno 3 kosi oblačil). Ta program osveži oblačila tako, da odstrani neprijetne vonjave in sprosti vlakna. Vstavite samo suha (čista) oblačila in izberite program »Osvežitev para 20'«. Oblačila bodo po koncu cikla rahlo vlažna. Lahko jih boste nosili po nekaj minutah.


Program »Osvežitev para 20'« olajša likanje.

! Ne dodajajte mehčalcev ali pralnih sredstev.

! Ni priporočeno za oblačila iz volne ali svile.

ZASLON

Zaslon je uporaben pri programiranju pralnega stroja in prikazuje veliko informacij.



S pritiskom na gumba \triangle in ∇ lahko izberete zeleno možnost in jo potrdite z gumbom \checkmark .

Ob prvem vklopu stroja boste pozvani k izbiri jezika, zato se bo na zaslonu samodejno prikazal meni za izbiro jezika.

Za izbiro zelenega jezika pritisnite gumba \triangle in ∇ . Izbiro potrdite s pritiskom gumba \checkmark .

V območju **A** bo prikazano naslednje: ikona in izbrani program pranja, faze pranja in preostali čas za dokončanje cikla pranja.

V območju **B** bo prikazano naslednje: izbrane možnosti, poraba energije in vode za izbrani cikel in simbol zaklenjenega gumba.

V območju **C** bo prikazana privzeta vrednost temperature na osnovi nastavljenega programa. Če program ne vključuje nastavitve temperature, bo v območju prikazan simbol »-- °C«.

V območju **D** bo prikazana privzeta hitrost cikla ožemanja na osnovi nastavljenega programa. Če program ne vključuje nastavitve hitrosti ožemanja, bo v območju prikazan simbol »-- °C«.

V območju **E** bo prikazan preostali čas začetka izbranega cikla, če je nastavljena funkcija ZAMIK ZAGONA.

S pritiskom gumba **F** lahko odprete meni, v katerem lahko nastavite dodatne možnosti pranja.

Če pritisnete in 3 sekunde držite gumb **F**, dobite dostop do nastavitvenega menija:

- **Jezik:** s pritiskom na gumba \triangle in ∇ lahko uporabnik izbere zeleni jezik in potrdi izbiro z gumbom \checkmark .

- **Zvok:** s pritiskom na gumba \triangle in ∇ lahko uporabnik vklopi ali izklopi zvok gumbov in potrdi izbiro z gumbom \checkmark .


- **Svetlost zaslona:** s pritiskom na gumba \triangle in ∇ lahko uporabnik izbere vrsto svetlosti zaslona in potrdi izbiro z gumbom \checkmark .

- Povrnitev tovarniških nastavitve: če pritisnete in 2 sekundi držite gumb \checkmark , boste obnovili tovarniške nastavitve.


! Med ciklom pranja ne uporabljate zaslona več kot 5 minut, se zažene OHRANJEVALNIK ZASLONA. Za vrnitev na prejšnji zaslon preprosto pritisnete kateri koli gumb.

izpustite. Redno čistite filter iztočne črpalke, sicer se lahko zamaši in ne boste mogli izpustiti vode. Če stroj ne more izpustiti vode, se na zaslonu prikaže, da je morda prišlo do zamažitve filtra iztočne črpalke.


1. Izklopite pralni stroj in izvlecite vtič iz vtičnice.
2. Nežno pritisnite vrhnji del pokrova filtra in odprite.



3. V bližino črpalke postavite zbiralno posodo za morebitno polito vodo.
4. Približajte »gibko cev za izpust v sili« posodi.





5. Obrnite zamašek »gibke cevi za izpust v sili« na koncu cevi in pustite, da voda izteče v posodo.




6. Zavrtite ročico izpustnega filtra in ga izvlecite iz ohišja. Ko se zbiralna posoda napolni z vodo, vstavite zamašek v konec cevi in znova vstavite cevko v ohišje pralnega stroja. Nato izpraznite zbiralno posodo.

Na koncu še trdno vstavite zamašek, da zaprete gibko cev za izpust v sili.

7. **Odstranjevanje filtra:** Pod filter iztočne črpalke postavite bombažno krpo, ki lahko vpije manjšo količino preostale vode. Nato odstranite filter iztočne črpalke tako, da ga zavrtite v nasprotno smer urnega kazalca.



8. Očistite filter iztočne črpalke: odstranite ostanke iz filtra in ga sperite pod tekočo vodo.
9. Vstavite filter iztočne črpalke: Znova vstavite filter iztočne črpalke tako, da ga zavrtite v smeri urnega kazalca. Prepričajte se, da ga zavrtite do konca. Ročica filtra mora biti postavljena navpično. Vodotesnost filtra iztočne črpalke lahko preizkusite tako, da v predal za pralno sredstvo nalijete približno 1 liter vode.



DODATKI

Obrnite se na našo službo za tehnično pomoč in preverite, ali je naslednja dodatna oprema na voljo za ta model pralnega stroja.

Komplet za zlaganje

S pomočjo tega pripomočka lahko na zgornji del pralnega stroja namestite sušilni stroj, s čimer prihranite pri prostoru in olajšate polnjenje in praznjenje sušilnega stroja.








TRANSPORT IN RAVNANJE

Pralnega stroja ne dvigujte za zgornji del.


Odklopite stroj in zaprite pipo. Prepričajte se, da ste trdno zaprli vratca in predal za odmerjanje pralnega sredstva. Cev za polnjenje odklopite iz pipe in nato odklopite odvodno cev. Spraznite preostalo vodo iz cevi in jih zavarujte, da se ne poškodujejo med transportom. Namestite transportne vijake nazaj. V obratnem vrstnem redu ponovite postopek odstranitve transportnih vijakov, ki je opisan v »Navodilih za namestitve«.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Pralni stroj lahko občasno neha delovati. Preden se obrnete na tehnično pomoč, se prepričajte, da težave ne morete enostavno rešiti s pomočjo naslednjega seznama.

Nepravilnosti	Možni vzroki/rešitve
Pralni stroj se ne zažene.	Stroj ni priključen v vtičnico ali pa vtič ne vzpostavi kontakta.
	Zmanjkalo je električne energije.
Cikel pranja se ne zažene.	Vratca pralnega stroja niso pravilno zaprta.
	Niste pritisnili gumba VKLOP/IZKLOP  .
	Niste pritisnili gumba ZAGON/PREMOR  .
	Niste odprli pipe za vodo.
	Nastavili ste zamik časa zagona.
	Dejaven je predstavitveni način (če ga želite izklopiti, glejte navodila spodaj).
Pralni stroj se ne napolni z vodo (na zaslonu se prikaže »  «).	Vhodna cev za vodo ni priključena na pipo.
	Cev je zvita.
	Niste odprli pipe za vodo.
	Zmanjkalo je vode.
	Prenizek tlak vode.
	Niste pritisnili gumba ZAGON/PREMOR  .
Pralni stroj se nenehno polni in prazni z vodo.	Odvodna cev ni nameščena na višino od 65 do 100 cm od tal.
	Prosti konec cevi je potopljen v vodo.
	Na sistem odvodnih cevi ni nameščena odzračevalna cev. Če težave ni mogoče odpraviti niti po teh preverjanjih, zaprite pipo, izklopite stroj in se obrnite na službo za tehnično pomoč. Če je vaše stanovanje v visokem nadstropju, lahko pride do težav s povratnim pretokom, zaradi česar se pralni stroj nenehno polni in prazni z vodo. V trgovinah so na voljo posebni ventili, ki preprečujejo povratni pretok in tako odpravijo to težavo.
Pralni stroj se ne izprazni in na zaslonu se prikaže simbol  (F9E1).	Očistite filter črpalke (glejte poglavje »Nega in vzdrževanje«)
	Odvodna cev je zvita.
	Odvodni vod je zamašen.
Prekomerne vibracije pralnega stroja med ciklom ožemanja.	Med namestitvijo niso bili pravilno odstranjeni transportni vijaki.
	Pralni stroj ni poravnan.
	Pralni stroj je blokiran med omarami in steno.
Pralni stroj pušča.	Vhodna cev za vodo ni pravilno privita.
	Predal za odmerjanje pralnega sredstva je oviran.
	Odvodna cev ni pravilno pritrjena.
Prikaže se simbol  , na zaslonu pa se prikaže koda napake (na primer: F1E1, F4, ...).	Izklopite stroj in ga odklopite iz napajanja. Počakajte približno 1 minuto in ga nato znova vklopite. Če težave ne odpravite, se obrnite na službo za tehnično pomoč.
Pri pranju nastaja preveč pene.	Pralno sredstvo ni primerno za strojno pranje perila; na njemu bi moralo pisati »za pranje v pralnem stroju« ali »za ročno in strojno pranje perila« ali podobno.
	Uporabili ste preveč pralnega sredstva.
Utripa ikona faze »  «, Prikaže se hitrost ožemanja »0«.	Cikel ožemanja je preprečen zaradi neenakomerno naloženega perila, kar je funkcija za zaščito pralnega stroja. Če želite ožeti mokro perilo, dodajte več kosov perila različnih velikosti in zaženite program »Ožemanje in izpust«. Pri nalaganju pralnega stroja se izogibajte majhnim količinam naloženega perila z velikimi, vpojnimi kosi perila/perilom različne velikosti.

Onemogočanje DEMO MODE (PREDSTAVITVENEGA NAČINA): Naslednja dejanja morate opraviti v zaporedju brez vmesnih premorov. Vključite stroj in ga nato znova izklopite. Pritisnite in držite gumb ZAGON/PREMOR , dokler ne zaslišite zvočnega signala. Znova vklopite stroj. Indikator »PREDSTAVITEV« začne utripati in se nato izklopi.



VARNOSTNA NAVODILA, SEZNAM PODATKOV in PODATKE O PORABI ENERGIJE lahko prenesete tako, da:

- Obiščete naše spletno mesto – <http://docs.whirlpool.eu>
- Uporabite QR-kodo
- Lahko pa se tudi, **obrnite na naše poprodajne storitve** (Glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko se obrnete na naše poprodajne storitve, navedite kode, ki so navedene na identifikacijski ploščici vašega izdelka.

Informacije o popravilih in vzdrževanju za uporabnike lahko najdete na naslovu www.whirlpool.eu
Informacije o modelu lahko pridobite z uporabo QR-kode na energijski nalepki. Na nalepki je tudi identifikator modela, ki ga lahko uporabite za pridobivanje podatkov v portalu registra <https://eprel.ec.europa.eu>

