



LETÁČIK ECODESIGN - 2020

Cieľom tohto dokumentu je predložiť niekoľko návrhov, ktoré môžu pomôcť optimalizovať energetickú hospodárnosť a využitie spotrebiča.

Tento chladiaci spotrebič nie je určený na zabudovanie.

Pred vývozom na skládku sa musia z chladničky odstrániť dvere a veká, aby vnútri nemohli uviaznuť deti či zvieratá.

Odporúčané nastavenie:

- Priestor chladničky: +4 °C alebo STRED
- Mraziaci priestor: -18 °C alebo -20 °C

Funkcia Rýchle/Super mrazenie sa vypne automaticky po maximálne 72 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Rýchle/Super mrazenie.

Funkcia Rýchle/Super chladenie sa vypne automaticky po maximálne 24 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne stlačením tlačidla Rýchle/Super chladenie.

Na optimalizáciu rýchlosti mrazenia a na získanie väčšieho úložného priestoru možno mraziaci priestor používať bez zásuviek mrazičky a potraviny môžete umiestniť priamo na dno priečinka.

Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť za určitý čas, je uvedené na štítku.

Limity naplnenia určujú koše, klapky, zásuvky, police a pod. Presvedčte sa, či sa tieto komponenty dajú ľahko zatvoriť aj po naplnení.

Aby ste neplytvali potravinami, riaďte sa, prosím, odporúčaným nastavením a časom skladovania, ktoré sú uvedené v online návode na používanie.

Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazičky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.

Informácie o modeli získate cez QR kód uvedený na energetickom štítku.

Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli <https://eprel.ec.europa.eu>.

Ak je na štítku vyhlásenie o zásuvke „chill/chiller“, vyhlásenie platí iba pre normu EN 62552:2013 platnú do 28. februára 2021.



400011486026