



## LETAK ECO DESIGN - 2020

Namjena ovog dokumenta je dati popis prijedloga koji bi mogli poboljšati energetsku učinkovitost i upotrebu uređaja.

Hladnjak nije namijenjen za upotrebu kao ugradbeni uređaj.

Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja na odlagalište da bi se sprječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

Preporučena postavka:

- Hladnjak: +4 °C ili MED
- Zamrzivač: -18 °C ili -20 °C

Funkcija Fast/Super Freeze (Brzo/Super zamrzavanje) automatski se isključuje nakon najviše 72 sata ili je možete ručno isključiti pritiskom na gumb Fast/Super Freeze (Brzo/Super zamrzavanje).

Funkcija Fast/Super Cool (Brzo/Super hlađenje) automatski se isključuje nakon najviše 24 sata ili je možete ručno isključiti pritiskom na gumb Fast/Super Cool (Brzo/Super hlađenje).

Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja i dobili više prostora za odlaganje, iz zamrzivača možete ukloniti ladice zamrzivača i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka.

Količina svježe hrane koju se može zamrznuti u određenom vremenu navedena je na nazivnoj pločici.

Ograničenja za punjenje određuju košare, preklopi, ladice, police itd. Pazite da se ti sastavni dijelovi i dalje mogu lako zatvoriti nakon punjenja.

Da biste izbjegli bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkim priručnicima na mreži.

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nipošto nemojte upotrebljavati oštре ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR koda koji je naveden na oznaci energetske učinkovitosti.

Na oznaci se nalazi i identifikacijska oznaka modela koja se može upotrijebiti za pregledavanje portala na <https://eprel.ec.europa.eu>.

Ako se na nazivnoj pločici nalazi deklaracija ladice "chill/chiller", ona se odnosi isključivo na normu EN 62552:2013 važeći do 28. veljače 2021.



400011486026