

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- **UPOZORENJE:** da bi se izbegle opasnosti koje mogu da nastanu usled nestabilnosti, postavljanje ili učvršćivanje aparata moraju se izvršiti u skladu sa uputstvima proizvođača.
- **UPOZORENJE:** otvori za ventilaciju na aparatu ne smeju da budu blokirani.
- **UPOZORENJE:** cevi za cirkulaciju rashladnog sredstva ne smeju da se oštete.
- **UPOZORENJE:** Nemojte koristiti mehanička, električna ili hemijska sredstva osim onih koje preporučuje proizvođač da biste ubrzali proces odmrzavanja.
- **UPOZORENJE:** Nemojte koristiti niti postavljati električne uređaje u pregrade aparata osim ako proizvođač nije eksplicitno odobrio takve uređaje.
- **UPOZORENJE:** ledomati i/ili aparati za vodu koji nisu direktno povezani na dovod vode moraju se puniti isključivo vodom za piće.

Informacija: Ovaj aparat ne sadrži hloro-fluoro-ugljenike (CFC). Rashladni sistem sadrži R134a (HFC) ili R600a (HC) (pogledajte pločicu sa tehničkim podacima unutar aparata).

- Aparati sa izobutanom (R600a): izobutan je prirodni gas bez uticaja na životnu sredinu, ali je zapaljiv. Zbog toga je važno da se ne oštete cevi rashladnog sistema. Obratite posebnu pažnju u slučaju da zbog oštećenja cevi dođe do pražnjenja rashladnog sistema.
 - Ovaj proizvod može da sadrži fluorne gasove koji izazivaju efekat staklene bašte i pokriveni su Protokolom iz Kjota; rashladni gas se nalazi unutar hermetički zatvorenog sistema. Rashladni gas: R134a ima potencijal za globalno zagrevanje (GWP) od 1300.
 - C-pentan se koristi kao sredstvo za raspršavanje u izolacionoj peni i spada u zapaljive gasove. Budite posebno oprezni tokom odlaganja.
 - Ovaj aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim primenama kao što su
 - kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - seoska gazdinstva i za klijente u hotelima, motelima i drugim objektima za smeštaj;
 - u smeštaju sa prenoćištem i doručkom;
 - za catering i u sličnim primenama koje nisu u maloprodaji
- Nemojte čuvati eksplozivne supstance kao što su konzerve aerosola sa zapaljivim gorivom u ovom aparatu.
 - Ovaj aparat mogu da koriste deca od 8 i više godina i lica sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili bez odgovarajućeg iskustva i znanja, pod uslovom da pri tome budu pod nadzorom ili da im se daju uputstva za bezbedno korišćenje aparata i da se upoznaju sa mogućim opasnostima.
 - Deca ne smeju da čiste ili održavaju aparat bez odgovarajućeg nadzora.
 - Da bi se izbegao rizik da se deca zatvore u aparat i da se uguše, nemojte im dozvoljavati da se igraju sa aparatom ili sakrivaju u njega.
 - Mora biti omogućeno isključivanje aparata sa dovoda struje izvlačenjem utikača iz utičnice, ako joj se može pristupiti, ili putem dostupnog dvopolnog prekidača postavljenog ispred utičnice u skladu sa nacionalnim bezbednosnim standardima.
 - Uređaj uključite u utičnicu sa uzemljenjem: aparat se mora ispravno povezati na atestirani sistem uzemljenja.
 - Nemojte da koristite pojedinačne/višestrukne adaptere za utikače ili produžne kablove.
 - Pazite da aparat ne ošteti kabl za napajanje tokom postavljanja.
 - Nemojte povlačiti aparat držeći ga za kabl za napajanje.
 - Ovim aparatom moraju rukovati i postavljati ga dve osobe ili više njih.
 - Da bi se izbegle opasnosti, postavljanje i održavanje, uključujući i zamenu kabla za napajanje, mora vršiti ovlašćeni serviser, u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima o bezbednosti koji su na snazi. Nemojte da popravljate delove aparata ili da ih menjate ukoliko to nije izričito navedeno u uputstvu za upotrebu.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


1. Pakovanje

Materijal za pakovanje može u potpunosti da se reciklira i obeležen je simbolom za reciklažu ♻️. Kod odlaganja pridržavajte se lokalnih propisa. Ambalažu (plastične kese, delove od stiropora, itd.) držite van domašaja dece, zato što može predstavljati potencijalnu opasnost po njih.

2. Rastavljanje/odlaganje

Aparat je proizveden od materijala koji mogu da se recikliraju.

Ovaj aparat je obeležen u skladu sa evropskom Direktivom 2002/96/EZ o električnoj i elektronskoj otpadnoj opremi (WEEE). Odgovarajućim odlaganjem ovog aparata možete da doprinesete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Simbol  na aparatu ili pratećim dokumentima ukazuje da se s njim ne sme postupati kao sa komunalnim otpadom, već ga treba predati specijalizovanom centru za sakupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Kada aparat izbacite iz upotrebe, onespodobite ga presecanjem kabla za napajanje i skidanjem vrata i polica tako da deca ne mogu lako da uđu u aparat i da se zatvore.

Aparat se mora odložiti u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada, odnošenjem u specijalizovan sabirni centar. Nemojte ga ostavljati bez nadzora, čak ni na nekoliko dana, zato što predstavlja potencijalnu opasnost po decu. Za više informacija o tretmanu, ponovnom korišćenju i reciklaži ovog proizvoda obratite se nadležnom lokalnom telu, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili aparat.

Izjava o usaglašenosti

- Ovaj aparat namenjen je čuvanju hrane i proizveden je u skladu sa Pravilnikom (CE) br. 1935/2004.
- Ovaj aparat je dizajniran, proizvodi se i prodaje u skladu sa:
 - bezbednosnim ciljevima niskonaponske direktive 2006/95/EZ (koja je zamenila 73/23/EEZ i naknadne izmene i dopune);
 - bezbednosnim zahtevima direktive „EMC“ 2004/108/EC.

PRE UPOTREBE APARATA

Da biste obezbedili najbolju upotrebu aparata, pažljivo pročitajte uputstva za rad koja sadrže opis proizvoda i korisne savete.

Sačuvajte ovo uputstvo za kasnije korišćenje.

1. Kada raspakujete aparat, proverite da nije oštećen i da li vrata mogu pravilno da se zatvore. Sva oštećenja moraju se prijaviti prodavcu u roku od 24 sata nakon isporuke aparata.

2. Sačekajte najmanje dva sata pre nego što uključite aparat, da bi se obezbedila potpuna efikasnost rashladnog sistema.
3. Očistite unutrašnjost aparata pre korišćenja.

MERE OPREZA I OPŠTE PREPORUKE

POSTAVLJANJE

- Pazite da ne oštetite pod (npr. parket) prilikom pomeranja aparata.
- Proverite da aparat nije postavljen blizu izvora toplote.
- Aparat postavite i podesite da stoji ravno na podu koji je dovoljno čvrst da izdrži njegovu težinu i na mestu koje odgovara njegovoj veličini i nameni.
- Ovaj aparat je podešen za rad na mestima sa sledećim temperaturnim rasponima, u skladu sa klimatskom klasom navedenom na pločici sa tehničkim podacima. Aparat možda neće ispravno raditi ako se duže vreme ostavi na temperaturama van navedenih opsega.

Klimatska klasa	Okolna temperatura (°C)
SN	od 10 do 32
N	od 16 do 32
ST	od 16 do 38
T	od 16 do 43

- Proverite da li napon naveden na pločici sa tehničkim podacima odgovara naponu u vašem domaćinstvu.

BEZBEDNOST

- Nemojte da skladištite ili koristite benzin, zapaljive tečnosti ili gasove u blizini ovog ili drugih električnih aparata. Isparenja mogu da prouzrokuju požar ili eksplozije.
- Nemojte da jedete (neotrovni) sadržaj pakovanja za led (kod nekih modela).

- Kocke leda ili sladoled na štapiću nemojte jesti neposredno nakon vađenja iz zamrzivača zato što mogu da izazovu promrzline.
- Kod proizvoda koji su osmišljeni tako da koriste filter za vazduh unutar dostupnog poklopca ventilatora, filter mora uvek da bude na svom mestu kada frižider radi.
- Pre bilo kakvog održavanja ili čišćenja, isključite aparat ili isključite kabl za napajanje sa dovoda struje.
- Frižider koristite isključivo za smeštanje sveže hrane, a zamrzivač samo za smeštanje zamrznute hrane, zamrzavanje sveže hrane i pravljenje leda.
- Nemojte ostavljati staklene posude sa tečnošću u zamrzivaču zato što mogu da se polome.
- Izbegavajte smeštanje nezapakovane hrane u neposrednom kontaktu sa površinama frižidera ili zamrzivača.
- „Sijalica koja se koristi u aparatu posebno je dizajnirana za kućne aparate i nije pogodna za sobno osvetljenje u domaćinstvu (EC pravilnik 244/2009)*“.

Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za povrede ljudi ili životinja niti za štetu na imovini ako se ne poštuju navedeni saveti i mere opreza.

SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

- Aparat postavite u suvu, dobro provetrenu prostoriju, daleko od izvora toplote (npr. radijatora, šporeta itd.), na mestu koje nije direktno izloženo suncu. Ako je neophodno, upotrebite izolacionu ploču.
- Da bi se obezbedila odgovarajuća ventilacija, pratite uputstva za postavljanje.
- Nedovoljna ventilacija sa zadnje strane proizvoda može da poveća potrošnju energije i smanji efikasnost hlađenja.
- Na temperaturu u aparatu može da utiče spoljna temperatura, učestalost otvaranja vrata, kao i mesto na kom se aparat nalazi. Ove faktore bi trebalo uzeti u obzir prilikom podešavanja temperature.
- Toplu hranu i napitke treba ohladiti pre nego što ih smestite u aparat.
- Nemojte zaklanjati ventilator (ako je dostupan) hranom.
- Nakon smeštanja hrane, proverite da li su vrata odeljaka pravilno zatvorena, naročito vrata na zamrzivaču.
- Otvaranje vrata svedite na najmanju moguću meru.
- Kada otapate zamrznutu hranu, stavite je u frižider. Niska temperatura zaleđenih proizvoda hladi hranu u frižideru.
- Aparati mogu da imaju specijalne pregrade (odeljak za svežu hranu, kutija sa nula stepeni...). Osim ako nije drugačije navedeno u posebnoj brošuri za proizvod, one se mogu ukloniti, a da se zadrži isti učinak.
- Razmeštaj polica u frižideru nema nikakav uticaj na efikasnost korišćenja energije. Hranu smestite na police tako sa se obezbedi odgovarajuća cirkulacija vazduha (hrana ne sme međusobno da se dodiruje i mora se ostaviti prostor između hrane i zadnjeg zida).
- Smeštajni kapacitet za smrznutu hranu može da se poveća uklanjanjem korpi i, ako postoji, police za sprečavanje sakupljanja leda, a da se zadrži ista potrošnja energije.
- Oštećene korpe moraju se zameniti što je pre moguće.
- Proizvodi visoke energetske klase imaju visokoeffikasne motore koji duže rade, ali imaju malu potrošnju energije. Nemojte da se brinete ako motor radi tokom dužih vremenskih perioda.