





HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.
Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj
na www.whirlpool.eu/register



**Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre
upotrebe uređaja.**

KONTROLNA TABLA

- 1 Dugme On/Off (Resetovanje ukoliko je duže pritisnuto)
- 2 Dugme birača programa
- 3 Start/Pauza
- Opcioni tasteri***
- 4 Sušenje
- 5 Odloženi start
- 6 Vreme sušenja
- 7 Kraj ciklusa
- 8 Rapid (Blokir tast ukoliko je duže pritisnuto)
- 9 FreshCare+ (Isključen zvuk ukoliko je duže pritisnuto)



*Napomena: na nekim modelima će možda umesto ikona biti napisane cele reči.

INDIKATORI

Sušenje: Suvo za peglanje - Suvo za odlaganje - X Suvo za ormari - Ekstra suvo

Faza ciklusa: Sušenje - Hlađenje - Kraj ciklusa

Ispraznite rezervoar za vodu - **Očistite filter vrata** - **Očistite donji filter**

Pogledajte odeljak Rešavanje problema: **Kvar:** Pozovite servis. **DEMO Demo način rada**

PRVA UPOTREBA

Uverite se uverite da je rezervoar za vodu pravilno ubaćen.
Uverite se da je odvodno crevo na poleđini mašine za sušenje veša pravilno pričvršćeno bilo na rezervoar za vodu mašine za sušenje veša ili na vaš kućni kanalizacioni sistem.
Da bi se osigurao pravilan rad mašine za sušenje veša, potrebno je montirati u prostoriju u kojoj je temperatura između 5 °C i 35°C. Pre upotrebe mašine za sušenje, uverite se da je ostala u vertikalnom položaju najmanje 6 sati.

OTVARANJE VRATA TOKOM CIKLUSA

Veš se može proveriti tokom ciklusa sušenja i svaki komad odeće koji je već suve se može ukloniti, dok se sušenje nastavlja za preostale stvari. Nakon zatvaranja vrata, pritisnite dugme "Početak/Pauza" da bi mašina nastavila sa radom.
Držite vrata zatvorenim do završetka ciklusa radi uštede vremena i energije.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Ispoštujte ova uputstva i dobijete NAJBOLJE od vaše mašine:
- ne zaboravite da ispraznite rezervoar za vodu posle svakog ciklusa sušenja.

- ne zaboravite da očistite filtere posle svakog ciklusa sušenja.

Pogledajte odeljak Nega i održavanje.

1. Uključite mašinu za sušenje veša u utičnicu napajanja.
2. Otvorite vrata i ubacite odeću; uvek pogledajte uputstva na etiketama na odeći i maks. punjenja navedena u odeljku za programe. Ispraznite džepove. Vodite računa da odeća ne ostane uhvaćena između vrata i/ili filtera vrata. Ne ubacujte stvari koje su veoma mokre. Nemojte sušiti u mašini velike, veoma glomazne articke.

3. Zatvorite vrata.

4. Pritisnite dugme "Uključi/Isključi"

5. Izaberite najprikladniji program za tip tkanine tog veša.

6. Odaberite opcije, ukoliko je potrebno.

7. Pritisnite dugme "Početak/Pauza" da biste počeli sa sušenjem.

8. Na kraju ciklusa sušenja, oglasiće se zvučni signal. Indikator na kontrolnoj tabli signalizira kraj ciklusa. Izvadite veš odmah kako biste sprečili njegovo gužvanje.

9. Isključite mašinu pritiskom na dugme "Uključi/Isključi", otvorite vrata i izvadite odeću. Ako mašinu ne isključite ručno, petnaest minuta nakon kraja ciklusa aparat će se automatski isključiti radi uštede energije.


Imajte u vidu da je neki program/opcija u skladu sa sistemom "Protiv gužvanja". To znači da se nekoliko sati nakon završetka ciklusa sušenja bubanj okreće u redovnim intervalima kako bi se sprečilo gužvanje.

U slučaju nestanka struje, potrebno je pritisnuti dugme "Početak/Pauza" za ponovno pokretanje ciklusa.

ETIKETE ZA ODRŽAVANJE

Proverite etiketu na odeći, posebno kada se ista ubacuje po prvi put u mašinu za sušenje. Sledeći su najčešći simboli:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| | Može se sušiti u mašini za sušenje. |
| | Ne sme se sušiti u mašini za sušenje. |
| | Sušiti na visokoj temperaturi. |
| | Sušiti na niskoj temperaturi. |



PROGRAMI

Trajanje ovih programa zavisi od kolicine punjenja, vrste tkanine, brzine centrifuge koju koristi mašina za sušenje i od drugih izabranih opcija. **U modelima sa displejem, trajanje ciklusa je prikazano na kontrolnoj tabli.** Preostalo vreme se neprekidno prati i menja tokom ciklusa sušenja da bi se prikazala najbolja moguća procena.

Opcija za korišćenje – Ako je celokupno punjenje pri automatskim ciklusima dosledno manje ili više suvo od onoga kako biste vi voleli da bude, možete da povećate ili smanjite nivo suvoće koristeći određenu opciju.



Max. punjenje*

Standardni program za pamuk, pogodan za normalno vlažan pamučni veš. Najefikasniji program u pogledu potrošnje električne energije za sušenje pamučnog veša. Vrednosti na energetskoj oznaci se zasnuju na ovom programu.

NAPOMENA: Za optimalnu efikasnost energije, ovaj ciklus je podrazumevano postavljen na nivo „Suvo za ormar“. Za bolje sušenje predlažemo korišćenje ciklusa Pamuk.




Max. punjenje*

Ciklus pogodan za sušenje svih vrsta pamuka, koji je spreman za pakovanje u ormar.



kg 4

Ovaj program je idealan za zajedničko sušenje tkanina od pamuka i sintetike.



Max. punjenje*

Za sušenje pamučne posteljine.




kg 3

Za sušenje velikih komada kao što je jorgan.



kg 3

Ovaj program je namenjen za košulje od pamuka ili mešavine pamuka/sintetike.




kg 3

Za sušenje odeće, na primer pantalona i jakni od džinsa i odeće od otpornog pamuka, kao što je denim.



Lako peglanje

Ovaj ciklus opušta vlakna i tako olakšava peglanje i slaganje. Pogodno za malu količinu vlažnih ili suvih tkanina od pamuka i mešavine pamuka. Nemojte koristiti sa odećom koja je još mokra.



Osvežavanje

Kratki program pogodan za osvežavanje vlakana i rublja unošenjem svežeg vazduha. Ne koristite na vlažnom rublju. Može da se koristi za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je efikasniji na manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.



kg 0.5

Za sušenje pamučnog rublja, koje je centrifugirano velikom brzinom u mašini za pranje veša.



kg 4

Za sušenje sportske odeće od sintetike ili mešavine pamuka.



kg 0.5

Nežno sušenje svilene odeće.



kg 1

Za sušenje vunenog rublja. Pre sušenja, preporučuje se okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni, ostavite da se prirodno osuše.



kg 2

Za sušenje osetljivog veša kojem je potreban nežan tretman.



kg 4

Za sušenje veša sačinjenog od sintetičkih vlakana.

OPCIJE

Ova dugmad vam omogućavaju da personalizujete izabrani program u skladu sa ličnim potrebama. Nisu sve opcije dostupne za sve programe. Neke opcije mogu biti nekompatibilne sa prethodno podešenim opcijama; ako je to slučaj, na to će vas upozoriti zvučni signal i/ili indikatori koji trepere. Ako je opcija dostupna, indikator će ostati uključen. Program može zadržati neke opcije koje su izabrane tokom prethodnih ciklusa sušenja.



Sušenje Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste dobili različit nivo preostale vlažnosti rublja. Indikator označava nivo koji se izabira.

Suvo za peglanje: vrlo osetljivo sušenje. Stvari će se lakše peglati odmah nakon ciklusa.

Suvo za odlaganje: nivo namenjen za osetljive odevne predmete; spremne za vešanje.

Suvo za ormar: rublje je spremno za slaganje i odlaganje u ormar.

Ekstra suvo: koristi se za odeću koja će se nositi na kraju ciklusa.



Vreme sušenja Ova opcija omogućuje izbor trajanja sušenja. Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste podešili željeno vreme sušenja. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje vreme koje se izabira.



Odloženi start Ova opcija omogućuje postavljanje odlaganja u odnosu na početak ciklusa.

Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste dobili željeno odlaganje. Nakon postizanja maksimalnog vremena koje je moguće izabrati, dodatnim pritiskom na dugme vrši se resetovanje opcije. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje vreme koje se izabira. Nakon pritiska na dugme "Početak/Pauza:" na mašini se prikazuje preostalo vreme do pokretanja ciklusa. U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno pritisnuti dugme "Početak/Pauza".



Rapid Omogućava brže sušenje.



FreshCare+ CARE+ Ako veš ostavite unutra nakon završetka ciklusa, na njemu može doći do razvoja bakterija. Ova opcija pomaže u sprečavanju da do toga dođe kontrolisanjem temperature i nežnim okretanjem bubnja. To će se nastaviti i do 6 sati nakon završetka ciklusa. Podešavanje će ostati u memoriji prethodnog ciklusa. Ako se upotrebni ova opcija uz Odloženi start, tokom ove faze će se primeniti tretiranje nabora periodičnim okretanjem bubnja.



Blokir tast Ova opcija čini nepristupačnim sve komande mašine, osim dugmeta za isključivanje/uključivanje. Sa uključenom mašinom:

- za aktivaciju opcije potreбно je držati pritisnutim taster dok se ne upali odgovarajući indikator.
- za deaktivaciju opcije potreбno je držati pritisnutim taster dok se ne ugasi odgovarajući indikator.

Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.



Kraj ciklusa Ova opcija aktivira produženi zvučni signal na kraju ciklusa. Aktivirajte je ako niste sigurni da ćete čuti normalni alarm za kraj ciklusa. Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.



Isključen zvuk Ova opcija omogućuje deaktivaciju zvučnih signala sa kontrolne table. Alarni nepravilnog rada ostaju aktivni.

- za aktivaciju opcije potreбno je držati pritisnutim taster dok se ne upali odgovarajući indikator.
- za deaktivaciju opcije potreбno je držati pritisnutim taster dok se ne ugasi odgovarajući indikator.

***MAX. PUNJENJE 7 Kg (Suvo punjenje)**

NEGA I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: tokom čišćenja i održavanja isključite mašinu za sušenje veša sa napajanja.

Posle svakog ciklusa ispraznite rezervoar za vodu (pogledajte sliku A).

Izvucite rezervoar iz mašine za sušenje i ispraznite ga u umivaonik ili neki drugi odgovarajući odvod i nakon toga ga pravilno vratite na mesto. Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili posudu u sedište.

Posle svakog ciklusa očistite filter vrata (pogledajte slike B)

Izvucite filter i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. Da biste postigli optimalne rezultate, osušite sve filtere pre ponovnog umetanja. **Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili filter u sedište.**

Uklanjanje filtera vrata:

1. Otvorite vrata i povucite filter prema gore.
2. Otvorite filter i očistite sve njegove delove od dlačica. Pravilno ga vratite na mesto; uverite se da je filter potpuno umetnut do zaptivača mašine za sušenje.

Očistite donji filter vrata kada se upali odgovarajući indikator (pogledajte sliku C)

Izvucite filter i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. Ipak preporučujemo da očistite ovaj filter posle svakog ciklusa da biste optimizovali performanse mašine za sušenje. **Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili filter u sedište.**


Uklanjanje donjeg filtera:

1. Otvorite donja vrata.
2. Uhvatite ručicu i izvucite donji filter.
3. Otvorite zadnji zid filtera i uklonite eventualne dlačice sa unutrašnje površine mrežice.
4. Očistite komoru donjeg filtera izbegavajući direktni dodir sa pločicama.
5. Ponovno zatvorite zadnji zid donjeg filtera i vratite ga u sedište proveravajući da li se savršeno uklopi.
6. Spustite ručicu filtera i zatvorite donja vrata.
7. Uverite se da je dovod vazduha sloboden.

Filteri su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija je sakupljanje dlačica koje se stvaraju tokom sušenja. U slučaju da se filteri začepe, protok vazduha u unutrašnjosti mašine za sušenje se ozbiljno ugrožava: vreme sušenja se produžuje, povećava se potrošnja energije i može doći do pojave oštećenja na mašini za sušenje. Ako se ovi postupci nepravilno obavljuju, mašina za sušenje se možda neće pokrenuti.

OPIS PROIZVODA

1. Rezervoar za vodu
2. Dovod vazduha
3. Donji filter
4. Filter vrata



Čišćenje mašine za sušenje veša

- Spoljašnji metalni, plastični i gumeni delovi se mogu očistiti vlažnom krpom.
- Redovno usisivačem čistite prednju rešetku za ulaz vazduha (na svakih 6 meseci) kako biste uklonili sve naslage ostataka tkanine, prljavštine ili prašine. Osim toga, s vremenom na vreme usisivačem uklonite sve naslage ostataka tkanine sa oblasti filtera.
- Nemojte koristiti rastvarače ili abrazivna sredstva.

TRANSPORT I RUKOVANJE

Nikada ne podižite mašinu za sušenje veša držeći je za gornju stranu.

1. Izvucite kabl mašine za sušenje iz utičnice.
2. U potpunosti ispraznite vodu iz rezervoara za vodu.
3. Proverite da li su vrata i rezervoar za vodu propisno zatvoreni.
4. Ukoliko je odvodno crevo povezano sa vašim kanalizacionim sistemom, ponovo pričvrstite odvodno crevo na zadnji deo mašine (videti Uputstvo za ugradnju).


'Potrošnja električne energije

| 'u isključenom režimu (Po) Watt | 0.33 | | |
|----------------------------------|------|------|---------|
| 'u režimu pripravnosti (Pl) Watt | 2.00 | | |
| Programi | Kg | kWh | 'minuta |
| Eko* □ | 7 | 1.66 | 180 |
| Eko □ | 3.5 | 1.03 | 126 |
| Sintetika | 4 | 0.73 | 95 |

*Standardni program za pamuk, pogodan za normalno vlažan pamučni veš. Najefikasniji program u pogledu potrošnje električne energije za sušenje pamučnog veša. Vrednosti na energetskoj oznaci se zasnivaju na ovom programu.
(Konfiguracija standard/početno predefinisana).

Sistem sa topotnom pumpom

Topotna pumpa sadrži gasove sa efektom staklene bašte, sadržane u hermetički zapečaćenoj jedinici. Ova zapečaćena jedinica sadrži 0.18 kg gasa R134a. GWP = 604 (1 t CO₂).



REŠAVANJE PROBLEMA

SR

U slučaju nepravilnog rada, pre nego što se obratite servisu, proverite sledeću tabelu. Nepravilnosti su često male i mogu da se reše za nekoliko minuta.

| Nepopravljivo | Mogući uzrok | Rešenje |
|---------------------------------------|--|--|
| Mašina za sušenje se ne uključuje. | Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu. | Ukopčajte utikač u električnu utičnicu. |
| | Električna utičnica je u kvaru. | Probajte da priključite neki drugi električni kućni aparat u istu utičnicu. Ne koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu kao što su adapteri ili produžni kablovi. |
| | Došlo je do prekida električne struje. | Sačekajte da se ponovo uspostavi napajanje i po potrebi ponovo uključite osigurač. |
| Mašina za sušenje se ne pokreće. | Vrata nisu pravilno zatvorena. | Zatvorite vrata. |
| | Podešeno je odlaganje pokretanja ciklusa. | Na mašinama sa ovom funkcijom: sačekajte kraj podešenog odlaganja ili isključite mašinu da biste je resetovali. Pogledajte odeljak Opcije. |
| | Nije pritisnuto dugme Start/Pauza za pokretanje programa. | Pritisnite dugme Start/Pauza. |
| | Na mašinama opremljenim funkcijom Blokada tastera, postoji ova opcija. | Pogledajte odeljak Opcije. Ako je izabrana Blokada tastera, onemogućite je. Isključivanje mašine neće onemogućiti tu opciju. |
| Odeća je mokra pri dovršetku ciklusa. | Mala količina veša. | Automatski program nije detektovao potrebnu vlažnost na kraju i mašina za sušenje veša će završiti program i zaustaviti se. Ako se ovo dogodi, jednostavno izaberite dodatni kratak period sušenja ili izaberite opciju extra dry (Dodatno sušenje) ako je dostupna. |
| | Veliko punjenje ili teža tkanina. | Nivoi suvoće mogu biti izmenjeni prema određenoj željenoj suvoći. Ekstra suvo se preporučuje za odeću koja je spremna za nošenje. |
| Vreme sušenja traje suviše dugo. | Nije izvršeno odgovarajuće održavanje. | Pogledajte odeljak Nega i održavanje i izvršite opisane postupke. |
| | Podešeni program, vrijeme i/ili nivo sušenja ne odgovaraju vrsti ili količini rublja unesenog u mašinu za sušenje. | Pogledajte odeljak Programi i opcije da biste pronašli program i opcije koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja. |
| | Odeća je previše mokra. | Izvršite ciklus pranja sa većim brojem obrtaja centrifuge da bi se uklonila što veća količina vode. |
| | Mašina za sušenje je možda previše napunjena. | Pogledajte odeljak Programi da biste proverili maksimalnu napunjenošću za svaki program. |
| | Temperatura prostora rije. | Vreme sušenja može biti duže ako je temperatura prostorije van opsega od 14 °C do 30 °C. |
| Program nije završen. | Možda je došlo do prekida električne struje. | U slučaju prekida električne struje potrebno je pritisnuti dugme Start/Pauza za ponovno pokretanje ciklusa. |

Upaljeni ili treptajući indikatori

| | | |
|---|---|---|
| Rezervoar za vodu | Rezervoar za vodu je pun. | Ispraznite rezervoar za vodu. Pogledajte odeljak Nega i održavanje. |
| Filter vrata | Nepravilnosti u protoku vazduha potrebnog za rad mašine. | Očistite filter vrata i proverite da li je dovod vazduha sloboden. Ako se ovi postupci nepravilno izvrše, može da dođe do oštećenja mašine za sušenje. Pogledajte odeljak Nega i održavanje. |
| Donji filter* | Potrebno je očistiti donji filter. | Očistite donji filter. Pogledajte odeljak Nega i održavanje. |
| DEMO Ciklus traje nekoliko minuta. | Mašina za sušenje je u DEMO načinu rada. Indikator DEMO je upaljen. | Isključite DEMO način rada. Sledeće postupke treba izvršiti prema redosledu bez pauza. Uključite i posle toga isključite mašinu. Pritisnite dugme Start/Pauza dok ne čujete zvučni signal. Ponovo uključite mašinu. Indikator „DEMO“ trepti i posle toga se gasi. |
| Prisustvo simbola francuskog ključa signalizuje nepravilnost. | Senzori mašine su otkrili neku nepravilnost. | Isključite mašinu za sušenje i iskopčajte je iz električne mreže. Odmah otvorite vrata i izvadite rublje, da bi toplota izašla. Sačekajte otprilike 15 minuta. Priklučite mašinu za sušenje na električnu mrežu, napunite je rubljem i ponovo pokrenite ciklus sušenja. Ako se problem ne reši, obratite se Servisnoj službi i navedite slova i brojeve koji treptaju na displeju. Na primer F3 i E2. |

*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odeljak Nega i održavanje.



Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći putem:

- Našeg web-sajta docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com
- ili pomoću QR koda
- Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.



Whirlpool