

# GEBRUIKSOMSCHRIJVING

Deze wasmachine is bestemd alleen voor het wassen en centrifugeren van het wasgoed in een hoeveelheid die gebruikelijk is in een huishouden is.

- Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en in de programmatabel wanneer u de wasmachine gebruikt.

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de programmatabel; als u de wasmachine aan iemand anders doorverkoopt, geef hem of haar dan ook de gebruiksaanwijzing en de programmatabel.

## VEILIGHEID EN BASISAANBEVELINGEN


### 1. Veiligheidsvoorschriften

- De wasmachine is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de buurt van het apparaat.
- Laat kinderen niet met de wasmachine spelen of in de trommel klimmen.
- Wasmachine kan door kinderen vanaf 8 jaar, personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of psychische mogelijkheden en de personen met onvoldoende ervaringen of kennis, bediend worden op voorwaarde, dat ze onder toezicht zijn of waren onderricht door een verantwoordelijke persoon over een veilig gebruik van een wasmachine en dat ze begrijpen, dat er mogelijke gevaren uit het gebruik kunnen voortvloeien. Kinderen mogen niet met de wasmachine spelen. Zorg en onderhoud van de machine mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik de wasmachine niet bij temperaturen van onder de 5°C.
- Voor vrijstaande modellen: als u een droger bovenop uw wasmachine wilt plaatsen, neem dan eerst contact op met de klantenservice of met uw speciaalzaak om te verifiëren of dit mogelijk is. Het plaatsen van een droger op uw wasmachine is alleen toegestaan als de droger door middel van een daarvoor bestemde stapelset op

de wasmachine wordt bevestigd; deze set is verkrijgbaar bij de klantenservice of uw speciaalzaak.

- Laat de wasmachine niet aangesloten op het elektriciteitsnet wanneer u deze niet gebruikt.
- Draai de kraan dicht als u het apparaat niet gebruikt.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van de elektriciteit voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Open de deur nooit met kracht en ga er niet op staan.
- Zo nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de klantenservice. Elektrische voedingskabel kan alleen worden vervangen door een geschoolde technicus of medewerker van onze Service.
- Indien uw wasmachine een inbouwmodel is:
  - hanteer niet ermee voordat de machine in het aanrecht wordt ingebouwd
  - u mag het bovenste deksel niet verwijderen.

### 2. Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, en draagt het recyclingsymbool . Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd.

### 3. De verpakking en oude apparaten als afval verwerken

- De wasmachine is gemaakt met herbruikbare materialen. De wasmachine moet worden verwerkt als afval in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- Verwijder voordat u het apparaat afdankt alle wasmiddelresten en snijd de elektriciteitskabel door zodat het apparaat onbruikbaar wordt.

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product naar behoren wordt afgevoerd, helpt u te voorkomen dat het mogelijke negatieve consequenties heeft voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvoer als afval van dit product. Het symbool  op het product, of op de documenten die bij het product geleverd worden, geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij het desbetreffende verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. De afvoer moet geschieden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften inzake afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, herwinning en recycling van dit product, wordt u verzocht contact op te nemen met het plaatselijke stadskantoor, uw afvalophalendienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

#### 4. Vorst

Plaats de wasmachine niet in ruimtes waar het kan

## VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

### 1. Verwijderen van de verpakking en inspectie

- Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is. Gebruik de wasmachine in geval van twijfel niet. Neem in dat geval contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten bereik van kinderen; het kan een bron van gevaar vormen.
- Indien het apparaat voor aflevering is blootgesteld aan lage temperaturen, laat het apparaat dan eerst even op kamertemperatuur komen voordat u het in gebruik neemt.

### 2. Verwijderen van de transportschroeven

- De wasmachine is uitgerust met transportschroeven om mogelijke interne schade tijdens het vervoer te voorkomen. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden.
- Dek de openingen af met de 4 bijgesloten plastic doppen.

### 3. Installeren van de wasmachine

- Verwijder de beschermende folie van het regelpaneel (indien aanwezig op uw model).
- Verplaats het apparaat zonder dit aan het bovenblad op te tillen.
- Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke ondergrond, zo mogelijk in de hoek van een vertrek.
- Controleer of alle pootjes stevig op de vloer rusten en controleer of de wasmachine exact horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas).
- In geval van houten of zogenaamde zwevende vloeren (bijvoorbeeld parket- of laminaatvloeren) dient het apparaat op een blad van multiplex met afmetingen van tenminste 60 x 60 cm en een dikte van tenminste 3 cm geschroefd te worden.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de onderkant van de wasmachine (indien aanwezig op uw model) niet worden geblokkeerd door tapijt of ander materiaal.

vriezen. Als dit toch moet, zorg er dan voor dat de wasmachine volledig wordt leeggepompt na iedere wasbeurt:

- Verwijder de toevoerslang(en) van de kraan en laat het water volledig weglopen.
- Verwijder de afvoerslang uit de sifon of de wasbak en laat het water volledig weglopen.
- Laat het restwater in de machine weglopen door de instructies in het hoofdstuk "Afvoeren van restwater" te volgen; voor vrijstaande modellen: kantel het apparaat met twee personen voorover om het restwater volledig weg te laten lopen.

### 5. EG-conformiteitsverklaring

- De wasmachine voldoet aan de volgende Europese normen:  
2006/95/EEG Laagspanningsrichtlijn  
2004/108/EEG Richtlijn m.b.t.  
Elektromagnetische compatibiliteit

De producent is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging van het wasgoed veroorzaakt door ongeschikt of onjuist gebruik zonder de instructies m.b.t. de behandeling van het wasgoed te volgen die aan de labels van de kleding of het wasgoed zijn aangegeven.

### 4. Watertoevoer

- Sluit de watertoevoerslang(en) op de waterleiding aan volgens de voorschriften van het Waterleidingbedrijf.
- Modellen met één watertoevoer: koud water
- Modellen met twee watertoevoeren: koud en warm water, of alleen koud water (zie het afzonderlijk geleverde installatiehandleiding).
- Waterkraan: schroefdraadaansluiting voor slang van 3/4".
- Waterdruk (stroomdruk): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Gebruik alleen nieuwe slangen om de wasmachine aan te sluiten op de watertoevoer. Oude slangen mogen niet meer worden gebruikt en moeten worden weggegooid.
- Voor modellen met warmwatertoevoer: de temperatuur van de warmwatertoevoer mag niet hoger zijn dan 60°C.


### 5. Afpompen

- Verbind de uitlaatbuis vast aan de stankafsluiter of aan een andere uitlaat van de riolering.
- Als de wasmachine op een ingebouwd afpompsysteem is aangesloten, dient u zich ervan te verzekeren dat dit systeem is uitgerust met een ventiel, zodat er niet tegelijkertijd water aanen afgevoerd kan worden (sifoneffect).

### 6. Elektrische aansluiting

- Elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Gegevens met betrekking tot spanning, stroomverbruik en beveiligingsvereisten vindt u op de binnenkant van de deur.
- Het apparaat moet op het elektriciteitsnet te worden aangesloten door middel van een stopcontact dat overeenkomstig de geldende voorschriften geaard is. De wasmachine moet volgens de wet geaard zijn. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat veroor-

- zaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten.
- Na de installatie moeten de stekker of de afkoppeling van het elektriciteitsnet via een tweepolige schakelaar altijd toegankelijk zijn.

- Gebruik de wasmachine niet als deze tijdens transport is beschadigd. Stel in dat geval de klantenservice op de hoogte.
- Het netsnoer mag alleen door de een medewerker van de klantenservice worden vervangen.
- Bij het gebruik van een aardelkschakelaar alleen gebruik maken van een model gemerkt met 

## BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE (afb. 1)

- Afhankelijk van het model


- a. Werkblad (voor vrijstaande modellen) / Bovenste deksel (voor inbouwbare modellen)
- b. Doseerbakje wasmiddel
- c. Bedieningspaneel
- d. Serviceplaatje (aan de binnenkant van de deur)
- e. Deur
- f. Toegang tot de pomp met filter en noodslang (indien aanwezig) achter de plint
- g. Verstelbare pootjes

## DEUR

- Om de deur te openen houdt u de handgreep vast, drukt u op de binnenste hendel (indien aanwezig op uw model) en trekt u de deur open.
- Sluit de deur door hem dicht te drukken tot hij klikt, zonder te veel kracht te gebruiken.

## VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA

Om eventueel restwater te verwijderen dat door de fabrikant is gebruikt om de machine te testen, raden wij u aan een kort wasprogramma zonder wasgoed uit te voeren.

1. Draai de kraan open.
2. Sluit de deur.
3. Vul het vakje voor hoofdwass  in de schuifbak

voor wasmiddelen met kleine hoeveelheid van het wasmiddel (max.1/3 van de door de producent aanbevolen hoeveelheid voor licht vervuild wasgoed).


4. Stel het programma in en zet het aan op "Synthetische stof 60°C (zie afzonderlijke geleverde "Programmatabel).

## VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

### Het wasgoed sorteren

1. **Het wasgoed sorteren op...**
  - **Textielsoort / symbool op het etiket**  
Katoen, gemengde weefsels, easy care/ synthetische weefsels, wol, textiel dat met de hand gewassen moet worden.
  - **Kleur**  
Scheid bonte en witte was. Gekleurd wasgoed de eerste keer apart wassen.
  - **La dimension**  
Was stukken van verschillende afmetingen samen voor betere wasresultaten en een optimale verdeling van de belading in de trommel.
  - **Tere weefsels**  
Teer wasgoed apart wassen: gebruik een speciaal programma voor zuivere scheerwol,  gordijnen en andere tere weefsels. Haal de ringen van de gordijnen of doe de gordijnen met ringen in een katoenen zak. Gebruik het speciale program ma voor de handwas. Was kleine stukken zoals kousen, riemen of stukken met haakjes (bijvoorbeeld bh's) in speciale katoenen waszakken of in kussenslopen met ritssluiting.
2. **Maak zakken leeg**  
Muntstukken, veiligheidsspelden en dergelijke kunnen het wasgoed, de trommel en de kuip beschadigen.
3. **Sluitingen**  
Doe ritssluitingen, knopen of haken dicht; knoop de uiteinden van ceintuurs bijeen.

### Behandeling van vlekken

- Vlekken van bloed, melk, eieren en andere organische stoffen worden normaal gesproken tijdens de enzymenfase van het wasprogramma verwijderd.
- Voeg voor wijn-, koffie-, thee-, gras-, fruitvlekken enz. een vlekkenmiddel toe aan het wasmiddelbakje  van de wasmiddellade.
- Bij hardnekkige vlekken het wasgoed vooraf behandelen.

### Verven en bleken

- Gebruik alleen verf en bleekmiddelen die geschikt zijn voor wasmachines.
- Volg de aanwijzingen van de fabrikant op.
- Na het verven en bleken kunnen de plastic en rubberen onderdelen van de wasmachine gekleurd en gevekt zijn.

### Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur.
2. Plaats de stukken wasgoed één voor één in de trommel zonder de machine te overladen. Houd u aan de maximale belading die te vinden is in de Programmatabel (als de wasmachine te vol wordt gestopt, wordt het wasgoed minder goed gewassen en kreukt het meer)
3. Sluit de deur.

# WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN

**⚠ Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.**

**⚠ Gebruik geen oplosmiddelen (b.v. terpen- tine, benzine). Was geen stoffen in de was- machine die behandeld zijn met oplosmid- delen of ontvlambare vloeistoffen.**

**Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor apparaten voor huishoudelijk gebruik. Volg de wassymbolen op het etiket op het wasgoed.**

De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van:

- de textielsoort
- de kleur;
- de wastemperatuur;
- de hoeveelheid en het soort vuil.

Type wasgoed	Soort reinigingsmiddel
Wit bestendig wasgoed (koud water – 95 °C):	effectief wasmiddel met bleekmiddel
Wit zacht wasgoed (koud water – 40 °C):	mild wasmiddel met bleekmiddel en/of optische witmakers
Heldere/pastelkleuren (koud water – 60 °C):	wasmiddel met bleekmiddel en/of optische witmakers
Intense kleuren (koud water – 60 °C):	wasmiddel voor kleurig wasgoed zonder bleekmiddel/optische witmakers
Zwart/donkere kleuren (koud water – 60 °C):	speciale wasmiddelen voor zwart/donker wasgoed

Voor de was die speciale behandeling vereist (bijvoorbeeld wol of microvezels) raden wij aan om speciale beschikbare wasmiddelen, weekmakers en wasverzachters te gebruiken. Voor andere informatie zie [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu).

**Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwassysteem wanneer u de functie “Voorwas” heeft geactiveerd**

**Gebruik geen vloeibaar wasmiddel bij het selecteren van de functie “Uitgestelde start einde” (afhankelijk van het model).**

## Dosering

Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel. De dosering is afhankelijk van:

- de hoeveelheid en het soort vuil
- de grootte van de was
  - volledige belading: volg de aanwijzingen van de fabrikant op
  - halve belading: 3/4 van de hoeveelheid voor een volledige belading
  - kleine belading (ca. 1 kg): 1/2 van de hoeveelheid voor een volledige belading

Als er geen instructies op de verpakking van het wasmiddel staan met betrekking tot de belading: fabrikanten van wasmiddelen houden meestal als aanbeveling 4,5 kg wasgoed voor normaal wasmiddel en 2,5 kg wasgoed voor een fijnwasmiddel aan.

- de waterhardheid bij u in de buurt (vraag hieromtrent informatie bij het waterleidingbedrijf). Bij zacht water heeft u minder wasmiddel nodig dan bij hard water.

## Opmerking:

Een te hoge dosering wasmiddel kan tot sterke schuimvorming leiden. Het wasgoed wordt hierdoor minder goed gewassen. Als de wasmachine te veel schuim detecteert, centrifugeert het apparaat mogelijk niet, of duurt het programma langer en wordt er meer water gebruikt (zie ook de opmerkingen over schuimvorming in het hoofdstuk “Het oplossen van problemen”). Bij te weinig wasmiddel wordt het wasgoed op den duur grauw, en ontstaan er afzettingen op het verwarmingselement, de trommel en de slangen.

## Dosering van wasmiddelen en extra middelen (afbeelding 2)

### I Voorwascompartiment

- Wasmiddel voor het voorwassen (alleen bij activatie van de keuze “Voorwas”)

### II Compartiment voor hoofdwassysteem

- Wasmiddel voor hoofdwassysteem (dient voor alle programma's toegevoegd worden)
- Vlekkenverwijderaars (optioneel)
- Waterverzachters (optioneel, aangeraden voor klasse van hardheid 4 of hoger)

### III Compartiment voor een wasverzachter

- Wasverzachter (optioneel)
- Zetmeel opgelost in water (optioneel)

Bij de dosering van wasmiddelen en aanvullende middelen kunt u het niveau “MAX” nooit overschrijden. Indien u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, sluit de schuifbak **onmiddellijk nadat u het vakje met wasmiddel vult**. Voor meer informatie betreffende het gebruik van wasmiddelen en wasverzachters in individuele programma's zie toegevoegde tabel van programma's.

## Chloorbleekmiddel gebruiken

- Was uw wasgoed op het gewenste programma (Katoen, Synthetisch, enz.) met de juiste hoeveelheid chloorbleekmiddel in het vakje WASVERZACHTER (doe het klepje goed dicht).
- Start onmiddellijk na het einde van het programma het programma “Spoelen en centrifugeren” om een eventuele chloorlucht te verwijderen; u kunt desgewenst wasverzachter toevoegen.
- Doe nooit chloorbleekmiddel en wasverzachter tegelijk in het bakje.
- Bij gebruik van bleekmiddelen op basis van zuurstof volg de aanbevelingen van hun producent.

## Stijfisel gebruiken

- Selecteer het programma “Spoelen en centrifugeren” en controleer of de centrifugeersnelheid is ingesteld op niet meer dan 800 tpm.
- Start het programma, trek het wasmiddelbakje naar buiten zodat u ongeveer 3 cm van het bakje voor wasverzachter ziet.
- Giet de stijfseloplossing in het bakje terwijl het water in de wasmiddellade stroomt.



# AFVOEREN VAN RESTWATER/REINIGEN VAN HET FILTER

Controleer en reinig het filter regelmatig, tenminste twee of drie keer per jaar, **vooral**:

- Als het indicatielampje “Reinig pomp”  brandt.
- Als het apparaat niet goed afpompt of als het niet centrifugeert.
- Als de wasmachine in een ruimte staat waar het kan vriezen, moet u het restwater na elke wasbeurt afvoeren om schade te voorkomen.

**BELANGRIJK: laat het water afkoelen voordat u het afvoert uit het apparaat.**

1. Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Openen van de plint (afhankelijk van het model):
  - Duw de lipjes rechts en links in (indien aanwezig) om de plint los te maken en verwijder deze (afb. 3).
  - Verwijder de plint met behulp van de sifon van de wasmiddeldispenser: duw een kant van de plint met de hand omlaag, duw de punt van de sifon in de ruimte tussen de plint en het voorpaneel en wrik de plint open (afb. 4).
  - Voor inbouwbare modellen: verwijder de sokkel van het keukenaanrecht.
3. Zet een bak bij de wasmachine.
4. Als uw wasmachine een noodslang heeft: Maak de noodslag los uit de klemmen en trek de noodslang uit de onderkant van de wasmachine (afhankelijk van het model). Als er geen noodslag is: zet een brede, lage bak onder het filter (afb. 6). Sla de stappen 5-8 over en ga door met 9.
5. Houd het uiteinde van de noodslang in de bak en

- verwijder de stop (afb. 5).
6. Wacht tot al het water in de bak is gestroomd en plaats de stop terug op de slang (afb. 7).
7. Maak de noodslang weer vast aan de klem of duw hem terug in de onderkant van de wasmachine (afhankelijk van het model).
8. Leg een absorberende katoenen doek (b.v. een handdoek) op de vloer voor het filter.
9. Slowly open the filter by turning it counter-clockwise (afb. 8); wacht tot al het water weggestroomd is, draai het filter daarna helemaal los en haal het eruit.
10. Alleen voor het wegpompen van restwater (vrijstaande modellen): kantel het apparaat voorzichtig voorover (met de hulp van een tweede persoon) en laat al het water naar buiten stromen.
11. Alleen voor de filterreiniging: reinig het filter en de filterkamer; controleer of de rotor van de pomp in de filterbehuizing weer goed kan bewegen.
12. Plaats het filter terug en schroef het zover mogelijk naar rechts.
13. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade om het “Eco-systeem” weer in te schakelen. Controleer of het filter goed geplaatst en aangedraaid is en er geen water naar buiten komt.
14. Installeer de plint weer (afb. 9); kantel de wasmachine indien nodig licht naar achteren om dit te doen (vraag hierbij hulp aan een tweede persoon). Voor inbouwbare modellen: monteer de sokkel terug in het keukenaanrecht.
15. Steek de stekker in het stopcontact. De wasmachine is nu weer klaar voor gebruik.

## ONDERHOUD EN REINIGING

**Altijd de stekker van de wasmachine voordat enig onderhoud.**

### Het reinigen van het schuifbakje voor het wasmiddel

1. Trek het schuifbakje voor het wasmiddel tot het einde eruit. Druk met uw vinger op de plaats waar de sifon met “PUSH” is gemarkeerd (afb. 10), waarmee het schuifbakje loskomt en u kan het helemaal eruit nemen.
2. Haal de sifon uit het vakje voor de wasverzachter eruit door het trekken naar boven (afb. 11).
3. Spoel alle onderdelen schoon onder stromend water.
4. Maak het vak voor de wasmiddellade schoon met een vochtige doek.
5. Plaats de sifon terug in het vakje voor de wasverzachter door het drukken naar beneden tot het einde, dan schuif het schuifbakje terug in de bak voor het doseren van wasmiddelen.

### Toevoerslang (slangen) (afbeelding 12, 13 of 14, afhankelijk van het model)

Controleer de slang regelmatig op kreuken en scheuren. Indien de toevoerslang zichtbaar beschadigd is, vervang deze door een nieuwe slang van hetzelfde type. Dit kunt u bij de servicedienst of in een gespecialiseerde winkel kopen.

Als de watertoevoerslang van uw wasmachine overeenkomt met het model op afb. 13, controleer dan regelmatig het inspectievenster van de veiligheidsklep: (A) als dit rood is, dan is de waterstopfunctie van de slang ingeschakeld en moet de slang vervangen worden door

een nieuw exemplaar. Een nieuwe slang is verkrijgbaar bij onze Klantenservice of bij uw speciaalzaak. Voor het losschroeven van de toevoerslang zoals afgebeeld op afb. 13 dient de ontgrendelingshendel (B) (indien beschikbaar) naar beneden ingedrukt worden.

Indien uw toevoerslang een doorzichtig oppervlak heeft (afb. 14), controleer regelmatig de kleur ervan. Indien de kleur van het doorzichtige oppervlak donker wordt, betekent het dat in de slang een scheur is en dat deze zou moeten worden vervangen. Neem contact op met een servicedienst of een deskundige technicus om uw slang te vervangen.

### Reinigen van het filter in de watertoevoerslang(en)

1. Sluit de kraan en draai de toevoerslang van de kraan los.
2. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan.
3. Schroef nu de toevoerslang aan de achterkant van de wasmachine los.
4. Trek het filter van de wasmachineaansluiting met behulp van een combinatietang en reinig het filter.
5. Zet het filter weer terug en schroef de toevoerslang weer vast.
6. Draai de kraan open en controleer of de verbinding niet lekken.

### Behuizing en bedieningspaneel

Was met zachte en natte doek. Droog met zachte doek.

### Binnenste van het apparaat

- Laat de deur na het wassen enige tijd open, zodat de binnenkant van het apparaat kan drogen.
- Als u zelden of nooit op 95°C wast, adviseren wij om zo nu en dan een 95°C programma te laten draaien zonder wasgoed, met een klein beetje wasmiddel, om het apparaat van binnen schoon te houden.

### Deurafdichting

- Maak de deurafdichting na iedere wasbeurt droog met een absorberende katoenen doek; zorg ervoor dat de deurafdichting helemaal droog is voordat u de deur van de lege wasmachine dicht doet.

- Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichting.

### Filter

- Controleer het filter regelmatig, minstens twee of drie maal per jaar, en reinig het (zie "Verwijderen van het filter/ afvoeren van restwater").

**Maak geen gebruik van reinigingsmiddelen, die de oplosmiddelen omvatten, de poeder voor het schrobben, glas of universele reinigingsmiddelen en brandbare vloeistoffen. Zij kunnen de kunststofoppervlaktes of andere onderdelen van het apparaat beschadigen.**

## RESTVOCHT VAN HET WASGOED NA HET CENTRIFUGEREN

Het vochtgehalte van het wasgoed na het centrifugeren is vooral afhankelijk van het type weefsel, het geselecteerde programma en de snelheid van centrifugeren.

Het laagste niveau van vochtigheid kan worden bereikt door het selecteren van het wasprogramma volgens het energielabel bij de maximale snelheid van centrifugeren. Dit programma wordt in de afzonderlijke tabel van programma's vermeld als "Referentieprogramma voor het energielabel". Hieronder kunt u een overzicht vinden van restvochtigheid (%) in verband met verschillende draaiefficiëntieclassen:

Draaiefficiëntieklasse	Restvochtigheid in %
A (= het meest effectief)	minder dan 45
B	45 of meer, maar minder dan 54
C	54 of meer, maar minder dan 63
D	63 of meer, maar minder dan 72
E	72 of meer, maar minder dan 81

## TRANSPORT EN BEHANDELING

**Til het apparaat nooit op door het bij het werkblad (indien beschikbaar) vast te pakken wanneer u het vervoert.**

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de kraan dicht.
3. Controleer of de deur van de wasmachine en het

wasmiddelbakje goed dicht zitten.

4. Maak de toevoer- en afvoerslangen los.
5. Laat het restwater uit de wasmachine en de slangen wegstromen ("Afvoeren van restwater/ Reinigen van het filter").
6. Monteer de transportschroeven (verplicht).

## ACCESSORIES

Voor sommige vrijstaande modellen zijn via onze klantenservice of uw specialzaak de volgende accessoires verkrijgbaar:

- Een **voetstuk met lade** dat onder uw wasmachine geïnstalleerd kan worden. Hierdoor wordt uw machine hoger gezet zodat laden en uitladen gemakkelijker wordt, omdat u niet meer hoeft te bukken. Daarnaast biedt het voetstuk veel opbergruimte.
- Een **stapelset** waarmee u uw droger bovenop uw

wasmachine kunt plaatsen.

- Een **stapelsetplank** waarmee u uw droger bovenop uw wasmachine kunt plaatsen om ruimte te besparen, en het in- en uitladen van wasgoed in de droger te vergemakkelijken.
- Een **afdekpaneelset**, waarmee uw wasmachine bijvoorbeeld onder een doorlopend aanrecht geïnstalleerd kan worden. Informeer bij de Klantenservice of bij uw specialzaak of dit mogelijk is bij uw model wasmachine.

## KLANTENSERVICE

**Voordat u contact opneemt met de klantenservice:**

1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie "Het oplossen van problemen").
2. Start het programma opnieuw om te controleren of de storing verholpen is.
3. Als de machine nog steeds niet goed werkt, bel dan de klantenservice.

**Vermeld het volgende:**

- De aard van de storing.
- Het exacte model van de wasmachine.
- Het servicenummer (achter het woord SERVICE).

**De servicesticker bevindt zich aan de binnenzijde van de deur.**

- Uw volledige adres.
- Uw telefoonnummer. Het telefoonnummer en adres van de Klantenservice bevindt zich op het garantiebewijs. U kunt ook de dealer raadplegen bij wie u het apparaat heeft gekocht.

**Fabrikant:**


Whirlpool Europe s.r.l.  
Viale Guido Borghi 27  
21025 Comerio (VA)  
Italy

**SERVICE** 0000 000 00000



# HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN


Deze wasmachine is uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden.



Probleem	Oorzaken - Oplossingen - Tips
De wasmachine start niet, er branden geen controlelampjes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De stekker zit niet goed in het stopcontact.</li> <li>• Het stopcontact of de zekering werken niet goed (sluit een tafellamp of iets dergelijks aan om dit te testen).</li> </ul>
De wasmachine start niet, hoewel "Start(Pauze)" is ingedrukt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De deur zit niet goed dicht.</li> <li>• De functie "Kinderbeveiliging/Toetsenvergrendeling" is geactiveerd  (indien aanwezig op uw model). Om de knoppen te ontgrendelen moeten de twee knoppen met het sleutelsymbool tegelijkertijd minstens 3 seconden ingedrukt worden. Het sleutelsymbool op het display verdwijnt en het programma kan gestart worden.</li> </ul>
De wasmachine stopt tijdens het programma, en het "Start(Pauze)"-lampje knippert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Spoelstop" is geactiveerd. Druk op de "<b>Start(Pauze)</b>" om de was te draaien. Voor het aftappen van het water zonder centrifugeren selecteer het programma "Afpompen" (indien beschikbaar) of houd tenminste 3 seconden de "Reset/Afpompen" ingedrukt.</li> <li>• Het programma is veranderd - selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op "<b>Start(Pauze)</b>".</li> <li>• Het programma is onderbroken en de deur is eventueel geopend - doe de deur dicht en start het programma opnieuw door op "<b>Start(Pauze)</b>" te drukken.</li> <li>• Het veiligheidssysteem van de wasmachine is geactiveerd (zie "Beschrijving van storingsindicaties" in de programmatabel).</li> <li>• De waterkraan is niet open of er zit een knik in de watertoevoerslang (het indicatielampje "Waterkraan dicht" brandt).</li> </ul>
Het wasmiddelbakje bevat resten wasmiddel en/of nabehandelingsproducten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er komt niet genoeg water binnen; de filters in de watertoevoer kunnen verstopt zijn (zie "Onderhoud en reiniging").</li> </ul>
De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De transportschroeven zijn niet verwijderd; <b>Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden.</b></li> <li>• De wasmachine staat niet vlak / staat niet stevig op alle vier de pootjes (zie de aparte "Installatiehandleiding").</li> </ul>
Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of onvoldoende gecentrifugeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onbalans tijdens het centrifugeren stopt het centrifugeren om de wasmachine tegen de beschadiging te beschermen (zie "Onbalans bij het centrifugeren").</li> <li>• Sterke schuimvorming kan het centrifugeren blokkeren; selecteer en start het programma "Spoelen en centrifugeren". Doe niet te veel wasmiddel in de wasmachine (zie "Wasmiddel en nabehandelingsproducten").</li> <li>• De knop "Centrifugeren" is ingesteld op een lage centrifugeersnelheid.</li> </ul>
Onbalans bij het centrifugeren" Controlelampje "Centrifugeren/Leegmaken" of snelheid/toerental of het controlelampje van de snelheid van het centrifugeren knippert op de display, wanneer het wasprogramma klaar is (afhankelijk van het model). Het wasgoed blijft nat	<p>Onbalans van de lading van de wasmachine tijdens het centrifugeren stopt het centrifugeren om de wasmachine tegen de beschadiging te beschermen. Om deze reden is het wasgoed nat.</p> <p>Mogelijke oorzaken van onbalans: kleine hoeveelheid wasgoed (slechts een paar vrij grote of sterk zuigende stukken wasgoed, bijvoorbeeld handdoeken) of grote/zware stukken wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien mogelijk, kleine hoeveelheden wasgoed niet wassen.</li> <li>• Bij het wassen van grote of zware stukken wasgoed raden wij aan om de stukken van verschillende afmetingen toe te voegen.</li> </ul> <p>Als het natte wasgoed centrifugeert dient te worden, eerst het wasgoed van verschillende afmetingen toevoegen en daarna het programma "Spoelen en centrifugeren" kiezen en starten.</p>
De wasmachine staat verscheidene minuten stil in het midden van een programma; het wasprogramma lijkt niet verder te gaan	<p>Normale werking van de wasmachine om de spoelfase te optimaliseren. Een reden voor een dergelijke pauze kan zijn dat u te veel wasmiddel heeft gebruikt; de wasmachine onderbreekt het programma automatisch om het schuim te verminderen. Deze stilstand kan verschillende malen worden herhaald, tot het schuim voldoende is verminderd om door te gaan met het wasprogramma. Als de schuimvorming aanhoudt, gaat het rode "Service"-lampje branden en verschijnt "F18" of "Fod" op het display. Zie in dat geval de instructies met betrekking tot het "Service"-lampje op de volgende pagina's.</p>



Probleem	Oorzaken - Oplossingen - Tips
Er zitten resten wasmiddel op het wasgoed na het wassen	Witte resten op donkere weefsels zijn het gevolg van onoplosbare verbindingen in fosfaatvrije waspoeders: - voeg niet te veel wasmiddel toe; gebruik een vloeibaar wasmiddel; selecteer indien mogelijk de functie "Intensief spoelen"; borstel het kledingstuk af.
De programmaduur is aanzienlijk langer of korter dan aangegeven in de "programmatabel" of op het display (indien aanwezig)	Dit is een normale eigenschap van de wasmachine om zich aan factoren aan te passen waar de tijdsduur van het wasprogramma invloed op kan hebben, b.v. sterke schuimvorming, belading uit balans vanwege enkele zware stukken wasgoed, langere verwarmingstijd vanwege een lagere temperatuur van het toevoerwater etc. Bovendien past het detectiesysteem van de wasmachine de programmaduur aan de grootte van de belading aan. Door deze factoren wordt de programmatijd opnieuw berekend en, indien nodig, aangepast; <b>tijdens een dergelijke update-periode verschijnt er een animatie op het tijdsdisplay (indien aanwezig)</b> . Bij kleine beladingen kan de programmatijd die aangegeven staat in de "programmatabel" 50% korter worden.

## Beschrijving van storingsindicaties

Storing indicatie knippert	Indicatie op display (indien aanwezig)	Beschrijving - Oorzaken - Oplossingen
"Service" 	van "F03" tot "F43" (behalve "F18" en "F24")	"Storing elektrische module" Houd de "Reset"-knop minstens 3 seconden ingedrukt.
	"F24"	Kan verschijnen bij kletsnat wasgoed of als u te veel wasgoed in de machine heeft gedaan bij een programma dat alleen bestemd is voor kleine beladingen. <b>Laad de wasmachine niet te vol.</b> Houd de "Reset"-knop minstens 3 seconden ingedrukt om het programma te stoppen. Selecteer en start het programma "Spoelen en centrifugeren" om het onderbroken wasprogramma af te maken.
	"F02" of "FA"	"Storing waterstop" Draai de programmakeuzeknop op "Uit/O", trek de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Kantel het apparaat voorzichtig voorover (met de hulp van een tweede persoon) en laat het verzamelde water uit de onderkant stromen. Vervolgens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steek de stekker weer in het stopcontact.</li> <li>• Draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, is er sprake van een storing; draai de kraan dicht en neem contact op met de Klantenservice).</li> <li>• Selecteer en start het gewenste programma opnieuw.</li> </ul>
	"F18" of "Fod"	"Te veel schuim" Te sterke schuimvorming heeft het wasprogramma onderbroken. Als uw wasmachine de functie "Doseerhulp" heeft en u deze gebruikt heeft: controleer of de doseringswaarden die ingesteld zijn voor de verschillende programmagroepen overeenkomen met de aanbevolen doseringswaarden voor de wasmiddelen die u wilt gebruiken (zie voor meer informatie de aparte instructies bij de "Doseerhulp"). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer het programma "Spoelen en centrifugeren" en start het.</li> <li>• Selecteer daarna het gewenste programma opnieuw en start het, en gebruik minder wasmiddel. Zie ook "De machine staat stil..." op de eerste pagina van Het oplossen van problemen.</li> </ul>

Storing indicatie knippert	Beschrijving - Oorzaken - Oplossingen
<p data-bbox="136 296 316 319">“Waterkraan dicht”</p> 	<p data-bbox="346 157 1060 201">Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd. Het “Start(Pauze)”- lampje knippert.</p> <p data-bbox="346 206 467 229">Controleer of:</p> <ul data-bbox="346 230 1069 409" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="346 230 1024 253">• De waterkraan helemaal open is en de watertoevoerdruk hoog genoeg is.</li> <li data-bbox="346 255 744 277">• Er knikken in de watertoevoerslang zitten.</li> <li data-bbox="346 279 1036 302">• Het filter in de watertoevoerslang verstopt is (zie “Onderhoud en reiniging”).</li> <li data-bbox="346 303 611 326">• De waterslang bevroren is.</li> <li data-bbox="346 328 1069 409">• Het inspectievenster van de veiligheidsklep van uw watertoevoerslang is rood (als uw machine tenminste een watertoevoerslang heeft zoals wordt afgebeeld op afb. 13 - zie het vorige hoofdstuk “Onderhoud en reiniging”); vervang de slang door een nieuw exemplaar via de klantenservice of uw specialzaak.</li> </ul> <p data-bbox="346 414 1054 479">Nadat het probleem verholpen is, start u het programma opnieuw door op “Start(Pauze)” te drukken. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice</p>
<p data-bbox="139 618 314 640">“Reinig pomp” </p>	<p data-bbox="346 499 669 522">Het afvalwater wordt niet afgepompt.</p> <p data-bbox="346 524 1042 567">De wasmachine stopt in de corresponderende programmastap; haal de stekker uit het stopcontact en controleer of:</p> <ul data-bbox="346 569 1072 699" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="346 569 1024 612">• Er knikken in de afvoerslang zitten, of dat de slang om een anderen reden verstopt is.</li> <li data-bbox="346 614 1072 678">• Het filter of de pomp geblokkeerd is (zie hoofdstuk “Afvoeren van restwater/ Reinigen van het filter”); <b>laat het water afkoelen voordat u het afvoert uit het apparaat</b>.</li> <li data-bbox="346 680 615 703">• De afvoerslang bevroren is.</li> </ul> <p data-bbox="346 704 1054 769">Nadat het probleem verholpen is, houdt u de “Reset”-knop minimaal 3 seconden ingedrukt; daarna start u het gewenste programma opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice</p>

**Als uw wasmachine geen tijdsdisplay heeft, controleer dan welke van de eerder beschreven situaties de oorzaak van de storing zou kunnen zijn, en volg de bijbehorende instructies.**

# INSTALLATIEHANDLEIDING

Afbeeldingen zijn op de voorkant van deze Gebruiksaanwijzing.

Voor inbouwbare modellen: zie afzonderlijk geleverd "Installatieaanwijzing"

Onjuiste installatie kan leiden tot lawaai, te veel trillingen en waterlekkages.

Voor vrijstaande modellen: NOOIT verplaatsen het wasmachine nooit door het bij het werkblad vast te pakken.

## VERWIJDER DE TRANSPORTSCHROEVEN! (afb.15)

Belangrijk:

- Als de transportschroeven niet worden verwijderd, kan dit schade veroorzaken aan het apparaat!
- Bewaar de transportschroeven voor later transport van het apparaat; monteer de transportschroeven in dit geval in omgekeerde volgorde.

1. Maak en draai de schroeven van alle 4 transportbouten los; maak gebruik van een sleutel van 13 mm (afb. 16a,b).
2. Daarna draai de schroeven weer vast alleen met 2 cm. Vervolgens trek de kunststofonderdelen van de achterzijde van de wasmachine door het schommelen en trekken van de schroeven (afb. 16c, d, e).
3. Kunststofdoppen, die samen met de wasmachine geleverd worden, dienen naar de openingen gedrukt te worden om ze te dichtten. (afb. 16f).

## AFSTELLEN VAN DE POOTJES

Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd op een stevig, horizontaal vloeroppervlak (gebruik zo nodig een waterpas). Als het apparaat op een houten of zwevende vloer geïnstalleerd moet worden, verdeel het gewicht dan door het apparaat op een hardboard plaat van minimaal 60 x 60 cm met een dikte van minimaal 3 cm te zetten, die u bevestigt aan de vloer. Als de vloer ongelijk is, stel de 4 pootjes dan bij; leg geen stukjes hout e.d. onder de pootjes.

Draai de voeten van de wasmachine los met de hand, door 2 tot 3 de klok in, daarna doe de bevestigingsmoer los met behulp van de sleutel, daarna doe de bevestigingsmoer los met behulp van de 13 mm sleutel (afb. 17, 18).

Til de machine iets op en stel de hoogte van het pootje in door het te draaien (afb. 18).

**Belangrijk:** draai de tegenmoer, tegen de klok in, vast tegen de wasmachine (afb. 19, 20).

## AANSLUITEN VAN DE WATERTOEOVOERSLANG

In het geval dat er nog geen watertoevoerslang geïnstalleerd is, schroef met de hand het gebogen eind van de watertoevoerslang op het ventiel op de achterkant van de wasmachine (afb. 21, 22). Schroef met de hand het even eind van de watertoevoerslang aan de kraan vast, waarbij u de moer vastdraait.

Let op:

- Zorg ervoor dat er geen knikken in de slang zitten!
- Het apparaat mag niet worden aangesloten op de mengkraan van een geiser of boiler die niet onder druk staat.
- Controleer of de aansluitingen niet lekken door de kraan volledig open te draaien.
- Als de slang te kort is, vervang deze dan door een drukslang van voldoende lengte (min. 1000 kPa min, volgens de norm EN 61770). Wanneer u een langere slang voor de beperking van de watertoevervoer nodig heeft, neemt u contact op met onze afdeling Klantenservice of met uw handelaar.
- Controleer de watertoevoerslang geregeld op barsten of scheuren en vervang hem indien nodig.
- De wasmachine kan aangesloten worden zonder een terugstroomklep.

## AANSLUITEN VAN DE AFVOERSLANG

1. In het geval dat de afvoerslang geïnstalleerd is zoals op de afbeelding 23 weergegeven is: Maak deze van de houders los, die met de pijltjes gekenmerkt zijn.
2. Als de afvoerslang in het bovenste gedeelte van de wasmachine geïnstalleerd is (afb. 24): Maak hem los uit beide klemmen die aangegeven zijn met de pijlen (afhankelijk van het model).
3. Verbind de uitlaatbuis vast aan de stankafsluiter of aan een andere uitlaat van de riolering.

- Let erop dat er geen knikken in de slang zitten.
- Zet de slang vast zodat hij niet kan vallen.
- Kleine handwasbakken zijn niet geschikt.
- Gebruik, als er een verlenging gemaakt moet worden, een slang van hetzelfde type en zet de aansluitingen vast met klemmen.
- De hoogte van de sifon – de aansluiting van de afvoerslang moet zich op een hoogte van min. 60 cm en max. 125 cm bevinden.
- De maximale totale lengte van de afvoerslang: 2,50 m (in dit geval is de maximale hoogte voor de bevestiging 90 cm).

## ELEKTRISCHE AANSLUITING



- Gebruik een geaard stopcontact.
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten.
- Het elektriciteits snoer mag uitsluitend worden vervangen door een erkend elektricien.
- Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor elektrische aansluitingen.

