



































- A. Programátor**  
**B. Tlačidlo "Oneskorený časovač"**   
**C. Kontrolka postupu programu**  
 Kontrolky odloženia štartu  
**D. Ovládač rýchlosti odstredovania**   
**E. Tlačidlo "Štart/Pauza"**   
**F. Tlačidlo "Reset/Odčerpanie vody"**   
**G. Kontrolka "Dvierka uzamknuté"** 



Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

- H. Kontrolka "Servis"**   
**I. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"**   
**J. Kontrolka "Vyčistiť filter"** 

Program	Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky - Pri výbere teploty dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Prací prostriedok a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie					Max. rýchlosť odstredovania ot./min.		
				Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Pred-pranie	Intenzívne pranie	Extra plákanie	Šetrič energie	Odložený štart		Rýchlosť odstred.	
<b>Turn &amp; Wash</b> 30°C	<b>Turn &amp; Wash</b> 30°C		3.5	Najlepšie riešenie pre bežné pranie. Program vhodný najmä na mierne alebo normálne znečistené textilie z bavlny alebo syntetických tkanín, pretože perie pri nízkej teplote a maximálnej rýchlosti odstredovania.	-	Áno	*	-	-	-	*	-	max.	
<b>Syntetika</b> 40°C			3.0	Na pranie znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	max.	
<b>Bavlna</b> 40 - 60 - 90°C	  	  	max.	Bežne až veľmi zašpinená a odolná bavlnená bielizeň.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	max.	
<b>Eco Bavlna</b>  40 - 60°C	 	 	max.	Na pranie bežne znečistených bavlnených odevov. Štandardný prací program pri teplote 40 °C a 60 °C na bavlnenú bielizeň a najvýhodnejší program z hľadiska spotreby vody a energie.	-	Áno	*	-	-	*	-	*	max.	
<b>RapidWash</b>	<b>Vlna</b> 20°C		 	1.0	S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie, ktoré majú označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky dosiahnete so špeciálnymi pracími prostriedkami a ak <b>neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne</b> .	-	Áno	*	-	-	-	*	*	max.
	<b>Jemná bielizeň</b> 30°C			1.5	Na pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred praním obrátiť bielizeň vonkajšou stranou dovnútra.	-	Áno	*	-	-	-	*	*	max.
	<b>Farebná bielizeň</b> 40°C		 	3.5	Mierne až bežne zašpinená bielizeň vyrobená z bavlny, syntetických vlákien a ich zmesí; tiež jemná bielizeň. Pomáha zachovávať farby.	-	Áno	*	-	-	*	*	*	max.
	<b>Bavlna</b> 30°C			3.5	Na rýchle prepranie mierne znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút, šetrí čas a energiu.	-	Áno	*	-	-	-	*	*	max.
	<b>Syntetika</b> 30°C			3.0	Skrátený cyklus na pranie mierne znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.	-	Áno	*	-	-	*	*	*	max.
<i>Odstredov. + vyp. vody</i>		-	max.	Samostatný program intenzívneho odstredovania. Pre odolnú bielizeň.	-	-	-	-	-	-	*	*	max.	
<i>Plákanie + Odstredov.</i>		-	max.	Samostatný program plákania a intenzívneho odstredovania. Pre odolnú bielizeň.	-	-	*	-	-	*	-	*	max.	

## ÚDAJE O SPOTREBE

Príkrovo vo vypnutom stave 0,11 W / v nevyvnutom stave 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh)	Približ. dĺžka programu (hodiny : minúty)	%
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	
Syntetika	40	3.0	45	0.52	1:50	47
Bavlna	40	6.0	60	0.80	3:00	
Bavlna	60	6.0	60	0.99	3:00	64
Bavlna	90	6.0	53*	1.91	2:05	
Eco Bavlna	60	6.0	48	0.78	4:00	
Eco Bavlna	60	3.0	31	0.65	2:10	62
Eco Bavlna	40	6.0	48	0.65	2:50	
Eco Bavlna	40	3.0	31	0.59	2:00	
Vlna	20	1.0	40	0.40	0:35	
Jemná bielizeň	30	1.5	50	0.50	0:45	
Farebná bielizeň	40	3.5	43	0.47	0:59	
Bavlna	30	3.5	42	0.25	0:30	
Syntetika	30	3.0	40	0.31	0:50	

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka standardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

☺ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návode na používanie).

☹ Približ. obsah zvyškovej vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstredovaní pri najvyššej voliteľnej rýchlosti, v základnom programovom nastavení.

\* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

\*\* Standardný program pre bavlnu a základ pre Energetický štítok. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty príslušného programu.

## PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

- Naplníte práčku, zatvorte dverka bubna a skontrolujte, či sú dobre zablokované.
- Pridajte detergent a potom prísady tak, ako je to uvedené na prvej strane návodu na použitie.
- Zatvorte veko.
- Otočte ovládací **gombík programátora** do polohy želaného programu a teploty. Rozsvieti sa kontrolka predurčenej rýchlosti dostredovania. Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na "Off" a nastavte ľubovoľný program.

## VYBERTE ŽELANÚ VOLITEĽNÚ FUNKCIU

Keď nie je možná daná kombinácia programu a prídavnej voliteľnej funkcie, kontrolky automaticky zhasnú. Nevhodná kombinácia voliteľných funkcií sa zruší automaticky.

### Tlačidlo "Predpranie"

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži približne o 19 min.
- Nepoužívajte tekutý prací prostriedok do hlavného prania, ak zvolíte funkciu "Predpranie".

### Tlačidlo „Intenzívne pranie“

- Túto možnosť vyberte, ak pridávate do práčky prípravok na odstraňovanie škvŕn – optimalizuje účinnosť prípravku, vďaka čomu je výsledok prania lepší a škvŕny sa lepšie odstraňujú.
- Používajte pri maximálnej náplni. Prípravok na odstraňovanie škvŕn (prášok) pridajte do hlavného prania.
- Program sa môže predĺžiť až o 10 minút. Vhodné na použitie s odstraňovačmi škvŕn a bielizne na základe kyslíka. Nesmú sa používať chlórové ani perborátové bielizničné prípravky!

### Tlačidlo „Extra plákanie“

- Pomáha predchádzať usadeniu zvyškov pracieho prostriedku v bielizni vďaka predĺženiu fázy plákania.
- Vhodné predovšetkým na pranie detskej bielizne, pre ľudí s alergiami a pre oblasti s mäkkou vodou.

### Tlačidlo "Šetrič energie"

- Šetrí energiu použitú pre ohrev vody pri zachovaní dobrého výsledku prania.
- Odporúča sa pre ľahko znečistenú bielizeň bez škvŕn.
- Skontrolujte prosím, či je Váš prací prostriedok vhodný pre nízke teploty prania (15 alebo 20 °C).
- Voliteľné zväčša na najnižšom stupni teploty programov.

## Tlačidlo "Rýchlosť odstredovania"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstredovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstredovania.
- Ak je zvolená rýchlosť odstredovania "0", zruší sa záverečné odstredovanie a voda len vytečie. V každom prípade počas fázy plákania jednotlivé medziodstredovania zostávajú ponechané.

## ODLOŽENÝ ŠTART

Ak chcete, aby sa zvolený program spustil neskôr, stlačte tlačidlo „**Odložený štart**“, kým sa nerozsvieti LED požadovaného odkladu (1 h – 3 h – 6 h – 9 h – 12 h). Svetielko tlačidla „**Odložený štart**“ sa rozsvieti a po spustení programu zhasne. Po stlačení tlačidla „**Štart/Pauza**“ sa začne odpočítavanie času odkladu, svetielko „**Odložený štart**“ bliká. Počet predvolených hodín možno znížiť opätovným stlačením tlačidla „**Odložený štart**“. Pri aktivácii tejto funkcie nepoužívajte tekuté pracie prostriedky. Odložený štart zrušíte otočením voliča programov do inej polohy.

## ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo „**Štart/Pauza**“. Kontrolka vedľa tlačidla „**Štart/Pauza**“ svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, plákanie, odstredovanie/odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

## INDIKÁCIA "DVIERKA UZAMKNUTÉ"

Po zahájení programu sa rozsvieti kontrolka (symbol) oznamujúca, že veko sa nedá otvoriť. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť "Zrušenie prebiehajúceho programu pred ukončením".

## INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade porúch alebo abnormálneho chodu použite "Návod na riešenie porúch" vo vašich Pokynoch na používanie.

### "Uzavretý prívod vody"

Žiadna alebo nedostatok vody na vstupe.

### "Servis"

Zlyhanie alebo nesprávne fungovanie elektrického komponentu.

### "Vyčistiť filter"

Odpadová voda nie je odčerpaná.

**Blikajúca rýchlosť odstredovania na displeji:** nevyváženosť počas odstredovania

## KONIEC PROGRAMU

- Upozornenie „Dverka uzamknuté“ zhasne. Po približne štvrt hodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.
- Otočte programátor do polohy "Off".
- Zatvorte ventil prívodu vody.
- Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
- Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

## ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ PO ZAČATÍ PROGRAMU

- Stlačte tlačidlo „**Štart/Pauza**“, aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
- Vyberte nový program, teplotu, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstredovania.
- Stlačte znovu tlačidlo „**Štart/Pauza**“. Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

## ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "**Reset/Odčerpanie vody**" zruší program pred jeho ukončením.

- Stlačte tlačidlo "**Reset/Odčerpanie vody**" na aspoň 3 sekundy. Odčerpá sa všetka voda, to môže chvíľu trvať kým môžete veko otvoriť.