



- 1 Skjerm
- 2 Favourite button (Favoritt-knapp)
- 3 Microwave button (Mikrobølge-knapp)
- 4 Pop Corn button (Popkorn-knapp)
- 5 Steam button (Damp-knapp)
- 6 Stop/Clock button (Stopp/Klokke-knapp)
- 7 Auto Clean button (Autorengjøring-knapp)
- 8 Jet Defrost button (Jet-tining-knapp)
- 9 Pluss-knapp
- 10 Minus-knapp
- 11 Jet Reheat button (Jet-oppvarmingsknapp)
- 12 Jet Start-knapp



- 13 Favorittikon
- 14 Jet-tining-ikon
- 15 Jet-oppvarmingsmenyikon
- 16 Damp-ikon
- 17 Mikrobølgeeffekt (watt)
- 18 Mikrobølge-ikon
- 19 Grill-ikon
- 20 Innstilling av klokke/valg av tid
- 21 Valg av type mat
- 22 Vekt (gram)



CLOCK (KLOKKE)

For å stille inn klokken på apparatet ditt:

- 1 Trykk og hold Stop (Stopp)-knappen i 3 sekunder.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi timer.
- 3 Trykk og hold Stop (Stopp)-knappen i 3 sekunder eller trykk Jet Start-knappen. Minuttene vil begynne og blinke.
- 3 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi minutter.
- 5 Trykk og hold Stop (Stopp)-knappen i 3 sekunder eller trykk Jet Start-knappen. Klokken er stilt.

Merk:

Første gang apparatet er plugget inn (eller etter et strøbrudd), vil produktet automatisk gå inn i Klokkeinnstillingsmodus. Da følger du fremgangsmåten ovenfor fra trinn nr. 2.



JET START

Trykk på Jet Start-knappen for å starte mikrobølgefunksjonen på maksimal effekt (800 W) i 30 sekunder.

Hvert ytterligere trykk øker tilberedningstiden med 30 sekunder.

Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunksjon (f.eks : Grill), trykk på jet start for å starte den valgte funksjonen.



MICROWAVE (MIKROBØLGE)

Foreslått tilbehør:



Fatdeksel (selges separat)

Mikrobølgefunksjonen lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

- 1 Trykk på Microwave button (Mikrobølge-knappen). Det maksimale effektnivået (800W) vises på skjermen og watt-ikonene begynner å blinke.
- 2 Trykk Microwave button (Mikrobølge-knappen) flere ganger for å justere effektverdi (se tabellen under).
- 3 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 4 Trykk på Jet Start-knappen for å starte tilberedningen.

EFFEKT	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
800 W	Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
650 W	Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Surre stuinger, smelte smør.
160 W	Tining.
90 W	Mykning av iskem, smør og ost, hold varmen.



Oppdag alle de originale Whirlpool-tilbehørene! Besøk din lokale Whirlpool-nettside.



W 1 0 9 1 2 4 6 0



JET DEFROST MENU (JET-TINING-MENY)

Denne funksjonen lar deg tine mat raskt og automatisk.

- 1 Trykk Jet Defrost button (Jet-tining-knappen) gjentatte ganger for å angi type mat (se tabellen under).
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi matvekt.
- 3 Trykk Jet Start-knappen. Avriming starter. Funksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på grunnlag av valgt mat og vekt.

For at resultatet blir best mulig ber ovnen deg om å vende / røre i maten når det trengs.

MATVARETYPE		VEKT
P1	Kjøttdeig	100–2000 g
P2	Fjærkre	100–2500 g
P3	Fisk	100–1500 g
P4	Grønnsaker	100–1500 g
P5	Brød	100g – 550g



POP CORN (POPKORN)

Med denne funksjonen kan du tilberede mikrobølgepopkornposer (nettovekten til posen skal være 100 g).

- 1 Trykk på Pop Corn button (Popkorn-knappen).
- 2 Trykk på Jet Start-knappen for å starte tilberedningen.

Merk: Kun én pose kan tilberedes om gangen.



FAVOURITE (FAVORITT)

Favoritt-funksjonen gir deg en enkel måte å raskt lagre og hente en lagret oppskrift for tilberedning.

LAGRE en Favoritt:

- 1 Velg en tilberedningsfunksjon og parametere (f.eks.: watt, type mat, vekt osv.) **uten å starte tilberedningen.**
 - 2 Trykk og hold Favourite button (Favoritt-knappen) i noen sekunder.
 - 3 Du hører en pipelyd, og funksjonen blir lagret.
- HENTE en favoritt:
- 1 Trykk Favourite button (Favoritt-knappen).

Obs:

- Du kan erstatte eksisterende Favoritter på samme måte som over.

- Når apparatet kobles til stikkkontakten eller etter et strømbrydd, vil Favoritt-funksjonen tilbakestilles til standardverdien (dvs.: Mikrobølgeovnfunksjon, 800 W, 2 minutter).



AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)

Denne automatiske rengjøringscyklusen hjelper deg å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.

Sett 235 ml vann i en plastbeholder, og plasser den på dreieplaten.

Trykk Auto Clean button (Autorengjøring-knappen), og trykk deretter på Jet Start-knappen for å starte rengjøringscyklusen.

En pipetone høres én gang hvert 10. sekund i 10 minutter når rengjøringscyklusen er ferdig. Trykk deretter på Stopp-knappen eller åpne døren for å avbryte signalet. Til slutt fjerner du beholderen og tørker de innvendige overflatene med en myk klut eller et papirhåndkle.



JET REHEAT MENU (JET-OPPVARMING-MENY)

Foreslått tilbehør:



Fatdeksel
(selges separat)

Denne funksjonen lar deg varme opp rettene automatisk.

- 1 Trykk Jet Reheat button (Jet-oppvarming-knappen) gjentatte ganger for å angi type mat.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi matvekt.
- 3 Trykk Jet Start-knappen. Oppvarming starter. Funksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på grunnlag av valgt mat og vekt.

For at resultatet blir best mulig ber ovnen deg om å vende / røre i maten når det trengs.

MATVARETYPE		VEKT
P1	Suppe	250g – 1000g
P2	Saus	250g – 1000g
P3	Nedkjølt pizza	200g – 600g
P4	Tallerken	250g – 350g
P5	Drikkevarer	150–600 ml



STEAM MENU (DAMPMENY)

Dedikert tilbehør:



Lid
Grid
Bowl Dampkoker

Denne funksjonen lar deg servere sunne retter med naturlig smak ved å tilberede dem med damp. Du kan også bruke dampkokeren til å koke pasta og ris.

- 1 Trykk på Steam button (Damp-knappen).
- 2 Trykk Damp-knappen gjentatte ganger for å angi mattype (se tabell nedenfor).
- 3 Trykk pluss-/minus-knappene for å velge nivå (i henhold til porsjonstabellen i den fullstendige bruksanvisningen).
- 4 Trykk Jet Start-knappen. Funksjonen starter.

MATVARETYPE		VEKT
P1	Pasta	L1 = 70 g L2 = 140 g L3 = 210 g
P2	Ris	L1 = 100 g L2 = 200 g L3 = 300 g L4 = 400 g
P3	Poteter/rotgrønnsaker	150 – 500g
P4	Myke grønnsaker	150 g – 500g
P5	Frosne grønnsaker	150 g – 500g
P6	Fiskefileter	150 g – 500g
P7	Kyllingfileter	150 g – 500g
P8	Frukt	150 g – 500g